

Instalação Operação Manutenção

Resfriadores de Líquido a Água Tipo Parafuso Série R®



RTWD 60	RTWD 100	RTWD 140
111770 00	111770 100	111770 140
RTWD 70	RTWD 110	RTWD 150
RTWD 80	RTWD 120	
RTWD 90	RTWD 130	



ATENÇÃO:

Advertências e precauções aparecem em locais apropriadas ao longo deste documento. Leia-as com atenção.

ADVERTÊNCIA: Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

CUIDADO: Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados. Também pode ser usada para alertar contra práticas inseguras.

AVISO: Indica uma situação que pode resultar em acidentes com danos ao equipamento ou à propriedade.

Preocupações ambientais importantes!

Pesquisas científicas comprovam que determinados produtos químicos artificiais, quando liberados na atmosfera, podem afetar a camada de ozônio estratosférico natural da Terra. Em particular, vários dos produtos químicos identificados que podem afetar a camada de ozônio são refrigerantes que contêm cloro, flúor e carbono (CFCs) e aqueles que contêm hidrogênio, cloro, flúor e carbono (HCFCs). Nem todos os refrigerantes que contêm esses compostos têm o mesmo impacto potencial sobre o meio ambiente. A Trane defende o manuseio responsável de todos os refrigerantes — inclusive os substitutos industriais para CFCs, como os HCFCs e HFCs.

Práticas responsáveis com refrigerantes!

A Trane acredita que as práticas responsáveis com refrigerantes são importantes para o ambiente, para os nossos clientes e para o setor de ar condicionado. Todos os técnicos que lidam com refrigerantes devem ser certificados. A FCAA (Federal Clean Air Act, lei federal dos Estados Unidos que regulamenta a pureza do ar) (seção 608) define as exigências para manuseio, reaproveitamento, recuperação e reciclagem de determinados refrigerantes, e o equipamento que é usado nesses procedimentos de serviço. Além disso, alguns estados ou municípios podem ter outras exigências que também devem ser obedecidas para o gerenciamento responsável de refrigerantes. Conheça as leis aplicáveis e as siga.

▲ ADVERTÊNCIA Contém refrigerante!

O sistema contém óleo e refrigerante sob alta pressão. Recupere o refrigerante para aliviar a pressão antes de abrir o sistema. Consulte o tipo de refrigerante usado na plaqueta de identificação da unidade. Não use refrigerantes não aprovados, substitutos ou aditivos de refrigerantes.

Não seguir os procedimentos apropriados ou usar refrigerantes não aprovados, substitutos ou aditivos de refrigerantes pode resultar em morte ou ferimentos graves, ou danos ao equipamento.



ADVERTÊNCIA

Equipamento de proteção individual (EPI) necessário!

Consulte sempre as orientações das MSDS (Material Safety Data Sheet, Folha de Informação de Segurança do Material) e da OSHA (Occupational Safety and Health Administration) apropriadas quando estiver manipulando refrigerantes de fluorcarbonetos. Use equipamentos de proteção para respiração, visão e corpo durante o manuseio de refrigerantes de fluorcarbonetos. Não seguir as orientações apropriadas de manuseio pode resultar em morte ou ferimentos graves.



⚠ ADVERTÊNCIA

Componentes elétricos energizados!

Durante a instalação, teste, manutenção e solução de problemas deste produto, pode ser necessário trabalhar com componentes elétricos energizados. Essas tarefas devem ser realizadas por um eletricista qualificado e licenciado ou outra pessoa que tenha sido treinada adequadamente no manuseio de componentes elétricos energizados. Não seguir todas as precauções de segurança elétrica quando exposto a componentes elétricos energizados pode resultar em morte ou ferimentos graves.



Índice

Descrição do número do modelo	6
Visão geral	6
Plaquetas de identificação	6
Informações gerais	11
Descrição da unidade	11
Informações sobre acessórios/opcionais	11
Pré-instalação	12
Lista de verificação de inspeção	12
Armazenamento da unidade	
Requisitos de instalação e responsabilidades do instalador	13
Dimensões e pesos da unidade	14
Dados gerais	14
Espaçamentos para manutenção e dimensões	18
Pesos	23
Instalação - Mecânica	25
Requisitos do local	25
Amarração para manobras	25
Tubulação do evaporador	32
Tubulação da água do condensador (somente para unidades RTWD)	43
Válvula de regulagem de água (somente para unidades RTWD)	44
Suspiro da válvula de alívio do refrigerante	44
Instalação - Elétrica	49
Recomendações gerais	49
Componentes fornecidos pelo instalador	61
Fiação de interconexão	63
Opções de interface de comunicação	72
Princípios de operação do RTWD	74
Geral	74
Ciclo de refrigeração (resfriamento)	76
Operação do sistema de óleo (RTWD)	80
Interface de controles	83
Visão geral das comunicações do CH530	83
Interface de controles	83
Telas de exibição	85
TechView	101



Índice

Verifica	ıção de pré-partida	119
Proced	imentos de ativação da unidade	124
	Sequência de operação	124
	Ativação	128
	Procedimento sazonal de ativação da unidade	129
	Condições de limite	130
Desliga	amento da unidade	132
	Desligamento normal para Parado	132
	Desligamento sazonal da unidade	133
Serviço	o e manutenção	134
	Visão geral	134
	Manutenção	134
	Registro operacional	137
	Procedimentos de serviço	139
	Proteção anticongelamento	148
Diagnó	sticos	149
	Diagnósticos da partida	150
	Diagnósticos do processador principal	155
	Diagnósticos de comunicação	167
Esquen	nas elétricos	175



Descrição do número do modelo

Visão geral

Este manual abrange a instalação, operação e manutenção das unidades RTWD.

Plaquetas de identificação

As plaquetas de identificação das unidades RTWD são aplicadas na superfície externa da porta do painel de controle. Há uma plaqueta de identificação em cada compressor.

Plaqueta de identificação da unidade

A plaqueta de identificação da unidade fornece as seguintes informações:

- · descrição de modelo e capacidade da unidade;
- · número de série da unidade;
- · identificação dos requisitos elétricos da unidade;
- relação das cargas operacionais corretas de R-134a e óleo refrigerante;
- · relação das pressões de teste da unidade;
- identificação da documentação de instalação, operação e manutenção e dados de serviço.
- relação dos números de desenhos dos esquemas elétricos da unidade.




Figura 1. Plaqueta de identificação da unidade

Plaqueta de identificação do compressor

A plaqueta de identificação do compressor fornece as seguintes informações:

- número do modelo do compressor;
- · número de série do compressor;
- características elétricas do compressor;
- faixa de utilização;
- refrigerante recomendado.



Plaqueta de identificação da ASME (*American Society of Mechanical Engineers*)


A plaqueta de identificação da ASME é diferente para evaporadores, condensadores e separadores de óleo (somente para RTWD). A plaqueta de identificação do evaporador está localizada na parte esquerda da camisa. O isolamento sobre a plaqueta de identificação é deixado intencionalmente sem adesivo, para facilitar a visualização da plaqueta de identificação.

A plaqueta de identificação do condensador está no lado posterior do condensador, abaixo do compressor do circuito 2.

Figura 2. Localização das plaquetas de identificação da ASME (parte frontal)



Figura 3. Localização das plaquetas de identificação da ASME (parte posterior)





Descrição do número do modelo

Sistema de codificação do número do modelo

Os números de modelo da unidade e dos compressores são compostos por números e letra que representam as características do equipamento.

Cada posição ou grupo de posições do número é usado para representar uma característica. Por exemplo, a "tensão da unidade" contém a letra "F". Pode-se observar na tabela que um "F" nessa posição significa que a tensão da unidade é 460/60/3.

Figura 4. Número de modelo do RTWD

Dígitos 01, 02, 03, 04 - Modelo do resfriador

RTWD = Resfriador a água série R™

Dígitos 05, 06, 07 - Tonelagem nominal da unidade

060 = 60 toneladas nominais

070 = 70 toneladas nominais

080 = 80 toneladas nominais 090 = 90 toneladas nominais

100 = 100 toneladas nominais

100 = 100 toneladas nominais

110 = 110 toneladas nominais

120 = 120 toneladas nominais

130 = 130 toneladas nominais

140 = 140 toneladas nominais

150 = 150 toneladas nominais

Dígito 08 - Tensão da unidade

A= 200/60/3

B = 230/60/3

D= 380/60/3

E= 400/50/3

F= 460/60/3

G= 575/60/3

Dígito 09 - Fábrica de origem 2 = Pueblo, EUA

Dígito 10, 11 - Sequência de projeto

** = Primeiro projeto, etc. incremento quando os componentes são afetados para fins de serviço

Dígito 12 - Tipo da unidade

1 = Eficiência/desempenho padrão 2 = Alta eficiência/desempenho

Dígito 13 - Certificações em agências

0 = Nenhuma certificação em agências

A = Certificação UL conforme padrões de segurança dos EUA e Canadá

Dígito 14 - Código do vaso de pressão

1 = Código do vaso de pressão ASMF

3 = Vaso de pressão importado - código chinês

S = Especial

Dígito 15 - Aplicação da unidade

A = Cond. padrão - temp. de entrada da água <95°F/35°C

B = Cond. alta temp. - temp. entrada da água $>95^{\circ}F/35^{\circ}C$

C = Heat pump água-água

Dígito 16 - Válvula de alívio de pressão

1 = Válvula de alívio única

2 = Válvula de alívio dupla

Dígito 17 - Tipo de conexão de água

A = Conexão com tubo com ranhuras

Dígito 18 - Tubos do evaporador

A =Tubo evap. interno e externo reforçados

Dígito 19 - Quantidade de passagens do evaporador

1 = Evaporador de 2 passagens 2 = Evaporador de 3 passagens

Dígito 20 - Pressão do lado de água do evap.

A = Pressão da água do evaporador de 150 psi/10,5 Bar

Dígito 21 - Aplicação do evaporador

1 = Resfriamento padrão 40 a 65°F/ 4,4 a 18,3°C

Dígito 22 - Tubos do condensador

A = Reforçado, cobre com aletas

Dígito 23 - Pressão do lado de água do cond.

1 = Pressão da água do condensador de 150 psi/10,5 Bar

Dígito 24 - Tipo de partida do compressor

Y = Partida estrela-triângulo de transição direta

X = Partida direta

Dígito 25 - Conexão de linha elétrica de entrada

1 = Conexão elétrica de ponto único 2 = Conexão elétrica de ponto duplo

Dígito 26 - Tipo de conexão de linha elétrica

A= Bloco de terminais para linha de entrada

B = Chave interruptora de desconexão mecânica

D = Disjuntor

E = Disjuntor de interrupção por alta

Dígito 27 - Proteção contra sub/sobretensão

0 = Sem proteção contra sub/ sobretensão

1 = Proteção contra sub/ sobretensão



Descrição do número do modelo

Dígito 28 - Interface de operador da unidade

A = Dyna-View/inglês

B = Dyna-View/espanhol

C = Dyna-View/espanhol-México

D = Dyna-View/francês

E = Dyna-View/alemão

F = Dyna-View/holandês

G = Dyna-View/italiano

H = Dyna-View/japonês

J = Dyna-View/português-Portugal

K = Dyna-View/português-Brasil

L = Dyna-View/coreano

M = Dyna-View/tailandês

N = Dyna-View/chinês simplificado

P = Dyna-View/chinês tradicional

R = Dyna-View/russo

T = Dyna-View/polonês

U = Dyna-View/tcheco

V = Dyna-View/húngaro

W = Dyna-View/grego

X = Dyna-View/romeno

Y = Dyna-View/sueco

Dígito 29 - Interface remora (Com. digital)

0 = Sem comunicação digital

1 = Interface LonTalk/Tracer Summit

2 = Programação horária

Dígito 30 - Setpoint externo de água e limite de corrente

0 = Sem Setpoint ext. água e limite corrente

A = Setpoint ext. água e limite corrente - 4-20 mA

B = Setpoint ext. água e limite corrente - 2-10 Vcc

Dígito 32 - Relés programáveis

0 = Sem relés programáveis A = Relés programáveis

Dígito 33 - Opção de saída de pressão do refrigerante do cond.

0 = Sem saída de refrigerante do condensador

1 = Saída de controle da água do condensador

Dígitos 34 - Sensor de temp. do ar externo

0 = Sem sensor de temp. ar extermo A = Sensor temp. ar externo-CWR/ baixa temp. amb.

Dígito 35 - Controle de temp. de saída de água quente do cond.

0 = Sem controle de temp. de saída da água quente do cond.

1 = Controle de temp. de saída da água quente do cond.

Dígito 36 - Potenciômetro

0 = Sem potenciômetro

P = Potenciômetro

Dígito 37 - Saída analógica de corrente do motor (%CNO)

0 = Sem saída analógica de corrente do motor

1 = Saída analógica de corrente do

Dígito 40 - Acessórios de instalação

0 = Sem acessórios de instalação

A = Isoladores elastoméricos

B = Kit de conexão de água com

C = Isoladores e kit de conexão de água com flange

Dígito 41 - Chave de fluxo

0 = Chave de fluxo 150 psi NEMA 1; Otde. 1

1 = Chave de fluxo 150 psi NEMA 1; Otde. 2

2 = Chave de fluxo 150 psi NEMA 4; Qtde, 1

3 = Chave de fluxo 150 psi NEMA 4; Otde. 2

Dígito 42 - Válvula reguladora de água bidirecional

0 = Sem válvula reguladora de água bidirecional

A = Válv. reg. de água bidirecional 3" 150 psi 115-220 V

B = Válv. reg. de água bidirecional

Dígito 44 - Isolamento

0 = Sem isolamento

4" 150 psi 115-220 V

1 = Isolamento de fábrica

2 = Isolamento para alta umidade

Dígito 45 - Carga de fábrica

0 = Carga completa de refrigerante na fábrica (134a)

1 = Carga de nitrogênio

Dígito 46 - Levantamento por empilhadeira com trilho de base

0 = Sem levantamento por empilhadeira com trilho de base B = Levantamento por empilhadeira com trilho de base

Dígito 47 - Idioma de etiquetas e documentação

A = Búlgaro

B = Espanhol e inglês

C = Alemão

D = Inglês

E = Francês e inglês

F = Chinês simplificado

G = Chinês tradicional

H = Holandês

J = Italiano

K = Finlandês

L = Dinamarquês

M = Sueco

N = Norueguês

P = Polonês

R = Russo

T=Tcheco

U = Grego

V = Português

W = Esloveno

X = Romeno

Y = Sérvio Z = Eslovaço

1 = Croata

2 = Húngaro

Dígito 48 - Especiais

0 = Nenhum

A = Especial identificado em outro

S = Especial não identificado em outro local



Figura 5. Número de modelo do compressor (localizado na plaqueta de identificação do compressor)

```
A
                                                               75006159
 MODEL NUMBER DESCRIPTION
CHHP COMPRESSOR
DIGIT 1
C = POSITIVE DISPLACEMENT REFRIGERANT COMPRESSOR
H = HELICAL ROTARY (TWIN SCREW)
H = HERMETIC COMPRESSOR
DIGIT 4
P = GP2 COMPRESSOR FAMILY
DIGIT 5 - 7 SIZE DESIGNATOR
ON2 = 120 TONS
ON1 = 100 TONS
OM2 = 85 TONS
OM1 - 70 TONS
OL2 = 60 TONS
OL1 = 50 TONS
OK2 = 40 TONS
OK1 = 35 TONS
DIGIT 8 MOTOR VOLTAGE
A = 200-60-3
R = 220-50-3
C = 230-60-3
D = 380 - 60 - 3
H = 575-60-3
T = 460-60-3 OR 400-50-3
DIGIT 9 INTERNAL RELEIF
K = 450 PSID
DIGIT 10 & 11 DESIGN SEQUENCE
AO ETC...
DIGIT 12 CAPACITY LIMIT
N = STANDARD CAPACITY CONTROLS (NO CAPACITY LIMIT)
DIGIT 13-15 MOTOR KW RATING
                                   112 = 112 \text{ KW (N1/60HZ)}
134 = 134 KW (N2/60HZ)
112 = 112 KW (N2/50HZ)
                                 -093 = 093 \text{ KW (N1/50HZ)}
092 = 092 \text{ KW } (M2/60HZ)
                                  -077 = 077 \text{ KW } (M1/60HZ)
077 - 077 KW (M2/50HZ)
                                  065 - 065 KW (M1/50HZ)
069 = 069 KW (L2/60HZ)
                                  057 = 057 \text{ KW (L1/60HZ)}
058 = 058 \text{ KW } (L2/50HZ)
                                 -048 = 048 \text{ kW (L1/50HZ)}
                                  043 = 043 KW (K1/60HZ)
050 = 050 \text{ kW } (K2/60HZ)
041 = 041 \text{ KW } (K2/50HZ)
                                   036 = 036 \text{ KW } \{\text{K1/50HZ}\}
DIGIT 16 VOLUME RATIO
A - HIGH VOLUME RATIO
N = LOW VOLUME RATIO
```



Informações gerais

Descrição da unidade

As unidades RTWD são resfriadores de líquidos a água do tipo parafuso, projetados para instalação em ambientes internos. As unidades têm 2 circuitos refrigerantes independentes, com um compressor por circuito. As unidades RTWD são acondicionadas com um evaporador e um condensador.

Nota: cada unidade RTWD é um pacote hermético totalmente montado e fornecido com tubulação, fiação, testado contra vazamentos, secado, carregado e aprovado nos testes de operações adequadas de controle antes da expedição. As aberturas de entrada e saída de água refrigerada são cobertas para a expedição.

A série RTWD apresenta a exclusiva lógica de controle ajustável (*Adaptive Control*) da Trane com controles CH530. Ela monitora as variáveis de controle que regem a operação da unidade do resfriador. A lógica Adaptive Control pode corrigir essas variáveis, quando necessário, para otimizar a eficiência operacional, evitar o desligamento do resfriador e manter a produção de água refrigerada.

Os descarregadores do compressor são acionados por solenóides. Cada circuito refrigerante é fornecido com filtro, visor, válvula eletrônica de expansão e válvulas de carga no RTWD.

O evaporador e o condensador são fabricados de acordo com os padrões da ASME. O evaporador é totalmente isolado. Tanto o evaporador quanto o condensador são equipados com conexões de dreno de água e suspiro.

Informações sobre acessórios/opcionais

Verifique todos os acessórios e componentes avulsos fornecidos com a unidade em relação ao pedido original. Esses itens incluem plugues de drenagem do vaso de água, diagramas de amarrações para manobras, esquemas elétricos e a documentação de serviço, que são colocados dentro do painel de controle e/ou do painel de partida para expedição. Verifique também a existência de componentes opcionais, como chaves de fluxo e isoladores.



Pré-instalação

Lista de verificação de inspeção

Após o recebimento do equipamento, verifique se é a unidade correta e se ela está equipada adequadamente. Compare as informações que aparecem na plaqueta de identificação da unidade com as informações do pedido e dos documentos. Consulte as "plaquetas de identificação"

Inspecione todos os componentes externos quanto a danos visíveis. Informe qualquer dano aparente ou falta de material à transportadora e faça uma anotação de "danos na unidade" no recibo de entrega da transportadora. Especifique a extensão e o tipo de dano encontrado e notifique a filial de vendas apropriada da Trane.

Não prossiga com a instalação de uma unidade danificada sem a aprovação da filial de vendas.

Para se proteger contra perdas devido a danos ocorridos em trânsito, complete a lista de verificação a seguir no momento do recebimento da unidade.

- Inspecione as partes individuais da carga antes de aceitar a unidade. Verifique se há danos óbvios na unidade ou em sua embalagem.
- Inspecione a unidade quanto a danos ocultos assim que possível, depois da entrega e antes de ser armazenada. Danos ocultos devem ser relatados no prazo de 15 dias.
- Se forem descobertos danos ocultos, pare de desembalar a carga. Não remova o material danificado do local do recebimento. Tire fotos dos danos, se possível. O proprietário deve fornecer evidências razoáveis de que os danos não ocorreram após a entrega.
- Notifique imediatamente ao terminal da transportadora sobre os danos, por telefone ou por correio. Solicite uma inspeção conjunta imediata dos danos com a empresa de transporte e o agente.
- Notifique ao representante de vendas da Trane e providencie o reparo. Não repare a unidade, no entanto, até que os danos sejam inspecionados pelo representante da transportadora.

Armazenamento da unidade

Se o resfriador tiver que ser armazenado por mais de um mês antes da instalação, observe as seguintes precauções:

- não remova as tampas de proteção do painel elétrico;
- armazene o resfriador em uma área seca, sem vibrações e segura;
- pelo menos a cada três meses, acople um manômetro e verifique manualmente a pressão no circuito do refrigerante. Se a pressão do refrigerante estiver abaixo de 71 psig a 70°F (ou 46 psig a 50°F), entre em contato com uma organização de serviços qualificada e a filial de vendas apropriada da Trane.

Nota: a pressão será aproximadamente de 20 psig se fornecida com a carga opcional de nitrogênio.



Requisitos de instalação e responsabilidades do instalador

Apresentamos abaixo uma lista das responsabilidades do instalador geralmente associadas ao processo de instalação da unidade.

Nota: a ativação da unidade deve ser concluída por um técnico de serviço qualificado da Trane.

Tipo de requisito	Fornecido pela Trane Instalado pela Trane	Fornecido pela Trane Instalado em campo	Fornecido em campo Instalado em campo
Fundação	•	•	Atender aos requisitos da fundação
Amarração para			Correntes de segurança
manobras			Mosquetões
			Viga de içamento
Isolação		 Isoladores ou isoladores de neoprene (opcionais) 	• Isoladores ou isoladores de neoprene (opcionais)
Circuito elétrico	• Disjuntores ou chaves seccionadoras de	 Chaves de fluxo (podem ser fornecidas em campo) 	• Disjuntores ou chaves seccionadoras de fusíveis (opcional)
	fusíveis (opcional) • Motor de partida	 Válvula de regulagem da água (opcional) 	 Conexões elétricas ao motor de partida montado na unidade (opcional)
	montado na unidade		 Conexões elétricas ao motor de partida montado remotamente (opcional)
			 Tamanhos de fiação conforme proposta e NEC (National Electrical Code)
			Bornes dos terminaisConexão(ões) à terra
			Fiação BAS (opcional)Fiação da tensão de controle
			• Contator da bomba de água refrigerada e fiação incluindo intertravamento
			Contator da bomba de água do condensador e
			fiação incluindo intertravamento
			Relés e fiação opcionais
Tubulação de água		Chaves de fluxo (podem	Derivações para termômetros e manômetros
rabalação do agua		ser fornecidas em campo)	• Termômetros
		 Válvula de regulagem da 	• Filtros (se necessário)
		água (opcional)	Manômetros de fluxo de água
		agua (opcionai)	Isolação e válvulas de compensação na
			tubulação da água
			Suspiro e dreno em válvulas de caixas d'água
			 Válvulas de alívio de pressão (para caixas d'água,
			conforme necessário)
Alívio	Válvula de alívio única		• Linha de ventilação e conector flexível, e linha de
	 Válvulas de alívio 		ventilação da válvula de alívio para a atmosfera
	duplas (opcional)		
Isolamento	• Isolamento		• Isolamento
	• Isolamento para alta		
	umidade (opcional)		
Componentes para	Tubo sulcado		
conexão da	Tubo sulcado para		
tubulação da água	conexão com flange		
. ,	(opcional)		
Outros materiais	•		Refrigerante R-134a (no máximo 1 lb. por
			máquina, conforme necessário)
			Nitrogênio seco (no máximo 20 psig por
			máquina, conforme a necessidade)



Dados gerais

Tabela 1. Dados gerais - RTWA 60 Hz - eficiência padrão

Tamanho		80	90	100	110	120	130	140
Compressor								
Quantidade		2	2	2	2	2	2	2
Evaporador								
Armaz. água	(gal)	11,2	11,2	12,6	14	15,2	16,2	17,7
	(L)	42,2	42,2	47,6	53	57,4	61,5	66,8
Arranjo 2 pass.								
Tam. conexão água	NPS	4	4	4	4	5	5	5
	mm	100	100	100	100	125	125	125
Vazão mín.	(gpm)	77	77	89	101	101	110	122
	(L/s)	4,9	4,9	5,6	6,4	6,4	6,9	7,7
Vazão máx.	(gpm)	281	281	325	368	368	400	444
	(L/s)	17,7	17,7	20,5	23,2	23,2	25,2	28
Arranjo 3 pass.								
Tam. conexão água	NPS	3	3	3	3	4	4	4
_	mm	80	80	80	80	100	100	100
Vazão mín.	(gpm)	52	52	59	67	77	73	81
	(L/s)	33	33	3,8	4,3	4,3	4,6	5,1
Vazão máx.	(gpm)	187	187	216	244	244	266	295
	(L/s)	11,8	11,8	13,6	15,4	15,4	16,8	18,6
Condensador								
Armaz. água	(gal)	12,4	14,2	16	16,9	18,5	18,5	20,9
	(L)	46,8	53,6	60,4	63,8	70,1	70,1	79,2
Tam. conexão água	NPS	5	5	5	5	5	5	5
_	mm	125	125	125	125	125	125	125
Vazão mín.	(gpm)	83	99	115	124	135	135	156
	(L/s)	5,2	6,3	7,3	7,8	8,5	8,5	9,9
Vazão máx.	(gpm)	301	361	421	451	491	491	572
	(L/s)	18,9	22,7	26,5	28,4	31	31	36
Unidade geral								
Tipo de refrigerante		R134a						
N° circ. refrigerante		2	2	2	2	2	2	2
Carga refrigerante	(lb)	114,6/114,6	114,6/114,6	112,4/114,6	112,4/112,4	132,3/132,3	130,1/130,1	127,9/132,3
-	(kg)	52/52	52/52	51/52	51/51	60/60	59/59	58/60
Carga de óleo	_	7,2/7,2	7,2/7,2	7,2/10,5	10,5/10,5	10,5/10,5	10,5/10,5	10,5/10,5
3. 0	(L)	6,8/6,8	6,8/6,8	6,8/9,9	9,9/9,9	9,9/9,9	9,9/9,9	9,9/9,9

^{1.} Dados que incluem informações sobre dois circuitos são mostrados como circuito 1/circuito 2.

^{2.} Limites de vazão apenas para água.





Tabela 2. Dados gerais - RTWA 60 Hz - alta eficiência

Tamanho		80	90	100	110	120	130
Compressor							
Quantidade		2	2	2	2	2	2
Evaporador							
Armaz. água	(gal)	9,8	11,9	12,8	15,3	16,4	17,3
	(L)	37	45,2	48,3	57,9	62,3	65,4
Arranjo 2 pass.							
Tam. conexão água	NPS	4	4	4	5	5	5
	mm	100	100	100	125	125	125
Vazão mín.	(gpm)	72	92	100	112	123	130
	(L/s)	4,6	5,8	6,3	7,1	7,8	8,2
Vazão máx.	(gpm)	263	336	364	409	448	476
	(L/s)	16,6	21,2	22,9	25,8	28,2	30
Arranjo 3 pass.							
Tam. conexão água	NPS	3	3	3	4	4	4
ŭ	mm	80	80	80	100	100	100
Vazão mín.	(gpm)	48	61	77	75	82	87
	(L/s)	3,1	3,9	4,2	4,7	5,2	5,5
Vazão máx.	(gpm)	175	223	242	271	298	316
	(L/s)	11	14,1	15,2	17,1	18,8	19,9
Condensador							
Armaz. água	(gal)	11,9	12,7	14,9	16,6	17,2	18
•	(L)	45,1	48,1	56,3	62,7	65,2	68,3
Tam. conexão água	NPS	5	5	5	5	5	5
ŭ	mm	125	125	125	125	125	125
Vazão mín.	(gpm)	87	95	117	130	136	145
	(L/s)	5,5	6	7,4	8,2	8,6	9,1
Vazão máx.	(gpm)	317	347	427	473	498	528
	(L/s)	20	21,9	26,9	29,8	31,4	33,3
Unidade geral							
Tipo de refrigerante		R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
N° circ. refrigerante		2	2	2	2	2	2
Carga refrigerante	(lb)	99,2/99,2	97/97	123,5/125,7	123,5/123,5	123,5/121,3	119/119
- -	(kg)	45/45	44/44	56/57	56/56	55/55	54/54
Carga de óleo	•	7,2/7,2	7,2/7,2	7,2/10,5	10,5/10,5	10,5/10,5	10,5/10,5
ŭ	(L)	6,8/6,8	6,8/6,8	6,8/9,9	9,9/9,9	9,9/9,9	9,9/9,9

^{1.} Dados que incluem informações sobre dois circuitos são mostrados como circuito 1/circuito 2.

^{2.} Limites de vazão apenas para água.



Tabela 3. Dados gerais - RTWA 50 Hz - eficiência padrão

Tamanho		70	80	90	100	110	120	130	140	150
Compressor										
Quantidade		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Evaporador										
Armaz. água	(gal)	11,2	12,6	14	14	14	16,2	17,7	17,7	19,1
	(L)	42,2	47,6	53	53	53	61,5	66,8	66,8	72,2
Arranjo 2 pass.										
Tam. conexão água	NPS	4	4	4	4	4	5	5	5	5
	mm	100	100	100	100	100	125	125	125	125
Vazão mín.	(gpm)	77	89	101	101	101	110	122	122	133
	(L/s)	4,9	5,6	6,4	6,4	6,4	6,9	7,7	7,7	8,4
Vazão máx.	(gpm)	281	324	368	368	368	400	444	444	487
	(L/s)	17,7	20,5	23,2	23,2	23,2	25,2	28	28	30,7
Arranjo 3 pass.										
Tam. conexão água	NPS	3	3	3	3	3	4	4	4	4
	mm	80	80	80	80	80	100	100	100	100
Vazão mín.	(gpm)	52	59	67	67	67	73	81	81	89
	(L/s)	3,3	3,8	4,3	4,3	4,3	4,6	5,1	5,1	5,6
Vazão máx.	(gpm)	187	216	244	244	244	266	295	295	324
	(L/s)	11,8	13,6	15,4	15,4	15,4	16,8	18,6	18,6	20,4
Condensador										
Armaz. água	(gal)	12,4	14,2	16	16,9	16,9	18,5	20,9	20,9	22,4
	(L)	46,8	53,6	60,4	63,8	63,8	70,1	79,2	79,2	84,8
Tam. conexão água	NPS	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	mm	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Vazão mín.	(gpm)	83	99	115	124	124	135	156	156	170
	(L/s)	5,2	6,3	7,3	7,8	7,8	8,5	9,9	9,9	10,8
Vazão máx.	(gpm)	301	361	421	451	451	491	571	571	622
	(L/s)	18,9	22,7	26,5	28,4	28,4	31	36	36	39,2
Unidade geral										
Tipo de refrigerante		R134a								
N° circ. refrigerante		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Carga refrigerante	(lb)	114,6/114,6	112,4/112,4	110,2/110,2	110,2/112,4	112,4/112,4	130,1/130,1	127,9/127,9	127,9/132,3	130,1/130,1
	(kg)	52/52	51/51	50/50	50/51	51/51	59/59	58/58	58/60	59/59
Carga de óleo	_	7,2/7,2	7,2/7,2	7,2/7,2	7,2/10,5	10,5/10,5	10,5/10,5	10,5/10,5	10,5/10,5	10,5/10,5
-	(L)	6,8/6,8	6,8/6,8	6,8/6,8	6,8/9,9	9,9/9,9	9,9/9,9	9,9/9,9	9,9/9,9	9,9/9,9

^{1.} Dados que incluem informações sobre dois circuitos são mostrados como circuito 1/circuito 2.

^{2.} Limites de vazão apenas para água.



Tabela 4. Dados gerais - RTWA 50 Hz - alta eficiência

Tamanho		60	70	80	90	100	110	120
Compressor								
Quantidade		2	2	2	2	2	2	2
Evaporador								
Armaz. água	(gal)	9,8	10,6	11,9	15,3	15,3	16,4	17,3
	(L)	37,0	40,2	45,2	57,9	57,9	62,3	65,4
Arranjo 2 pass.								
Tam. conexão água	NPS	4	4	4	5	5	5	5
	mm	100	100	100	125	125	125	125
Vazão mín.	(gpm)	72	80	92	112	112	123	130
	(L/s)	4,6	5,1	5,8	7,1	7,1	7,8	8,2
Vazão máx.	(gpm)	263	291	336	408	408	448	476
	(L/s)	16,6	18,3	21,2	25,8	25,8	28,2	30,0
Arranjo 3 pass.								
Tam. conexão água	NPS	3	3	3	4	4	4	4
	mm	80	80	80	100	100	100	100
Vazão mín.	(gpm)	48	53	61	75	75	82	86
	(L/s)	3,1	3,4	3,9	4,7	4,7	5,2	5,5
Vazão máx.	(gpm)	175	193	223	271	271	298	316
	(L/s)	11	12,2	17,11	17,1	17,1	18,8	19,9
Condensador								
Armaz. água	(gal)	11,9	11,9	13,8	15,3	16,6	16,6	18
	(L)	45,1	45,1	52,2	58,1	62,7	62,7	68,3
Tam. conexão água	NPS	5	5	5	5	5	5	5
	mm	125	125	125	125	125	125	125
Vazão mín.	(gpm)	87	87	106	117	130	130	145
	(L/s)	55	5,5	6,7	7,4	8,2	8,2	9,1
Vazão máx.	(gpm)	317	317	387	427	473	473	528
	(L/s)	20,0	20,0	24,4	26,9	29,8	29,8	33,3
Unidade geral								
Tipo de refrigerante		R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
N° circ. refrigerante		2	2	2	2	2	2	2
Carga refrigerante	(lb)	99,2/99,2	99,2/99,2	97/97	121,3/121,	121,3/123	121,3/121,	119/119
	(kg)	45/45	45/45	45/454	55/55	55/56	55/55	54/54
Carga de óleo	-	7,2/7,2	7,2/7,2	7,2/7,2	7,2/7,2	7,2/10,5	10,5/10,5	10,5/10,5
-	(L)	6,8/6,8	6,8/6,8	6,8/6,8	6,8/6,8	6,8/9,9	9,9/9,9	9,9/9,9

^{1.} Dados que incluem informações sobre dois circuitos são mostrados como circuito 1/circuito 2.

^{2.} Limites de vazão apenas para água.



Espaçamentos para manutenção e dimensões






Tabela 5. Dimensões - 60 Hz

RTWD	Pad	rão	Alta			
	80,90,100,110	120,130,140	80,90 pol./mm 100,110,120,130			
	pol./mm	pol./mm		pol./mm		
A (evap. 2 pass.)	138,2/3510	126,4/3210	127,0/3225	127,0/3225		
B (evap. 3 pass.)	145,5/3620	145,5/3620	130,7/3320	130,7/3320		
С	77,0/1955	76,9/1954	76,1/1933	77,0/1955		
D	35,0/890	35,0/890	35,0/890	35,0/890		
E	23,6/600	23,6/600	23,6/600	23,6/600		
F	9,1/231	9,1/231	9,1/231	9,1/231		
G	27,9/709	27,9/709	27,9/709	27,9/709		
Н	36,6/929	36,6/929	36,6/929	36,6/929		
J (evap. 2 pass.)	11,0/280	10,6/268	10,7/273	10,2/259		
J (evap. 3 pass.)	10,5/266	10,1/256	10,2/259	9,7/247		
қ (evap. 2 pass.)	18,9/480	19,2/488	18,6/473	18,9/479		
L (evap. 3 pass.)	19,4/494	19,5/496	19,2/487	19,2/487		
M	36,0/915	36,0/915	36,0/915	36,0/915		
N*	36,0/915*	36,0/915*	36,0/915*	36,0/915*		
R	126,7/3217	126,7/3217	114,8/3217	114,8/3217		
S	36,0/915	36,0/915	36,0/915	36,0/915		
Referência						
1	Entrada de água do eva	aporador				
2	Saída de água do evap	orador				
3	Entrada de água do cor	ndensador				
4	Saída de água do conde	ensador				
5	Interruptor de alimenta	ção				
6	Cabo de alimentação					
7	Cabo de controle					
8	Painel de controle					
9	Extremidade da caixa d do tubo)	d'água de retorno do d	condensador – Afastam	ento mín. (para remoçã		
10	Extremidade da caixa o manutenção)	d'água de retorno do d	condensador – Afastam	ento mín. (para		
11	Condensador					
12	Evaporador					
13	Seção de alimentação o	do painel (movim. por	rta 31,3 pol./796,9 mm)			
14	Seção de alimentação d					
15	Seção de alimentação d	do painel (movim. por	ta 22,4 pol./568,14 mm)		
II	Unidade evaporadora d	com 2 passagens				
II III	Unidade evaporadora d Unidade evaporadora d					









Tabela 6. Dimensões - 50 Hz

RTWD	Pad	lrão	Alta			
	70,80,90,100,110	120,130,140,150	60,70,80	90,100,110,120		
	pol./mm	pol./mm	pol./mm	pol./mm		
A (evap. 2 pass.)	138,2/3510	126,4/3210	127,0/3225	127,0/3225		
B (evap. 3 pass.)	145,5/3620	145,5/3620	130,7/3320	130,7/3320		
С	77,0/1955	76,9/1954	76,1/1933	77,0/1955		
D	35,0/890	35,0/890	35,0/890	35,0/890		
E	23,6/600	23,6/600	23,6/600	23,6/600		
F	9,1/231	9,1/231	9,1/231	9,1/231		
G	27,9/709	27,9/709	27,9/709	27,9/709		
Н	36,6/929	36,6/929	36,6/929	36,6/929		
J (evap. 2 pass.)	11,0/280	10,6/268	10,7/273	10,2/259		
J (evap. 3 pass.)	10,5/266	10,1/256	10,2/259	9,7/247		
K (evap. 2 pass.)	18,9/480	19,2/488	18,6/473	18,9/479		
L (evap. 3 pass.)	19,4/494	19,5/496	19,2/487	19,2/487		
M	36,0/915	36,0/915	36,0/915	36,0/915		
N*	36,0/915*	36,0/915*	36,0/915*	36,0/915*		
R	126,7/3217	126,7/3217	114,8/3217	114,8/3217		
S	36,0/915	36,0/915	36,0/915	36,0/915		
Referência						
1	Entrada de água do ev	aporador				
2	Saída de água do evap	orador				
3	Entrada de água do co	ndensador				
4	Saída de água do cond	ensador				
5	Interruptor de alimenta	ação				
6	Cabo de alimentação					
7	Cabo de controle					
8	Painel de controle					
9	Extremidade da caixa do tubo)	d'água de retorno do cor	ndensador – Afastar	mento mín. (para remoç		
10	Extremidade da caixa manutenção)	d'água de retorno do cor	ndensador – Afastar	nento mín. (para		
11	Condensador					
12	Evaporador					
13	•	do painel (movim. porta	31,3 pol./796,9 mm)		
14	-	do painel (movim. porta				
15		do painel (movim. porta				
II	Unidade evaporadora	com 2 passagens				
III	Unidade evaporadora					
*	•	./1067 mm necessário pa	ara outros compone	entes de aterramento, di		

Figura 6. Área de piso ocupada pela unidade RTWA



	pol.	mm
P1	2,9	73
P2	123,8	3144
P3	3,9	99
P4	28,8	732

Nota: Todos os diâmetros básicos do furo são 0,63 pol. [16 mm].



Pesos

Tabela 7. Pesos - 60 Hz - unidades do sistema imperial

	Eficiência padrão		Alta eficiência	
Modelo	Peso	Peso de	Peso	Peso de
	operacional (lbs)	transporte (lbs)	operacional (lbs)	transporte (lbs)
80	5900	5703	5733	5552
90	5933	5721	5792	5587
100	6140	5902	6255	6026
110	6332	6074	6475	6209
120	6531	6248	6511	6231
130	6535	6244	6544	6248
140	6972	6650	N/A	N/A

Nota: Todos os pesos +/-3%. Os pesos incluem levantamento por empilhadeira com trilho base opcional; subtraia 300 lbs se essa opção não for selecionada.

Tabela 8. Pesos - 60 Hz - unidades SI

	Eficiência	a padrão	Alta eficiência		
Modelo	Peso	Peso de	Peso	Peso de	
	operacional (kg)	transporte (kg)	operacional (kg)	transporte (kg)	
80	2676	2587	2600	2518	
90	2691	2595	2627	2534	
100	2785	2677	2837	2733	
110	2872	2755	2937	2816	
120	2962	2834	2953	2826	
130	2964	2832	2968	2834	
140	3162	3016	N/A	N/A	

Nota: Todos os pesos +/-3%. Os pesos incluem levantamento por empilhadeira com trilho base opcional; subtraia 136,1 kg se essa opção não for selecionada.



Tabela 9. Pesos - 50 Hz - unidades do sistema imperial

	Eficiência	padrão	Alta eficiência		
Modelo	Peso	Peso de	Peso	Peso de	
	operacional (lbs)	transporte (lbs)	operacional (lbs)	transporte (lbs)	
60	N/A	N/A	5706	5525	
70	5874	5677	5724	5534	
80	6030	5807	5893	5680	
90	6187	5938	6319	6063	
100	6268	6010	6412	6145	
110	6332	6014	6495	6220	
120	6903	6614	6914	6619	
130	7337	7016	N/A	N/A	
140	7342	7020	N/A	N/A	
150	7395	7049	N/A	N/A	

Nota: Todos os pesos +/-3%. Os pesos incluem levantamento por empilhadeira com trilho base opcional; subtraia 300 lbs se essa opção não for selecionada.

Tabela 10. Pesos - 50 Hz - unidades SI

	Eficiência	padrão	Alta eficiência		
Modelo	Peso	Peso de	Peso	Peso de	
	operacional (kg)	transporte (kg)	operacional (kg)	transporte (kg)	
60	N/A	N/A	2588	2506	
70	2664	2575	2596	2510	
80	2735	2634	2673	2576	
90	2806	2693	2866	2750	
100	2843	2726	2908	2787	
110	2872	2755	2946	2821	
120	3131	3000	3136	3002	
130	3328	3182	N/A	N/A	
140	3330	3184	N/A	N/A	
150	3354	3197	N/A	N/A	

Nota: Todos os pesos +/-3%. Os pesos incluem levantamento por empilhadeira com trilho base opcional; subtraia 136,1 kg se essa opção não for selecionada.



Instalação - Mecânica

Requisitos do local

Considerações sobre ruídos

- Consulte o Boletim de Engenharia Trane Guia de Classificações acústicas e de instalação do resfriador Série R® para aplicações com consideração acústica.
- Coloque a unidade longe de áreas sensíveis a ruídos.
- Instale os isoladores debaixo da unidade. Consulte o "Isolamento da unidade."
- Instale os isoladores de vibração de borracha em toda a tubulação da água.
- Vede todas as penetrações nas paredes.

Nota: consulte um engenheiro acústico em caso de aplicações críticas.

Fundação

Forneça suportes de montagem rígidos que não se deformam ou uma fundação de concreto com resistência e massa suficientes para suportar o peso operacional aplicável (isto é, incluindo toda a tubulação e as cargas operacionais totais de refrigerante, óleo e água). Consulte no capítulo "Dimensões/pesos da unidade" os pesos operacionais da unidade. Uma vez no local, a unidade deve ser nivelada em até 1/4 pol. (6,4 mm) ao longo de seu comprimento e largura. A Trane não se responsabiliza por problemas no equipamento resultantes de uma fundação projetada ou construída incorretamente.

Espaços livres

Deixe espaço suficiente ao redor da unidade para permitir ao pessoal de instalação e manutenção o acesso irrestrito a todos os pontos de serviço. Consulte os desenhos para obter as dimensões da unidade e garantir espaço livre suficiente para a abertura das portas do painel de controle e de serviço da unidade. Consulte no capítulo "Dimensões/pesos da unidade" os espaços livres mínimos. Em todos os casos, os regulamentos locais que exigem espaços livres adicionais terão prioridade sobre estas recomendações.

Nota: o espaço livre vertical necessário acima da unidade é 36 pol. (914,4 mm). Não deve haver nenhuma tubulação ou conduíte localizado sobre o motor do compressor. Se a configuração da unidade exigir uma variação nas dimensões do espaço livre, entre em contato com o representante do escritório de vendas da Trane. Consulte também o Boletim de Engenharia Trane para obter informações de aplicações sobre resfriadores RTWD.

Amarração para manobras

O resfriador modelo RTWD deve ser movido por içamento, a menos que a unidade seja encomendada com a opção "Base Rail Forklifting" (levantamento por empilhadeira com trilho de base). Consulte o número do modelo da unidade, dígito 46, para obter mais detalhes.

Consulte as tabelas 11 a 14 para saber os pesos típicos de içamento da unidade e as dimensões do centro de gravidade. Consulte a etiqueta de içamento de cargas anexada à unidade para obter mais detalhes.



Instalação - Mecânica



ADVERTÊNCIA

Instruções de icamento e movimentação!

Use os cabos (correntes ou correias) somente da forma aqui mostrada. As barras transversais da viga de içamento devem ser posicionadas de forma que os cabos de içamento não toquem nas laterais da unidade. Cada um dos cabos (correntes ou correias) usado para elevar a unidade deve ser capaz de suportar todo o peso da unidade. Teste a unidade de elevação em altura mínima para verificar se o içamento está nivelado. Os cabos de içamento (correntes ou correias) podem não ter o mesmo comprimento. Ajuste-os conforme a necessidade para obter um içamento nivelado. O alto centro de gravidade desta unidade exige o uso de um cabo (corrente ou correia) antideslizante. Para impedir que a unidade deslize, conecte o cabo (corrente ou correia) sem tensão e com folga mínima ao redor do tubo de aspiração do compressor, como mostrado.

Não use a empilhadeira para mover ou elevar a unidade, a menos que a unidade tenha uma base de içamento instalada, com locais identificados por etiquetas de cuidado.

Outros arranjos para içamento podem resultar em morte, ferimentos graves ou danos ao equipamento.

Procedimento de içamento

Conecte correntes ou cabos à viga de içamento, como mostra a figura 7. As barras transversais da viga de içamento **DEVEM** ser posicionadas de forma que os cabos de içamento não toquem as laterais da unidade. Conecte o cabo antideslizante ao tubo de aspiração do compressor do circuito 2. Ajuste-os conforme a necessidade para obter um içamento nivelado.



Figura 7. Amarração para manobras do RTWD

Δ

ADVERTÊNCIA

Instruções de içamento e movimentação!

Não use cabos (correntes ou correias), exceto como mostrado. As barras transversais da viga de içamento devem ser posicionadas de forma que os cabos de içamento não toquem nas laterais da unidade. Cada um dos cabos (correntes ou correias) usado para elevar a unidade deve ser capaz de suportar todo o peso da unidade. Teste a unidade de elevação em uma altura mínima para verificar se o içamento está nivelado. Os cabos de içamento (correntes ou correias) podem não ter o mesmo comprimento. Ajuste-os conforme a necessidade para obter um içamento nivelado. O alto centro de gravidade desta unidade exige o uso de um cabo antideslizante (corrente ou correia). Para impedir que a unidade deslize, conecte o cabo (corrente ou correia) sem tensão e com folga mínima ao redor do tubo de aspiração do compressor, como mostrado.

Não use a empilhadeira para mover ou elevar a unidade, a menos que a unidade tenha uma base de içamento instalada, com locais identificados por etiquetas de cuidado.

Outros arranjos para içamento podem resultar em morte, ferimentos graves ou danos ao equipamento.



Isolação e nivelamento da unidade

Montagem

Construa um suporte de concreto isolado para a unidade ou forneça bases de concreto em cada um dos quatro pontos de montagem da unidade. Monte a unidade diretamente sobre os suportes ou bases de concreto.

Nivele a unidade usando o trilho de base como referência. A unidade deve estar nivelada em até 1/4 pol. em todo o comprimento. Use calços, conforme a necessidade, para nivelar a unidade.

Isoladores


Os suportes de elastômero (por padrão) são adequados para a maioria das instalações. Para obter detalhes adicionais sobre práticas de isolamento, consulte o

Boletim de Engenharia Trane - Guia de Classificações acústicas e de instalação do resfriador Série R® ou um engenheiro acústico, no caso de instalações sensíveis a ruídos.

 Durante o posicionamento final da unidade, coloque os isoladores sob os suportes dos espelhos dos tubos do evaporador e do condensador, como mostra a figura 8. Nivele a unidade conforme a descrição mais adiante.

Figura 8. Posicionamento de isoladores

Nota: nivele a unidade até 1/4 pol. (6,35 mm) na largura e no comprimento



Instalação de isolador de neoprene (opcional)


Instale os isoladores de neoprene opcionais em cada local de montagem. Os isoladores são identificados pelo número do componente e cor.


1. Fixe os isoladores à superfície de montagem usando as fendas de montagem na placa de base do isolador, como mostra a figura 9. Não aperte completamente os parafusos de montagem do isolador neste momento.



- 2. Alinhe os furos de montagem na base da unidade, com os pinos de posicionamento roscados no alto dos isoladores.
- 3. Abaixe a unidade sobre os isoladores e fixe o isolador à unidade com uma porca. A deflexão máxima do isolador deve ser de aproximadamente 1/4 pol.
- 4. Nivele a unidade com cuidado. Consulte o item "Nivelamento". Aperte completamente os parafusos de montagem do isolador.

Figura 9. Isolador de neoprene RTWD





		Carga máx. cada								
Núm. componente	Cor	(lbs)	A (pol.)	B (pol.)	C (pol.)	D (pol.)	E (pol.)	H (pol.)	L (pol.)	W (pol.)
X10140305-62	VERM.	2250	3,0	0,50	5,00	0,56	0,38	2,75	6,25	4,63

Instalação - Mecânica

G1 X1 G3 G4

Figura 10. Localização dos pontos de montagem e pesos

Tabela 11. Pesos nos cantos - unidades de 60 Hz

			G1	G2	G3	G4	Peso operacional
Unidade	Hz	Efic.	lbs (kg)	lbs (kg)	lbs (kg)	lbs (kg)	total lbs (kg)
80	60	STD	1566 (710)	1566 (710)	1385 (628)	1385 (628)	5902 (2676)
90	60	STD	1571 (713)	1577 (715)	1390 (630)	1396 (633)	5934 (2691)
100	60	STD	1599 (725)	1617 (733)	1454 (660)	1471 (667)	6141 (2785)
110	60	STD	1662 (754)	1690(767)	1477 (670)	1503 (681)	6332 (2872)
120	60	STD	1689 (766)	1795 (814)	1477 (670)	1569 (712)	6530 (2962)
130	60	STD	1688 (765)	1797 (815)	1478 (670)	1573 (713)	6536 (2964)
140	60	STD	1654 (750)	1905 (864)	1586 (719)	1827 (829)	6972 (3162)
80	60	ALTA	1465 (664)	1595 (724)	1279 (580)	1393 (632)	5732 (2600)
90	60	ALTA	1479 (671)	1610 (730)	1294 (587)	1409 (639)	5792 (2627)
100	60	ALTA	1602 (726)	1704 (773)	1429 (648)	1521 (690)	6256 (2837)
110	60	ALTA	1673 (759)	1789 (811)	1457 (661)	1557 (706)	6476 (2937)
120	60	ALTA	1680 (762)	1798 (816)	1465 (664)	1569 (711)	6512 (2953)
130	60	ALTA	1685 (764)	1808 (820)	1472 (668)	1580 (716)	6545 (2968)

Tabela 12. Pesos nos cantos - unidades de 50 Hz

			G1	G2	G3		Peso operacional
Unidade	Hz	Efic.	lbs (kg)	lbs (kg)	lbs (kg)	G4 lbs (kg)	total lbs (kg)
70	50	STD	1555 (705)	1563 (709)	1375 (624)	1382 (627)	5875 (2664)
80	50	STD	1560 (708)	1595 (723)	1422 (645)	1454 (659)	6031 (2735)
90	50	STD	1592 (722)	1655 (751)	1442 (654)	1498 (680)	6187 (2806)
100	50	STD	1621 (735)	1668 (756)	1468 (666)	1511 (685)	6268 (2843)



Tabela 12. Pesos nos cantos - unidades de 50 Hz

			G1	G2	G3	G4	Peso operacional
Unidade	Hz	Efic.	lbs (kg)	lbs (kg)	lbs (kg)	lbs (kg)	total lbs (kg)
110	50	STD	1662 (754)	1690 (766)	1477 (670)	1503 (681)	6332 (2872)
120	50	STD	1634 (741)	1872 (852)	1578 (716)	1814 (823)	6905 (3131)
130	50	STD	1692 (767)	2091 (948)	1590 (721)	1965 (891)	7338 (3328)
140	50	STD	1696 (769)	2092 (949)	1591 (722)	1964 (891)	7343 (3330)
150	50	STD	1707 (774)	2107 (956)	1603 (727)	1978 (897)	7395 (3354)
60	50	ALTA	1455 (660)	1592 (722)	1270 (576)	1389 (630)	5706 (2588)
70	50	ALTA	1461 (663)	1595 (723)	1275 (578)	1392 (631)	5723 (2596)
80	50	ALTA	1468 (666)	1632 (740)	1324 (600)	1471 (667)	5894 (2673)
90	50	ALTA	1600 (726)	1747 (792)	1421 (645)	1551 (704)	6320 (2866)
100	50	ALTA	1631 (740)	1765 (800)	1448 (657)	1567 (711)	6412 (2908)
110	50	ALTA	1678 (761)	1793 (813)	1463 (663)	1563 (709)	6497 (2946)
120	50	ALTA	1635 (741)	1894 (859)	1569 (711)	1817 (824)	6914 (3136)

Nota: devem ser posicionados isoladores sob G1, G2, G3 e G4.

Figura 11. Centro de gravidade




Tabela 13. Dimensões do centro de gravidade - unidades de 60 Hz

Unidade	Hz	Efic.	Х	Y	Z
			pol. (mm)	pol. (mm)	pol. (mm)
80	60	STD	61 (1543)	34 (868)	15 (381)
90	60	STD	61 (1544)	34 (868)	15 (381)
100	60	STD	62 (1566)	35 (879)	15 (382)
110	60	STD	61 (1547)	35 (891)	15 (383)
120	60	STD	60 (1534)	34 (876)	15 (390)

Instalação - Mecânica

Tabela 13. Dimensões do centro de gravidade - unidades de 60 Hz


Unidade	Hz	Efic.	Х	Y	Z
			pol. (mm)	pol. (mm)	pol.(mm)
130	60	STD	60 (1535)	35 (876)	15 (391)
140	60	STD	63 (1607)	36 (903)	16 (403)
80	60	ALTA	55 (1393)	35 (879)	16 (394)
90	60	ALTA	55 (1395)	35 (877)	16 (394)
100	60	ALTA	55 (1409)	34 (869)	15 (390)
110	60	ALTA	55 (1391)	35 (880)	15 (391)
120	60	ALTA	55 (1393)	35 (879)	15 (391)
130	60	ALTA	55 (1394)	35 (879)	15 (392)

Tabela 14. Dimensões do centro de gravidade - unidades de 50 Hz

Unidade	Hz	Efic.	Х	Υ	Z
			pol. (mm)	pol. (mm)	pol. (mm)
70	50	STD	61 (1543)	34 (868)	15 (381)
80	50	STD	62 (1567)	34 (875)	15 (384)
90	50	STD	61 (1562)	35 (882)	15 (387)
100	50	STD	61 (1562)	35 (886)	15 (385)
110	50	STD	61 (1547)	35 (891)	15 (383)
120	50	STD	63 (1612)	36 (905)	16 (403)
130	50	STD	63 (1591)	37 (929)	16 (414)
140	50	STD	63 (1590)	37 (929)	16 (414)
150	50	STD	63 (1590)	37 (927)	16 (414)
60	50	ALTA	55 (1393)	35 (879)	16 (395)
70	50	ALTA	55 (1393)	35 (878)	16 (395)
80	50	ALTA	56 (1416)	35 (885)	16 (397)
90	50	ALTA	55 (1405)	34 (871)	16 (395)
100	50	ALTA	55 (1405)	34 (876)	15 (393)
110	50	ALTA	55 (1393)	35 (879)	15 (391)
120	50	ALTA	57 (1460)	36 (907)	16 (404)

Tubulação do evaporador

Esvazie completamente toda a tubulação da água do RTWD antes de fazer as conexões finais da tubulação até a unidade.





Os componentes e o layout variarão ligeiramente, dependendo do local das conexões e da fonte da água.

CUIDADO

Danos ao evaporador!

As conexões de água gelada ao evaporador devem ser conexões de tipo tubo sulcado. Não tente soldar estas conexões, já que o calor gerado pela soldagem pode causar fraturas microscópicas e macroscópicas nas caixas d'água de ferro fundido e levar à falha prematura da caixa d'água. Para impedir danos aos componentes de água gelada, não permita que a pressão do evaporador (pressão máxima de funcionamento) exceda 150 psig (10,5 bar).

CUIDADO

Danos ao equipamento!

Se estiver usando uma solução comercial de limpeza ácida, construa um desvio temporário ao redor da unidade para evitar danos aos componentes internos do evaporador.

CUIDADO

Tratamento de água apropriado!

O uso de água não tratada ou tratada inadequadamente em um resfriador pode ocasionar incrustações, erosão, corrosão, algas ou limo. Recomenda-se que um especialista em tratamento de água qualificado sejam contratado para determinar se é necessário algum tratamento de água. A Trane não assume nenhuma responsabilidade por falhas no equipamento que resultem de água não tratada ou tratada inadequadamente, ou água salina ou salobra.

CUIDADO

Use filtros na tubulação!

Para evitar danos ao evaporador ou condensador, filtros de tubos devem ser instalados nas fontes de água para proteger os componentes de detritos da água. A Trane não se responsabiliza por danos ao equipamento causados por detritos na água.

Drenagem

Coloque a unidade próxima a um dreno de grande capacidade para drenar o vaso de água durante desligamento ou reparo. Os condensadores e evaporadores são fornecidos com conexões de drenos. Consulte "Tubulação de água". São aplicáveis todos os regulamentos locais e nacionais.

Uma abertura de ventilação é fornecida no topo do evaporador na extremidade de retorno. Assegure-se de fornecer aberturas de ventilação adicionais em pontos altos na tubulação para drenar o ar do sistema de água gelada. Instale os manômetros necessários para monitorar a entrada e saída de pressões de água gelada.

Providencie válvulas de desligamento nas linhas aos manômetros para isolá-las do sistema quando elas não estiverem em uso. Use eliminadores de vibração de borracha para impedir a transmissão da vibração através dos tubos d'água.



Instalação - Mecânica


Se desejado, instale termômetros nas linhas para monitorar as temperaturas de entrada e saída da água. Instale uma válvula de regulação na linha de água de saída para controlar o balanceamento do fluxo de água. Instale válvulas de desligamento nas linhas de entrada e saída de água de forma que o evaporador possa ser isolado para assistência.


Um filtro de tubo deve ser instalado na linha da água de entrada para impedir que os detritos presentes na água entrem no evaporador.

Inversão de caixas d'água

As caixas d'água no evaporador e condensador NÃO podem ser giradas ou trocadas extremidade por extremidade. A alteração das caixas d'água levará à baixa eficiência, gerenciamento ruim do óleo e possível congelamento do evaporador.

Figura 12. Caixas d'água do RTWD







Componentes da tubulação do evaporador

Os "componentes da tubulação" abrangem todos os dispositivos e controles usados para propiciar a operação adequada do sistema de água e a segurança na operação da unidade. Estes componentes e seus locais gerais são dados abaixo.

Tubulação de água gelada de entrada

- Suspiros de ar (para drenar o ar do sistema)
- Manômetros da pressão da água com válvulas de desligamento
- Eliminadores de vibração
- Válvulas de desligamento (isolação)
- Termômetros (se desejados)
- Tubos em T para limpeza
- Válvula de alívio
- Filtro de tubo



CUIDADO

Use filtros na tubulação!

Para evitar danos ao evaporador ou condensador, os filtros de tubos devem ser instalados nas fontes de água para proteger os componentes de detritos presentes na água. A Trane não se responsabiliza por danos exclusivos ao equipamento causados por detritos presentes na água.

Tubulação de água gelada de saída

- Suspiros de ar (para drenar o ar do sistema)
- Manômetros da pressão da água com válvulas de desligamento
- Eliminadores de vibração
- Válvulas de desligamento (isolação)
- Termômetros
- Tubos em T para limpeza
- Válvula de regulação
- Chave de fluxo

CUIDADO

Danos ao evaporador!

As conexões de água gelada ao evaporador devem ser conexões de tipo tubo sulcado. Não tente soldar estas conexões, já que o calor gerado pela soldagem pode causar fraturas microscópicas e macroscópicas nas caixas d'água de ferro fundido e levar à falha prematura na caixa d'água. Para impedir danos aos componentes de água gelada, não permita que a pressão do evaporador (pressão máxima de funcionamento) exceda 150 psig (10,5 bar). Dreno do evaporador

Dispositivos de verificação de vazão

O instalador **deve** fornecer chaves de vazão ou pressostatos diferenciais com intertravamentos de bombas para verificar a vazão da água do sistema.

Para fornecer proteção ao resfriador, instale e conecte chaves de vazão em série com intertravamentos de bomba d'água, tanto para circuitos de água gelada quando para circuitos da água do condensador (consulte a seção Instalação Elétrica). Diagramas específicos de conexões e de fiação esquemática são expedidos junto com a unidade.

As chaves de vazão devem evitar ou parar a operação do compressor se o fluxo de água do sistema cair abaixo do mínimo necessário mostrado nas curvas de queda de pressão. Siga as recomendações do fabricante em procedimentos de seleção e instalação. As orientações gerais para instalação de chaves de vazão são descritas abaixo.

- Monte a chave na posição vertical, com uma extensão reta e horizontal mínima de 5 diâmetros de tubo, em cada lado.
- Não instale perto de cotovelos, orifícios ou válvulas.

 Nota: a seta na chave deve apontar na direção do fluxo de água.
- Para impedir a vibração da chave, remova todo o ar do sistema de água.

Nota: o CH530 fornece um atraso de 6 segundos na entrada da chave de fluxo antes do desligamento da unidade em um diagnóstico de perda de fluxo. Entre em contato com uma organização de serviço qualificada se os desligamentos inoportunos da máquina persistirem.



Instalação - Mecânica

 Ajuste a chave para abrir quando o fluxo de água cair abaixo do mínimo. Consulte a tabela Dados gerais na seção 1 para saber as recomendações de fluxo mínimo para arranjos específicos de passagem de água. Os contatos da chave de fluxo ficam fechados na prova de fluxo de água.



Figura 13. Curvas de queda de pressão do evaporador (2 passagens, 60 Hz)






Figura 14. Curvas de queda de pressão do evaporador (2 passagens, 50 Hz)






Figura 15. Curvas de queda de pressão do evaporador (3 passagens, 60 Hz)







Figura 16. Curvas de queda de pressão do evaporador (3 passagens, 50 Hz)









Figura 17. Curvas de queda de pressão do condensador (60 Hz)



Figura 18. Curvas de queda de pressão do condensador (50 Hz)





Tubulação da água do condensador (somente para unidades RTWD)

Os tipos, tamanhos, e locais de entrada e saída da água do condensador são dados em Dimensões e pesos da unidade. As quedas de pressão do condensador são mostradas nas figuras 17 e 18.

Componentes da tubulação do condensador

Os componentes e o layout da tubulação do condensador variam, dependendo do local das conexões e da fonte da água.

Os componentes da tubulação do condensador funcionam identicamente àqueles do sistema de tubulação do evaporador, como descrito em "Tubulação do evaporador" na página 32. Além disso, os sistemas de torre de resfriamento devem incluir uma válvula de bypass manual ou automática que pode alterar a taxa do fluxo de água para manter a pressão de condensação. Os sistemas de condensação de água de fonte (ou água da rede pública) devem incluir uma válvula de redução de pressão e uma válvula de regulagem da água.

A válvula de redução de pressão deve ser instalada para reduzir a pressão da água que entra no condensador. Isto é necessário somente se a pressão da água ultrapassar 150 psig. Ela é necessária para evitar danos ao disco e assento da válvula de regulagem da água que possam ser causados por queda de pressão excessiva através da válvula e também devido ao design do condensador. O lado da água do condensador é calibrado em 150 psi.

CUIDADO

Danos ao equipamento!

Para evitar danos ao condensador ou à válvula de regulação, a pressão da água do condensador não deve ultrapassar 150 psig.

A válvula de regulagem da água opcional mantém a pressão e temperatura de condensação regulando a vazão da água que deixa o condensador em resposta à pressão de descarga do compressor. Ajuste a válvula de regulação para a operação apropriada durante a ativação da unidade. Consulte RLC-PRB021-EN para obter mais detalhes sobre o controle da temperatura da água do condensador.

Nota: conectores em T são instalados para fornecer acesso para a limpeza química dos tubos do condensador.

A tubulação do condensador deve estar de acordo com todos os regulamentos locais e nacionais aplicáveis.

Drenos do condensador

As camisas do condensador podem ser drenadas removendo os plugues do dreno da parte inferior dos cabeçotes do condensador. Além disso, remova os plugues das aberturas de ventilação do alto dos cabeçotes do condensador para facilitar a drenagem completa.

Quando a unidade é expedida, os plugues dos drenos são removidos do condensador e colocados em um saco plástico no painel de controle, junto com o plugue de dreno do evaporador. Os drenos do condensador podem ser conectados a drenos ajustáveis para permitir a drenagem durante a manutenção da unidade. Se eles não estiverem conectados, os plugues dos drenos devem ser instalados.



Válvula de regulagem de água (somente para unidades RTWD)

Tratamento de água

O uso de água não tratada ou tratada inadequadamente nestas unidades pode resultar em operação ineficiente e possíveis danos à tubulação. Consulte um especialista em tratamento de água qualificado para determinar se o tratamento é necessário. A seguinte etiqueta referente à concessão é fornecida em cada unidade RTWD:

CUIDADO

Tratamento de água apropriado!

O uso de água não tratada ou tratada inadequadamente em um resfriador pode ocasionar incrustações, erosão, corrosão, algas ou limo. Recomenda-se que um especialista em tratamento de água qualificado sejam contratado para determinar se é necessário algum tratamento de água. A Trane não assume nenhuma responsabilidade sobre falhas no equipamento que resultem de água não tratada ou tratada inadequadamente, ou água salina ou salobra.

Manômetros de água

Instale manômetros fornecidos em campo (com coletores, sempre que for conveniente) nas unidades RTWD. Posicione os manômetros ou derivações em um trecho reto do tubo; evite a colocação próxima a cotovelos etc. Assegure-se de instalar os manômetros na mesma elevação.

Para ler os manômetros na tubulação, abra uma válvula e feche a outra (dependendo da leitura desejada). Isso elimina erros resultantes de manômetros calibrados de maneiras diferentes instalados em elevações que não coincidem.

Válvulas de alívio de pressão da água

Instale uma válvula de alívio de pressão da água na tubulação de água gelada que deixa o condensador e o evaporador. Os vasos de água com válvulas de desligamento acopladas próximas têm um alto potencial para geração de pressão hidrostática em um aumento na temperatura da água. Consulte os regulamentos aplicáveis para saber as orientações para a instalação de válvulas de alívio.

CUIDADO


Evite danos à camisa!

Para evitar danos à camisa, instale válvulas de alívio de pressão nos sistema de água do evaporador e do condensador.

Suspiro da válvula de alívio do refrigerante

Suspiro da válvula de alívio da pressão do condensador (somente para unidades RTWD)

Todas as unidades RTWD utilizam uma válvula de alívio de pressão do refrigerante para cada circuito que deve ser ventilada para a atmosfera externa. As válvulas estão localizadas na parte superior do condensador. As conexões da válvula de alívio são de 7/8 pol. - 14 UNF-2B. Veja a figura 19. Consulte os regulamentos locais para saber dos requisitos de dimensionamento do tubo de ventilação da válvula de alívio.





Nota: o comprimento do tubo de ventilação não deve ultrapassar as recomendações do regulamento. Se o comprimento do tubo ultrapassar as recomendações do regulamento para o tamanho da saída da válvula, instale um tubo de ventilação de tamanho próximo ao maior tubo.

CUIDADO

Danos ao equipamento!

Para evitar a redução da capacidade e os danos à válvula de alívio, não ultrapasse as especificações do regulamento de tubulações de ventilação.

Os setpoints de descarga da válvula de alívio são 300 psig. Uma vez que a válvula de alívio esteja aberta, ela fechará novamente quando a pressão for reduzida a um nível seguro.

Canalize cada válvula de alívio da unidade a um tubo de ventilação comum. Forneça uma válvula de acesso localizada no ponto baixo da tubulação de ventilação para permitir a drenagem de qualquer condensação que possa acumular na tubulação.



O sistema contém óleo e refrigerante sob alta pressão. Recupere o refrigerante para aliviar a pressão antes de abrir o sistema. Consulte a plaqueta de identificação da unidade para saber o tipo de refrigerante. Não use refrigerantes não aprovados, substitutos ou aditivos.

Não seguir os procedimentos apropriados ou usar refrigerantes não aprovados, substitutos ou aditivos pode resultar em morte ou ferimentos graves, ou danos ao equipamento.

Se forem instalados vários resfriadores, cada unidade deve ter uma ventilação separada para suas válvulas de alívio. Consulte os regulamentos locais para saber de todos os requisitos especiais da linha de alívio.

Nota: as unidades podem ser encomendadas com opções "válvula de alívio dupla". O dígito 16 do número do modelo é um "2". Unidades com esta opção terão um total de 8 válvulas de alívio.



Válvulas de alívio do condensador

Figura 19. Válvulas de alívio do condensador

Tabela 15. Descrições das válvulas de alívio

Setpoint de alívio	Condensador 300 psig	Evaporador 200 psig
Unidades	RTWD	RTWD
Quantidade	1 por circ.	1 por circ.
Taxa de alívio	25,4 lb/min	20,1 lba/min
Tam. conexão em campo	7/8" - 14 UNF-2B	7/8" - 14 UNF-2B

Ventilação da válvula de alívio de pressão do evaporador (RTWD)

Todas as unidades RTWD utilizam uma válvula de alívio de pressão do refrigerante do lado de baixa pressão para cada circuito que deve ser ventilado para a atmosfera externa. As válvulas estão localizadas na parte superior da camisa do evaporador, uma por circuito. As conexões da válvula de alívio são de 7/8 pol. - 14 UNF-2B.

Nota: as unidades podem ser encomendadas com opções "válvula de alívio dupla". O dígito 16 do número do modelo é um "2". Unidades com esta opção terão um total de 8 válvulas de alívio.

Consulte a figura 19 e a tabela 15. Consulte os regulamentos locais para saber dos requisitos de dimensionamento de tubos de ventilação de válvulas de alívio.

Nota: o comprimento do tubo de ventilação não deve ultrapassar as recomendações do regulamento. Se o comprimento do tubo ultrapassar as recomendações do regulamento para o tamanho da saída da válvula, instale um tubo de ventilação de tamanho próximo ao maior tubo.

CUIDADO

Danos ao equipamento!

Para evitar a redução da capacidade e os danos à válvula de alívio, não ultrapasse as especificações do regulamento de tubulações de ventilação.



Os *setpoints* de descarga da válvula de alívio são 200 psig. Uma vez que a válvula de alívio esteja aberta, ela fechará novamente quando a pressão for reduzida a um nível seguro.

Canalize cada válvula de alívio da unidade a um tubo de ventilação comum. Forneça uma válvula de acesso localizada no ponto baixo da tubulação de ventilação para permitir a drenagem de qualquer condensação que possa acumular na tubulação.



ADVERTÊNCIA

Contém refrigerante!

O sistema contém óleo e refrigerante sob alta pressão. Recupere o refrigerante para aliviar a pressão antes de abrir o sistema. Consulte a plaqueta de identificação da unidade para saber o tipo de refrigerante. Não use refrigerantes não aprovados, substitutos ou aditivos.

Não seguir os procedimentos apropriados ou usar refrigerantes não aprovados, substitutos ou aditivos pode resultar em morte ou ferimentos graves, ou danos ao equipamento.

Se forem instalados vários resfriadores, cada unidade deve ter uma ventilação separada para suas válvulas de alívio. Consulte os regulamentos locais para saber de todos os requisitos especiais da linha de alívio.




Figura 20. Válvulas de alívio do evaporador



Instalação - Mecânica



Recomendações gerais

Toda fiação deve cumprir os regulamentos locais e o *National Electric Code* (regulamento elétrico nacional dos EUA). Os esquemas elétricos de campo típicos estão incluídos no final do manual. As capacidades mínimas de corrente do circuito e outros dados elétricos da unidade estão na plaqueta de identificação da unidade e na tabela 16. Consulte as especificações do pedido da unidade para saber dos dados elétricos reais. Diagramas específicos elétricos e de conexões são expedidos junto com a unidade.



Desconecte toda a alimentação elétrica, inclusive chaves seccionadoras remotas, antes de realizar qualquer serviço. Siga os procedimentos corretos de bloqueio/etiquetagem para assegurar que a energia não seja inadvertidamente religada. Não desconectar a energia elétrica antes da realização de serviços pode resultar em morte ou ferimentos graves.

CUIDADO

Use apenas condutores de cobre!

Os terminais da unidade não foram projetados para aceitar outros tipos de condutores. O equipamento pode ser danificado se não forem usados condutores de cobre.

Importante!

Não permita que o conduíte interfira com outros componentes, partes estruturais ou equipamentos. A fiação da tensão de controle (115 V) no conduíte deve estar separada do conduíte que suporta a fiação de baixa tensão (<30 V). Para evitar mau funcionamento do controle, não coloque a fiação de baixa tensão (<30 V) em conduíte com condutores que transportam mais de 30 V.



Tabela 16. Dados elétricos - 60 Hz - eficiência padrão

			Fiação da	a unidade		Dados do moto	or
ID unid.	Tensão nom.	Qtde. con. elétricas	AMC Circ.1/Circ.2	PMS Circ.1/Circ.2	CNO Circ.1/Circ.2	CRB Y Circ.1/Circ.2	CRB X-L Circ.1/Circ.2
	200/60/3	1	216	300	94/94	276/276	912/912
	200/60/3	2	122/118	200/200	94/94	276/276	912/912
	230/60/3	1	188	250	82/82	238/238	786/786
	230/60/3	2	106/103	175/175	82/82	238/238	786/786
RTWD 80	380/60/3	1	115	150	50/50	138/138	456/456
NIVVD 60	380/60/3	2	65/63	110/110	50/50	138/138	456/456
	460/60/3	1	94	125	41/41	114/114	376/376
	460/60/3	2	53/51	90/90	41/41	114/114	376/376
	575/60/3	1	76	100	33/33	93/93	308/308
	575/60/3	2	43/41	70/70	33/33	2 Circ.1/Circ.2 (276/276 276/276 238/238 238/238 138/138 138/138 138/138 114/114 114/114 93/93 93/93 304/304 262/262 262/262 262/262 161/161 131/131 131/131 105/105 105/105 304/355 262/294 262/294 262/294 262/294 161/177 131/147 131/147 131/147 131/147 135/355 355/355 355/355 294/294 294/294 177/177 177/177 147/147 147/147 147/147 118/118	308/308
	200/60/3	1	249	350	109/109 304/304 1003/1		1003/1003
	200/60/3	2 140/136 225/225 109		109/109	304/304	1003/1003	
	230/60/3		217	300	95/95	262/262	866/866
	230/60/3	2	122/119	200/200	95/95	262/262	866/866
DTM/D 00	380/60/3	1	130	175	57/57	161/161	530/530
RTWD 90	380/60/3	2	73/71	125/125	57/57	161/161	530/530
	460/60/3	1	110	150	48/48	131/131	433/433
	460/60/3	2	62/60	100/100	48/48	131/131	433/433
	575/60/3	1	87	110	38/38	105/105	346/346
	575/60/3	2	49/48	80/80	38/38	105/105	346/346
	200/60/3	1	291	400	109/142	304/355	1003/1137
	200/60/3	2	140/178	225/300	109/142	304/355	1003/1137
	230/60/3	1	252	350	95/123	262/294	866/942
	230/60/3	2	122/154	200/250	95/123	262/294	866/942
RTWD 100	380/60/3	1	153	225	57/75	161/177	530/566
KIVVD 100	380/60/3	2	73/94	125/150	57/75	161/177	530/566
	460/60/3	1	127	175	48/62	131/147	433/471
	460/60/3	2	62/78	100/125	48/62	131/147	433/471
	575/60/3	1	102	150	38/50	105/118	346/377
	575/60/3	2	49/63	80/110	38/50	105/118	346/377
	200/60/3	1	324	450	142/142	355/355	1137/1137
	200/60/3	2	182/178	300/300	142/142	355/355	1137/1137
	230/60/3	1	280	400	123/123	294/294	942/942
	230/60/3	2	157/154	250/250	123/123	294/294	942/942
DT\A/D 440	380/60/3	1	171	225	75/75	177/177	566/566
RTWD 110	380/60/3	2	96/94	150/150	75/75	177/177	566/566
	460/60/3	1	141	200	62/62		471/471
	460/60/3	2	80/78	125/125	62/62		471/471
	575/60/3	1	114	150	50/50		377/377
	575/60/3	2	64/63	110/110	50/50	118/118	377/377



Tabela 16. Dados elétricos - 60 Hz - eficiência padrão

			Fiação da	unidade		Dados do moto	or
	Tensão	Qtde. con.	AMC	PMS	CNO	CRB Y	CRB X-L
ID unid.	nom.	elétricas	Circ.1/Circ. 2		Circ.1/Circ.2	Circ.1/Circ.2	Circ.1/Circ.2
	200/60/3	1	356	AMC PMS CNO CRB Y 1/Circ. 2 Circ. 1/Circ. 2 Circ. 1/Circ. 2 56 500 142/168 355/419 69 450 123/146 294/367 7/183 250/300 123/146 294/367 87 250 75/88 177/229 110 150/175 75/88 177/229 55 225 62/73 147/184 691 125/150 62/73 147/184 691 125/150 62/73 147/184 691 10/125 50/59 118/148 682 500 168/168 419/419 682 500 168/168 419/419 682 450 146/146 367/367 67/183 3300 146/146 367/367 67/183 3300 146/146 367/367 67/183 3300 146/146 367/367 67/183 3300 146/146 367/367 67/183 3300 146/146 367/367 67/183 3300 146/146 367/367 67/183 3300 146/146 367/367 67/183 3300 146/146 367/367 67/183 3300 146/146 367/367	1137/1137		
	200/60/3	2	182/210	300/350	142/168	355/419	1137/1137
	230/60/3	1	309	450	123/146	294/367	94/367942
	230/60/3	2	157/183	250/300	123/146	294/367	942/942
RTWD 120	380/60/3	1	187	250	75/88	177/229	566/747
ITTVVD 120	380/60/3	2	96/110	150/175	75/88	177/229	566/747
	460/60/3	1	155	225	62/73	147/184	471/600
	460/60/3	2	79/91	125/150	62/73	147/184	471/600
	575/60/3	1	125	175	50/59	118/148	377/483
	575/60/3	2	64/74	110/125	50/59	118/148	377/483
	200/60/3	1	382	500	168/168	419/419	1137/1368
	200/60/3	2	214/210	350/350	168/168	419/419	1137/1368
	230/60/3	1	332	450	146/146	367/367	942/1200
RTWD 130	230/60/3	2	186/183	3300	146/146	367/367	942/1200
	380/60/3	1	200	250	88/88	229/229	747/747
	380/60/3	2	112/110	200/175	88/88	229/229	747/747
	460/60/3	1	166	225	73/73	184/184	600/600
	460/60/3	2	93/91	150/150	73/73	184/184	600/600
	575/60/3	1	134	175	59/59	148/148	483/483
	575/60/3	2	75/74	125/125	59/59	148/148	483/483
	200/60/3	1	425	600	168/202	419/487	1368/1368
	200/60/3	2	214/253	350/450	168/202	419/487	19/4871368
	230/60/3	1	368	500	146/175	367/427	1200/1314
	230/60/3	2	186/219	300/350	146/175	367/427	1200/1314
DTMD 140	380/60/3	1	223	300	88/106	229/260	747/801
RTWD 140	380/60/3	2	112/133	200/225	88/106	229/260	747/801
	460/60/3	1	185	250	73/88	184/212	600/652
	460/60/3	2	93/110	150/175	73/88	184/212	600/652
	575/60/3	1	148	200	59/70	148/172	483/528
	575/60/3	2	75/88	125/150	59/70	148/172	483/528

^{1.} AMC - Ampacidade mínima do circuito

PMS - Proteção máxima de sobrecorrente
 CNO - Corrente nominal de operação - classificação conforme a Norma UL 1995

^{4.} CRB - Corrente de rotor bloqueado - baseada em partidas com enrolamento total

^{5.} Regulamentos locais podem ter precedência.

^{6.} Os dados que incluem informações sobre dois circuitos são mostrados como circuito 1/circuito 2.



Tabela 17. Dados elétricos - 60 Hz - alta eficiência

			Fiação da	a unidade		Dados do mote	or
ID unid.	Tensão nom.	Otde. con. elétricas	AMC Circ.1/Circ.2	PMS Circ.1/Circ.2	CNO Circ.1/Circ.2	CRB Y Circ.1/Circ.2	CRB X-L Circ.1/Circ.2
	200/60/3	1	211	300	92/92	276/276	912/912
	200/60/3	2	119/115	200/200	92/92	276/276	912/912
	230/60/3	1	184	250	80/80	238/238	786/786
	230/60/3	2	104/100	175/175	80/80	238/238	786/786
DTMD 00	380/60/3	1	112	150	49/49	138/138	456/456
RTWD 80	380/60/3	2	63/61	110/110	49/49	138/138	456/456
	460/60/3	1	92	125	40/40	114/114	376/376
	460/60/3	2	52/50	90/90	40/40	114/114	376/376
	575/60/3	1	73	100	32/32	93/93	308/308
	575/60/3	2	32/32	93/93	32/32	93/93	308/308
	200/60/3	1	245	350	107/107	304/304	1003/1003
	200/60/3	2	138/134	225/225	107/107	304/304	1003/1003
	230/60/3	1	213	300	93/93	262/262	866/866
	230/60/3	2	120/116	200/200	93/93	262/262	866/866
RTWD 90	380/60/3	1	128	175	56/56	161/161	530/530
NIWD 90	380/60/3	2	72/70	125/125	56/56	161/161	530/530
	460/60/3	1	108	150	47/47	131/131	433/433
	460/60/3	2	61/59	100/100	47/47	131/131	433/433
	575/60/3	1	85	110	37/37	105/105	346/346
	575/60/3	2	48/46	80/80	37/37	105/105	346/346
	200/60/3	1	284	400	107/138	304/355	1003/1137
	200/60/3	2	138/173	225/300	107/138	304/355	1003/1137
	230/60/3	1	247	350	93/120	262/294	866/942
	230/60/3	2	120/150	200/250	93/120	262/294	866/942
DTMD 100	380/60/3	1	149	200	56/73	161/177	530/566
RTWD 100	380/60/3	2	72/91	125/150	56/73	161/177	530/566
	460/60/3	1	124	175	47/60	131/147	433/471
	460/60/3	2	61/75	100/125	47/60	131/147	433/471
	575/60/3	1	98	125	37/48	105/118	346/377
	575/60/3	2	48/60	80/100	37/48	105/118	346/377



Tabela 17. Dados elétricos - 60 Hz - alta eficiência

			Circ.1/Circ. 2 Circ.1/Circ.2 Circ.1/					
	Tensão	Qtde. con.	АМС	РМЅ	CNO	CRB Y	CRB X-L	
ID unid.	nom.	elétricas	Circ.1/Circ. 2	Circ.1/Circ.2	Circ.1/Circ.2	Circ.1/Circ.2	Circ.1/Circ.2	
	200/60/3	1	315	450	CNO CRB Y Circ.1/Circ.2 Circ.1/Circ.2 138/138 355/355 138/138 355/355	1137/1368		
	200/60/3	2	177/173	300/300	138/138	355/355	1137/1368	
	230/60/3	1	274	350	120/120	294/294	942/1200	
	230/60/3	2	154/150	250/250	120/120	294/294	942/1200	
RTWD 110	380/60/3	1	166	225	73/73	177/177	566/566	
אוועטווט	380/60/3	2	93/91	150/150	73/73	177/177	566/566	
	460/60/3	1	137	175	60/60	147/147	471/471	
	460/60/3	2	77/75	125/125	60/60	147/147	471/471	
	575/60/3	1	109	150	48/48	118/118	377/377	
	575/60/3	2	61/60	100/100	CNO CRB Y Circ. 1/Circ. 2 Circ. 1/Circ. 2 138/138 355/355 138/138 355/355 120/120 294/294 120/120 294/294 73/73 177/177 73/73 177/177 60/60 147/147 48/48 118/118 48/48 118/118 138/164 355/419 138/164 355/419 120/143 294/367 120/143 294/367 73/87 177/229 73/87 177/229 60/72 147/184 48/57 118/148 48/57 118/148 164/164 419/419 164/164 419/419 143/143 367/367	377/377		
	200/60/3	1	347	500	138/164	355/419	1368/1368	
	200/60/3	2	177/205	300/350	138/164	355/419	1368/1368	
RTWD 120	230/60/3	1	302	400	120/143	294/367	1200/1200	
	230/60/3	2	154/179	250/300	120/143	294/367	1200/1200	
	380/60/3	1	184	250	73/87	177/229	566/747	
	380/60/3	2	93/109	150/175	73/87	177/229	566/747	
	460/60/3	1	152	200	60/72	147/184	471/600	
	460/60/3	2	77/90	125/150	60/72	147/184	471/600	
	575/60/3	1	121	175	48/57	118/148	377/483	
	575/60/3	2	61/71	100/123	48/57	294/294 294/294 177/177 177/177 147/147 147/147 118/118 355/419 355/419 294/367 177/229 177/229 147/184 118/148 118/148 419/419 419/419 367/367 367/367 229/229 229/229 184/184	377/483	
	200/60/3	1	373	500	164/164	419/419	1368/1368	
	200/60/3	2	209/205	350/350	164/164	419/419	1368/1368	
	230/60/3	1	325	450	143/143	367/367	1200/1200	
	230/60/3	2	182/179	300/300	143/143	367/367	1200/1200	
DTMD 100	380/60/3	1	198	250	87/87	229/229	747/747	
RTWD 130	380/60/3	2	111/109	175/175	87/87	229/229	747/747	
	460/60/3	1	164	225	72/72	184/184	600/600	
	460/60/3	2	92/90	150/150	72/72	184/184	600/600	
	575/60/3	1	130	175	57/57	148/148	483/483	
	575/60/3	2	73/71	125/125	57/57	148/148	483/483	

^{1.} AMC - Ampacidade mínima do circuito

^{2.} PMS - Proteção máxima de sobrecorrente

CNO - Corrente nominal de operação - classificação conforme a Norma UL 1995
 CRB - Corrente de rotor bloqueado - baseada em partidas com enrolamento total

^{5.} Regulamentos locais podem ter precedência.

^{6.} Os dados que incluem informações sobre dois circuitos são mostrados como circuito 1/circuito 2.



Tabela 18. Dados elétricos – 60 Hz – alta eficiência, alta temperatura de condensação

		Fiação da unidade Dados do moto						
ID unid.	Tensão nom.	Qtde. con. elétricas	AMC Circ.1/Circ.2	PMS Circ.1/Circ.2	CNO Circ.1/Circ.2	CRB Y Circ.1/Circ.2	CRB X-L Circ.1/Circ.2	
	200/60/3	1	263	350	115/115	276/276	912/912	
	200/60/3	ensão Otde. con. elétricas AMC PMS CNO Corc. 1/Circ. 2 0/60/3 1 263 350 115/115 27 0/60/3 2 148/144 250/250 115/115 27 0/60/3 1 229 300 100/100 23 0/60/3 2 129/125 225/225 100/100 23 0/60/3 1 139 200 61/61 13 0/60/3 2 78/76 125/125 61/61 13 0/60/3 1 114 150 50/50 17 0/60/3 2 64/63 110/110 50/50 17 5/60/3 2 51/50 90/90 40/40 9 0/60/3 1 319 450 140/140 30 0/60/3 2 179/175 300/300 140/140 30 0/60/3 2 179/175 300/300 140/140 30 0/60/3 <t< td=""><td>276/276</td><td>912/912</td></t<>		276/276	912/912			
	230/60/3	1	229	300	100/100	238/238	786/786	
	230/60/3	2	129/125	225/225	100/100	238/238	786/786	
RTWD 80	380/60/3	1	139	200	61/61	138/138	456/456	
KIWD 80	380/60/3	2	78/76	125/125	61/61	138/138	456/456	
	460/60/3	1	114	150	50/50	114/114	376/376	
	460/60/3	2	64/63	110/110	50/50	114/114	376/376	
	575/60/3	1	91	125	40/40	93/93	308/308	
	575/60/3	2	51/50	90/90	40/40	93/93	308/308	
	200/60/3	1	319	450	140/140	304/304	1003/1003	
	200/60/3	2	179/175	300/300	140/140	304/304	1003/1003	
	230/60/3	1	278	400	122/122	262/262	866/866	
	230/60/3	2	156/153	250/250	122/122	262/262	866/866	
DTMD 00	380/60/3	1	169	225	74/74	161/161	530/530	
RTWD 90	380/60/3	2	95/92	150/150	74/74	161/161	530/530	
	460/60/3	1	139	200	61/61	131/131	433/433	
	460/60/3	2	78/76	125/125	61/61	131/131	433/433	
	575/60/3	1	112	150	49/49	105/105	346/346	
	575/60/3	2	63/61	110/110	49/49	105/105	346/346	
	200/60/3	1	364	500	140/176	304/355	1003/1137	
	200/60/3	2	179/220	300/350	140/176	304/355	1003/1137	
	230/60/3	1	317	450	122/153	262/294	866/942	
	230/60/3	2	156/191	250/300	122/153	262/294	866/942	
DTMD 400	380/60/3	1	192	250	74/93	161/177	530/566	
RTWD 100	380/60/3	2	95/116	150/200	74/93	161/177	530/566	
	460/60/3	1	159	225	61/77	131/147	433/471	
	460/60/3	2	78/96	125/150	61/77	131/147	433/471	
	575/60/3	1	127	175	49/61	105/118	346/377	
	575/60/3	2	63/76	110/125	49/61	105/118	346/377	



Tabela 18. Dados elétricos – 60 Hz – alta eficiência, alta temperatura de condensação

			Fiação da					
ID unid.	Tensão	Otde. con.	AMC				CRB X-L Circ.1/Circ.2	
ib unia.	nom. 200/60/3	elétricas 1					1137/1137	
			Con. icas AMC (irc. 1/Circ. 2) PMS (irc. 1/Circ. 2) CNO (irc. 1/Circ. 2) CRB Y (irc. 1/Circ. 2) 400 500 176/176 355/355 224/220 400/350 176/176 355/355 348 500 153/153 294/294 195/191 300/300 153/153 294/294 211 300 93/93 177/177 118/116 200/200 93/93 177/177 175 250 77/77 147/147 98/96 175/150 77/77 147/147 139 175 61/61 118/118 78/76 125/125 61/61 118/118 436 600 176/205 355/419 380 500 153/179 294/367 195/224 300/400 153/179 294/367 230 300 93/108 177/229 191 250 77/90 147/184 98/113 175/200 77/90 147/184 98/113					
	200/60/3	2					1137/1137	
	230/60/3	1					942/942	
	230/60/3	2					942/942	
RTWD 110	380/60/3	1					566/566	
	380/60/3	2					566/566	
	460/60/3	1					471/471	
	460/60/3	2					471/471	
	575/60/3	1					377/377	
	575/60/3	2					377/377	
	200/60/3	1					1137/1368	
	200/60/3	2					1137/1368	
	230/60/3	1					942/1200	
	230/60/3	2			153/179	294/367	942/1200	
RTWD 120	380/60/3	1	230	300	93/108	177/229	566/747	
111110 120	380/60/3	2	118/135	200/225	93/108	177/229	566/747	
	460/60/3	1	191	250	77/90	147/184	471/600	
	460/60/3	2	98/113	175/200	77/90	147/184	471/600	
	575/60/3	1	152	200	61/72	118/148	377/483	
	575/60/3	2	77/90	125/150	61/72	118/148	377/483	
	200/60/3	1	465	600	205/205	419/419	1368/1368	
	200/60/3	2	260/256	450/450	205/205	419/419	1368/1368	
	230/60/3	1	406	500	179/179	367/367	1200/1200	
	230/60/3	2	227/224	400/400	179/179	367/367	1200/1200	
DTMD 400	380/60/3	1	245	350	108/108	229/229	747/747	
RTWD 130	380/60/3	2	137/135	225/225	108/108	229/229	747/747	
	460/60/3	1	204	250	90/90	184/184	600/600	
	460/60/3	2	114/113	200/200	90/90	184/184	600/600	
	575/60/3	1	163	225	72/72	148/148	483/483	
	575/60/3	2	91/90	150/150	72/72	148/148	483/483	

^{1.} AMC - Ampacidade mínima do circuito

^{2.} PMS - Proteção máxima de sobrecorrente

^{3.} CNO - Corrente nominal de operação - classificação conforme a Norma UL 1995

^{4.} CRB - Corrente de rotor bloqueado - baseada em partidas com enrolamento total

^{5.} Regulamentos locais podem ter precedência.

^{6.} Os dados que incluem informações sobre dois circuitos são mostrados como circuito 1/circuito 2.

^{7.} A opção de alta temperatura de condensação se refere a temperaturas de entrada da água no condensador acima de 95°F [35°C].



Tabela 19. Dados elétricos - 50 Hz - eficiência padrão

			F	iação da unidad	de	Dados d	o motor
ID unid.	Tensão	Qtde. con.	AMC	PMS	CNO	CRB Y	CRB X-L
	nom.	elétricas	Circ.1/Circ.2	Circ.1/Circ.2	Circ.1/Circ.2	Circ.1/Circ.2	Circ.1/Circ.2
DTMD 70	400/50/3	1	106	150	46/46	129/129	427/427
RTWD 70	400/50/3	2	60/58	100/100	46/46	129/129	427/427
RTWD 80	400/50/3	1	123	175	46/60	129/144	427/462
אס שאיוא	400/50/3	2	60/75	100/125	46/60	129/144	427/462
RTWD 90	400/50/3	1	137	175	60/60	144/144	462/462
KIVVD 90	400/50/3	2	77/75	125/125	60/60	144/144	462/462
RTWD 100	400/50/3	1	152	200	60/72	144/180	462/589
KIVVD 100	400/50/3	2	77/90	125/150	60/72	144/180	462/589
RTWD 110	400/50/3	1	164	225	72/72	180/180	589/589
KIWDIIU	400/50/3	2	92/90	150/150	72/72	180/180	589/589
DTIME 400	400/50/3	1	180	250	72/85	180/217	589/668
RTWD 120	400/50/3	2	92/106	150/175	72/85	180/217	589/668
DTWD 120	400/50/3	1	193	250	85/85	217/217	668/668
RTWD 130	400/50/3	2	108/106	175/175	85/85	217/217	668/668
RTWD 140	400/50/3	1	211	300	85/99	217/259	668/796
140 ו	400/50/3	2	108/124	175/200	85/99	217/259	668/796
RTWD 150	400/50/3	1	225	300	99/99	259/259	796/796
חפו מאוש	400/50/3	2	126/124	200/200	99/99	259/259	796/796

^{1.} AMC - Ampacidade mínima do circuito

^{2.} PMS - Proteção máxima de sobrecorrente

^{3.} CNO - Corrente nominal de operação - classificação conforme a Norma UL 1995

^{4.} CRB - Corrente de rotor bloqueado - baseada em partidas com enrolamento total

^{5.} Regulamentos locais podem ter precedência.

^{6.} Os dados que incluem informações sobre dois circuitos são mostrados como circuito 1/circuito 2.



Tabela 20. Dados elétricos - 50 Hz - alta eficiência

-			F	iação da unidad	le	Dados d	lo motor
ID unid.	Tensão	Qtde. con.	АМС	PMS	CNO	CRB Y	CRB X-L
	nom.	elétricas	Circ.1/Circ.2	Circ.1/Circ.2	Circ.1/Circ.2	Circ.1/Circ.2	Circ.1/Circ.2
RTWD 60	400/50/3	1	88	125	38/38	112/112	370/370
אס שאוא	400/50/3	2	50/48	80/80	38/38	112/112	370/370
RTWD 70	400/50/3	1	103	125	45/45	129/129	427/427
NIWD /U	400/50/3	2	58/56	100/100	45/45	129/129	427/427
DTM/D 00	400/50/3	1	121	175	45/59	129/144	427/462
RTWD 80	400/50/3	2	58/74	100/125	45/59	129/144	427/462
DTM/D 00	400/50/3	1	135	175	59/59	144/144	462/462
RTWD 90	400/50/3	2	76/74	125/125	59/59	144/144	462/462
DTMD 400	400/50/3	1	150	200	59/71	144/180	462/589
RTWD 100	400/50/3	2	76/89	125/150	59/71	144/180	462/589
DTMD 440	400/50/3	1	162	225	71/71	180/180	589/589
RTWD 110	400/50/3	2	91/89	150/150	71/71	180/180	589/589
DTMD 100	400/50/3	1	178	250	71/84	180/217	589/668
RTWD 120	400/50/3	2	91/105	150/175	71/84	180/217	589/668

CNO - Corrente nominal de operação - classificação conforme a Norma UL 1995
 CRB - Corrente de rotor bloqueado - baseada em partidas com enrolamento total

^{5.} Regulamentos locais podem ter precedência.

^{6.} Os dados que incluem informações sobre dois circuitos são mostrados como circuito 1/circuito 2.



Tabela 21. Dados elétricos – 50 Hz – alta eficiência, alta temperatura de condensação

			F	iação da unidad	le	Dados d	o motor	
ID unid.	Tensão	Qtde. con.	АМС	PMS	CNO	CRB Y	CRB X-L	
	nom.	elétricas	Circ.1/Circ.2	Circ.1/Circ.2	Circ.1/Circ.2	Circ.1/Circ.2	Circ.1/Circ.2	
DTIME 00	400/50/3	1	110	150	48/48	112/112	370/370	
RTWD 60	400/50/3	2	62/60	110/100	48/48	112/112	370/370	
DT 4/D 70	400/50/3	1	133	175	58/58	129/129	427/427	
RTWD 70	400/50/3	2	75/73	125/125	58/58	129/129	427/427	
DTIME CO	400/50/3	1	153	225	58/74	129/144	427/462	
RTWD 80	400/50/3	2	75/93	125/150	58/74	129/144	427/462	
DT 4/D 00	400/50/3	1	169	225	74/74	144/144	462/462	
RTWD 90	400/50/3	2	95/93	150/150	74/74	144/144	462/462	
D=1/D 100	400/50/3	1	186	250	74/88	144/180	462/589	
RTWD 100	400/50/3	2	95/110	150/175	74/88	144/180	462/589	
DTIME 440	400/50/3	1	200	250	88/88	180/180	589/589	
RTWD 110	400/50/3	2	112/110	200/175	88/88	180/180	589/589	
DTMD 400	400/50/3	1	215	300	88/100	180/217	589/668	
RTWD 120	400/50/3	2	112/125	200/225	88/100	180/217	589/668	

^{2.} PMS - Proteção máxima de sobrecorrente

^{3.} CNO - Corrente nominal de operação - classificação conforme a Norma UL 1995

^{4.} CRB - Corrente de rotor bloqueado - baseada em partidas com enrolamento total

^{5.} Regulamentos locais podem ter precedência.

^{6.} Os dados que incluem informações sobre dois circuitos são mostrados como circuito 1/circuito 2.

A opção de alta temperatura de condensação se refere a temperaturas de entrada da água no condensador acima de 95°F [35°C].



Tabela 22. Seleção de fiação do cliente – 60 Hz – eficiência padrão, temperatura de condensação padrão

				ção de fio cipal de to		Seleç	ão de fios descone	- Chave de xão	Sele	ção de fio	s - Disjuntor
ID unid.	Tensã o nom.	Qtde. con.	Amps	Faixa de fios - part. dir.	Faixa de fios - estr triâng.	Amps	Faixa de fios - part. dir.	Faixa de fios - estr triâng.	Amps	Faixa de fios - part. dir.	Faixa de fios - estrtriâng.
	200/60/	1	380	N/A	#4-500	250	N/A	#6-#350	300	N/A	3/0-(2)#500
	200/60/	2	195	N/A	#14-2/0	350	N/A	#6-#350	200	N/A	#6-#350
	230/60/	1	380	N/A	#4-500	250	N/A	#6-#350	250	N/A	#6-#350
	230/60/	2	195	N/A	#14-2/0	100	N/A	#3-3/0	175	N/A	#6-#350
RTWD	380/60/	1	380	#4-500	#4-500	250	#6-#350	#6-#350	150	#6-#350	#6-#350
80	380/60/	2	195	#14-2/0	#14-2/0	100	#3-3/0	#3-3/0	110	#6-#350	#6-#350
	460/60/	1	380	#4-500	#4-500	100	#3-3/0	#3-3/0	125	#6-#350	#6-#350
	460/60/	2	195	#14-2/0	#14-2/0	100	#3-3/0	#3-3/0	90	#6-#350	#6-#350
	575/60/	1	380	#4-500	#4-500	100	#3-3/0	#3-3/0	100	#6-#350	#6-#350
	575/60/	2	195	#14-2/0	#14-2/0	100	#3-3/0	#3-3/0	70	#6-#350	#6-#350
	200/60/	1	380	N/A	#4-500	500	N/A	3/0-(2)#500	350	N/A	3/0-(2)#500
	200/60/	2	195	N/A	#14-2/0	250	N/A	#6-#350	225	N/A	#6-#350
	230/60/	1	380	N/A	#4-500	250	N/A	#6-#350	300	N/A	3/0-(2)#500
	230/60/	2	195	N/A	#14-2/0	350	N/A	#6-#350	200	N/A	#6-#350
RTWD	380/60/	1	380	#4-500	#4-500	250	#6-#350	#6-#350	175	#6-#350	#6-#350
90	380/60/	2	195	#14-2/0	#14-2/0	100	#3-3/0	#3-3/0	125	#6-#350	#6-#350
	460/60/	1	380	#4-500	#4-500	250	#6-#350	#6-#350	150	#6-#350	#6-#350
	460/60/	2	195	#14-2/0	#14-2/0	100	#3-3/0	#3-3/0	100	#6-#350	#6-#350
	575/60/	1	380	#4-500	#4-500	100	#3-3/0	#3-3/0	110	#6-#350	#6-#350
	575/60/	2	195	#14-2/0	#14-2/0	100	#3-3/0	#3-3/0	80	#6-#350	#6-#350
	200/60/	1	380	N/A	#4-500	400	N/A	3/0-(2)#500	400	N/A	3/0-(2)#500
	200/60/	2	195	N/A	#14-2/0 #4-	250	N/A	#6-#350	225 300	N/A	#6-#350 3/0-
	230/60/	1	380	N/A	#4-500	500	N/A	3/0-(2)#500	350	N/A	3/0-(2)#500
	230/60/	2	195	N/A	#14-2/0	250	N/A	#6-#350	200 250	N/A	#6-#350
RTWD	380/60/	1	380	#4-500	#4-500	250	#6-#350	#6-#350	225	#6-#350	#6-#350
100	380/60/	2	195	#14-2/0	#14-2/0	100	#3-3/0	#3-3/0	125 150	#6-#350	#6-#350
	460/60/	1	380	#4-500	#4-500	250	#6-#350	#6-#350	175	#6-#350	#6-#350
	460/60/	2	195	#14-2/0	#14-2/0	100	#3-3/0	#3-3/0	100 125	#6-#350	#6-#350
	575/60/	1	380	#4-500	#4-500	250	#6-#350	#6-#350	150	#6-#350	#6-#350
	575/60/	2	195	#14-2/0	#14-2/0	100	#3-3/0	#3-3/0	80 110	#6-#350	#6-#350



Tabela 22. Seleção de fiação do cliente – 60 Hz – eficiência padrão, temperatura de condensação padrão

				ção de fio ncipal de to		Seleçã	ão de fios descone	- Chave de xão	Sele	ção de fic	os - Disjuntor
ID unid.	Tensão nom.	Otde. con.	Amps	Faixa de fios - part. dir.	Faixa de fios - estr. triâng.	Amps	Faixa de fios - part. dir.	Faixa de fios - estr triâng.	Amps	Faixa de fios - part. dir.	Faixa de fios estrtriâng.
	200/60/3	1	380	N/A	#4-500	400	N/A	3/0-(2)#500	450	N/A	3/0-(2)#500
	200/60/3	2	380	N/A	#4-500	250	N/A	#6-#350	300	N/A	3/0-(2)#500
	230/60/3	1	380	N/A	#4-500	400	N/A	3/0-(2)#500	400	N/A	3/0-(2)#500
	230/60/3	2	195	N/A	#14-2/0	250	N/A	#6-#350	250	N/A	#6-#350
RTWD	380/60/3	1	380	#4-500	#4-500	250	#6-#350	#6-#350	225	#6-#350	#6-#350
110	380/60/3	2	195	#14-2/0	#14-2/0	100	#3-3/0	#3-3/0	150	#6-#350	#6-#350
	460/60/3	1	380	#4-500	#4-500	250	#6-#350	#6-#350	200	#6-#350	#6-#350
	460/60/3	2	195	#14-2/0	#14-2/0	100	#3-3/0	#3-3/0	125	#6-#350	#6-#350
	575/60/3	1	380	#4-500	#4-500	250	#6-#350	#6-#350	150	#6-#350	#6-#350
	575/60/3	2	195	#14-2/0	#14-2/0	100	#3-3/0	#3-3/0	110	#6-#350	#6-#350
	200/60/3	1	380	N/A	#4-500	400	N/A	3/0-(2)#500	500	N/A	3/0-(2)#500
	200/60/3	2	380	N/A	#4-500	250	N/A	#6-#350	300 350	N/A	3/0-(2)#500
	230/60/3	1	380	N/A	#4-500	500	N/A	3/0-(2)#500	450	N/A	3/0-(2)#500
	230/60/3	2	195 380	N/A	#14-2/0 #4-500	250	N/A	#6-#350	250 300	N/A	#6-#350 3/0-(2)#500
RTWD	380/60/3	1	380	#4-500	#4-500	250	#6-#350	#6-#350	250	#6-#350	#6-#350
120	380/60/3	2	195	#14-2/0	#14-2/0	100 250	#3-3/0 #6- #350	#3-3/0 #6- #350	150 175	#6-#350	#6-#350
	460/60/3	1	380	#4-500	#4-500	250	#6-#350	#6-#350	225	#6-#350	#6-#350
	460/60/3	2	195	#14-2/0	#14-2/0	100	#3-3/0	#3-3/0	125 150	#6-#350	#6-#350
	575/60/3	1	380	#4-500	#4-500	250	#6-#350	#6-#350	175	#6-#350	#6-#350
	575/60/3	2	195	#14-2/0	#14-2/0	100	#3-3/0	#3-3/0	110 125	#6-#350	#6-#350



Tabela 22. Seleção de fiação do cliente – 60 Hz – eficiência padrão, temperatura de condensação padrão

			Seleção de fios - Bloco principal de terminais		Seleção de fios - Chave de desconexão			Seleção de fios - Disjuntor			
ID unid.	Tensão nom.	Qtde. con.	Amps	Faixa de fios - part. dir.	Faixa de fios - estr triâng.	_	Faixa de fios - part. dir.	Faixa de fios - estr triâng.	Amps	Faixa de fios - part. dir.	Faixa de fios estrtriâng.
	200/60/3	1	760	N/A	#4-(2)500	400	N/A	3/0-(2)#500	500	N/A	3/0-(2)#500
	200/60/3	2	380	N/A	#4-500	250	N/A	#6-#350	350	N/A	3/0-(2)#500
	230/60/3	1	380	N/A	#4-500	400	N/A	3/0-(2)#500	450	N/A	3/0-(2)#500
	230/60/3	2	380	N/A	#4-500	250	N/A	#6-#350	300	N/A	3/0-(2)#500
RTWD	380/60/3	1	380	#4-500	#4-500	250	#6-#350	#6-#350	250	#6-#350	#6-#350
130	380/60/3	2	195	#14-2/0	#14-2/0	250	#6-#350	#6-#350	200 175	#6-#350	#6-#350
	460/60/3	1	380	#4-500	#4-500	250	#6-#350	#6-#350	225	#6-#350	#6-#350
	460/60/3	2	195	#14-2/0	#14-2/0	100	#3-3/0	#3-3/0	150	#6-#350	#6-#350
	575/60/3	1	380	#4-500	#4-500	250	#6-#350	#6-#350	175	#6-#350	#6-#350
	575/60/3	2	195	#14-2/0	#14-2/0	100	#3-3/0	#3-3/0	125	#6-#350	#6-#350
	200/60/3	1	760	N/A	#4-(2)500	600	N/A	3/0-(2)#500	600	N/A	3/0-(2)#500
	200/60/3	2	380	N/A	#4-500	250	N/A	#6-#350	350 450	N/A	3/0-(2)#500
	230/60/3	1	380	N/A	#4-500	400	N/A	3/0-(2)#500	500	N/A	3/0-(2)#500
	230/60/3	2	380	N/A	#4-500	250	N/A	#6-#350	300 350	N/A	3/0-(2)#500
RTWD	380/60/3	1	380	#4-500	#4-500	250	#6-#350	#6-#350	300	3/0- (2)500	3/0-(2)#500
140	380/60/3	2	195	#14-2/0	#14-2/0	250	#6-#350	#6-#350	200 225	#6-#350	#6-#350
	460/60/3	1	380	#4-500	#4-500	250	#6-#350	#6-#350	250	#6-#350	#6-#350
	460/60/3	2	195	#14-2/0	#14-2/0	100 250	#3-3/0 #6- #350	#3-3/0 #6- #350	150 175	#6-#350	#6-#350
	575/60/3	1	380	#4-500	#4-500	250	#6-#350	#6-#350	200	#6-#350	#6-#350
	575/60/3	2	195	#14-2/0	#14-2/0	100	#3-3/0	#3-3/0	125 150	#6-#350	#6-#350

- 1. Secionadora e disjuntor opcionais
- 2. Apenas fios de cobre, de acordo com a ampacidade mínima do circuito (AMC) definida na plaqueta de identificação.
- 3. A opção de temperatura de condensação padrão se refere a temperaturas de entrada da água no condensador de 95°F [35°C] e menores.
- 4. As informações do circuito 2 são as mesmas do circuito 1, exceto quando listados em linhas separadas (circuito 2 abaixo do circuito 1).

Componentes fornecidos pelo instalador

As conexões da interface elétrica do cliente são mostradas nos diagramas elétricos e de conexões que são expedidos com a unidade. O instalador deve fornecer os seguintes componentes, quando estes não tiverem sido encomendados junto com a unidade:

- Fiação da alimentação elétrica (em conduíte) para todas as conexões ligadas em campo.
- Toda a fiação (em conduíte) de controle (interconexão) para dispositivos fornecidos em campo.
- Chaves interruptoras de desconexão com fusíveis ou disjuntores.
- Capacitores para correção do fator de potência (consulte o documento RLC-PRB023-EN).



Fiação da alimentação elétrica



ADVERTÊNCIA

Toda a fiação instalada em campo deve ser feita por pessoal qualificado. Toda a fiação instalada em campo deve estar em conformidade com o NEC e os regulamentos locais aplicáveis. Não seguir essa instrução pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Toda a fiação da alimentação elétrica deve ser dimensionada e selecionada apropriadamente pelo engenheiro de projeto de acordo com a Tabela 310-16 do NEC.



🗥 ADVERTÊNCIA

Tensão perigosa!

Desconecte toda a alimentação elétrica, inclusive chaves seccionadoras remotas, antes de realizar qualquer serviço. Siga os procedimentos corretos de bloqueio/etiquetagem para assegurar que a energia não seja inadvertidamente religada. Não desconectar a energia elétrica antes da realização de serviços pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Toda fiação deve cumprir os regulamentos locais e o National Electric Code (regulamento elétrico nacional). O instalador (ou eletricista) deve fornecer e instalar a fiação de interconexão do sistema, assim como a fiação da alimentação elétrica. Ela deve ser dimensionada e equipada adequadamente com as chaves seccionadoras com fusível apropriadas.

O tipo e o(s) local(is) de instalação das seccionadoras com fusível devem estar em conformidade com todos os regulamentos aplicáveis.

CUIDADO

Use apenas condutores de cobre!

Os terminais da unidade não foram projetados para aceitar outros tipos de condutores. O equipamento pode ser danificado se não forem usados condutores de cobre.

Há furos para a fiação localizados no lado superior esquerdo do painel de controle. A fiação é passada através destes conduítes e conectada aos blocos de terminais, seccionadoras opcionais montadas na unidade ou disjuntores tipo HACR. Consulte a figura 21.

Para fornecer ajuste adequado de fases de entrada trifásica, faça as conexões como mostrado nos diagramas de fiação em campo e como estabelecido na etiqueta ADVERTÊNCIA no painel do motor de partida. Para obter informações adicionais sobre o ajuste de fases adequado, consulte "Ajuste de fases da tensão da unidade". O terra adequado do equipamento deve ser fornecido para cada conexão à terra no painel (uma para cada condutor por fase fornecido pelo cliente).

As conexões de 115 V fornecidas em campo (de controle ou alimentação) são feitas através de recortes no lado direito do painel (figura 21). Terras adicionais podem ser necessários para cada alimentação elétrica de 115 V para a unidade. Terminais verdes são fornecidos para a fiação de 115 V do cliente.



Entrada de alta tensão

Entrada de alta tensão

Entrada de baixa tensão

Figura 21. Entrada de alimentação

Alimentação elétrica de controle

A unidade está equipada com um transformador de potência de controle; não é necessário fornecer tensão de potência de controle adicional à unidade.

Todas as unidades são conectadas em fábrica para as tensões apropriadas rotuladas.

Fiação de interconexão

Intertravamento do fluxo de água gelada (bomba)

O resfriador modelo RTWD Série R® **exige** uma entrada de contato de tensão de controle fornecida em campo através de uma chave de verificação de fluxo 5S5 e um contato auxiliar 5K9 AUX. Conecte a chave de verificação e o contato auxiliar a 1A15 J3-1 e 1X4-1. Consulte a fiação em campo para obter detalhes. O contato auxiliar pode ser o sinal BAS, auxiliar do contator do motor de partida ou um sinal que indique se a bomba está em funcionamento. Uma chave de fluxo ainda é necessária e não pode ser omitida.

Controle da bomba de água gelada

Um relé de saída da bomba de água do evaporador se fecha quando o resfriador recebe um sinal, para entrar no modo automático de operação, de qualquer fonte. O contato é aberto para desligar a bomba no caso da maioria dos diagnósticos de nível da máquina para impedir a geração de calor na bomba.



CUIDADO

Danos ao evaporador!

As unidades RTWD NÃO exigem controle da bomba do evaporador. Todos os sistemas com um condensador remoto EXIGEM bombas de água gelada e devem ser controlados pelo Trane CH530 para evitar danos catastróficos ao evaporador devido ao congelamento.

A saída do relé de 1A14 é necessária para operar o contator da bomba de água do evaporador (EWP, Evaporator Water Pump). Os contatos devem ser compatíveis com o circuito de controle de 115/240 V CA. O relé EWP opera em diferentes modos dependendo dos comandos do CH530 ou do Tracer, se disponíveis, ou do bombeamento de serviço (consulte a seção de manutenção). Normalmente, o relé EWP segue o modo AUTO do resfriador. Sempre que o resfriador não tiver diagnóstico e estiver no modo AUTO, independentemente de onde vem o comando automático, o relé normalmente aberto é energizado. Quando o resfriador sai do modo AUTO, o relé fica aberto por um período ajustável (usando o TechView) de 0 a 30 minutos. Os modos não-AUTO, nos quais a bomba é interrompida, incluem Reset (88) (reiniciar), Stop (00) (parada), External Stop (100) (parada externa), Remote Display Stop (600) (parada de exibição remota), Stopped by Tracer (300) (parada pelo Tracer), Low Ambient Run Inhibit (200) (inibição de funcionamento em ambiente baixo) e Ice Building complete (101) (fabricação de gelo concluída).

Independentemente de se o resfriador tem permissão para controlar a bomba em uma base de tempo integral, se o MP solicita a uma bomba a partir e a água não flui, o evaporador pode ser danificado catastroficamente. É de responsabilidade do empreiteiro de instalação e/ou do cliente assegurar que uma bomba partirá quando for acionada pelos controles do resfriador.

Tabela 23. Operação do relé da bomba

Operação do relé		
Fechamento instantâneo		
Fechamento instantâneo		
Fechamento		
Abertura temporizada		
Abertura instantânea		
Abertura instantânea		

Nota: as exceções estão listadas abaixo.

Quando vai de Stop (parada) para Auto (automático), o relé EWP é energizado imediatamente. Se o fluxo de água do evaporador não estiver estabelecido em 4 minutos e 15 segundos, o CH530 desenergiza o relé EWP e gera um diagnóstico não bloqueador. Se o fluxo retornar (por exemplo, alguém mais estiver controlando a bomba), o diagnóstico é apagado, o EWP é reenergizado e o controle normal retomado.

Se o fluxo de água do evaporador for perdido uma vez que ele tenha sido estabelecido, o relé EWP permanece energizado e um diagnóstico não bloqueador é gerado. Se o fluxo retornar, o diagnóstico é apagado e o resfriador retorna à operação normal.

Em geral, quando existe um diagnóstico não bloqueador ou um diagnóstico bloqueador, o relé EWP é desligado como se houvesse um atraso nulo. As exceções (consulte a tabela acima), em que o relé continua a ser energizado, ocorrem com:

Um diagnóstico de Low Chilled Water Temp. (temperatura baixa da água gelada) (não bloqueador) (a menos que também seja acompanhado por um diagnóstico Evap Leaving Water Temperature Sensor [sensor de temperatura da água que deixa o evaporador])





ou

Um diagnóstico de falha no interruptor do contator do motor de partida, no qual um compressor continua a consumir corrente mesmo depois de comandado para ser desligado.

ou

Um diagnóstico Loss of Evaporator Water Flow (perda de fluxo de água do evaporador) (não bloqueador) e a unidade está no modo AUTO, depois de ter inicialmente verificado o fluxo de água do evaporador.

Saídas dos relés de alarme e status (relés programáveis)

Um conceito de relé programável atende à manifestação de determinados eventos ou estados no resfriador, selecionados de uma lista de necessidades prováveis, enquanto usam somente quatro relés físicos de saída, como mostrado no esquema elétrico de campo. Os quatro relés são fornecidos (geralmente com um Quad Relay Output LLID) como parte da Alarm Relay Output Option (opção de saída do relé de alarme). Os contatos do relé são Form C (SPDT) isolados, ajustáveis para uso com circuitos de 120 V CA consumindo até 2,8 A indutivos, 7,2 A resistivos ou 1/3 HP e para circuitos de 240 V CA consumindo até 0,5 A resistivos.

A lista de eventos/estados que podem ser atribuídos aos relés programáveis podem ser encontrados na tabela 24. O relé será energizado quando o evento/estado ocorrer.

Tabela 24. Tabela de configuração das saídas dos relés de alarme e status

S c C Alarm - Auto Reset E	Essa saída é verdadeira sempre que houver algum diagnóstico ativo que exija um reset manual para ser apagado, que afeta o resfriador, o circuito ou qualquer um dos compressores em um circuito. Essa classificação não abrange diagnósticos informativos. Essa saída é verdadeira se houver qualquer diagnóstico ativo que poderia ser eliminado automaticamente, que afeta o resfriador, o circuito ou qualquer um dos compressores em um circuito. Essa classificação não abrange diagnósticos informativos.
Alarm - Auto Reset E	classificação não abrange diagnósticos informativos. Essa saída é verdadeira se houver qualquer diagnóstico ativo que poderia ser eliminado automaticamente, que afeta o resfriador, o circuito ou qualquer um dos compressores em um circuito.
Alarm - Auto Reset E	Essa saída é verdadeira se houver qualquer diagnóstico ativo que poderia ser eliminado automaticamente, que afeta o resfriador, o circuito ou qualquer um dos compressores em um circuito.
	automaticamente, que afeta o resfriador, o circuito ou qualquer um dos compressores em um circuito.
a	
	Essa classificação não abrange diagnósticos informativos.
<u>F</u>	
Alarm E	Essa saída é verdadeira sempre que houver qualquer diagnóstico afetando qualquer componente,
S	seja bloqueador ou apagado automaticamente. Essa classificação não abrange diagnósticos
i	informativos.
Alarm Ckt 1	Essa saída é verdadeira sempre que houver qualquer diagnóstico afetando o Circuito Refrigerante 1,
S	seja bloqueador ou apagado automaticamente, incluindo diagnósticos que afetam todo o resfriador.
E	Essa classificação não abrange diagnósticos informativos.
Alarm Ckt 2 E	Essa saída é verdadeira sempre que houver qualquer diagnóstico afetando o Circuito Refrigerante 2,
S	seja bloqueador ou apagado automaticamente, incluindo diagnósticos que afetam todo o resfriador.
E	Essa classificação não abrange diagnósticos informativos.
Chiller Limit Mode E	Essa saída é verdadeira sempre que o resfriador estiver operando em um dos tipos de descarga de
(com um filtro de 20 n	modos de limite (Limite de condensador, evaporador, corrente ou de instabilidade da fase)
minutos) c	continuamente pelos últimos 20 minutos.
Circuit 1 Running E	Essa saída é verdadeira sempre que qualquer um dos compressores estiver funcionando (ou
С	comandado para estar em funcionamento) em Refrigerant Circuit 1 (circuito refrigerante 1) e falsa
	quando nenhum compressor for comandado para estar em funcionamento neste circuito.
Circuit 2 Running E	Essa saída é verdadeira sempre que qualquer um dos compressores estiver funcionando (ou
С	comandado para estar em funcionamento) em Refrigerant Circuit 2 (circuito refrigerante 1) e falsa
	quando nenhum compressor for comandado para estar em funcionamento neste circuito.
Chiller Running E	Essa saída é verdadeira sempre que qualquer um dos compressores estiver funcionando (ou
С	comandado para estar em funcionamento) no resfriador e falsa quando nenhum compressor for
C	comandado para estar em funcionamento no resfriador.
Maximum Capacity E	Essa saída é verdadeira sempre que o resfriador tiver atingido a capacidade máxima ou atingiu sua
(software 18.0 ou c	capacidade máxima e desde então não caiu abaixo de 70% da corrente relativa média para a
posterior) c	corrente ARI nominal do resfriador. A saída é falsa quando o resfriador cair abaixo de 70% da
C	corrente média e desde então não tiver restabelecido a capacidade máxima.

Atribuições de relés usando o TechView

A ferramenta de serviço CH530 (TechView) é usada para instalar o pacote Alarm and Status Relay Option (opção de relés de alarme e status) e atribuir qualquer um da lista acima de eventos ou status para cada um dos quatro relés fornecidos com a opção. Os relés a serem programados são referidos por seus números dos terminais do relé na placa 1A13 do LLID.

Essas são as atribuições padrão para os quatro relés disponíveis da RTWD Alarm and Status Package Option:

Tabela 25. Atribuições padronizadas

Relé	
Relé 1 Terminais J2 -12,11,10:	Alarme
Relé 2 Terminais J2 - 9,8,7:	Resfriador em funcionamento
Relé 3 Terminais J2-6,5,4:	Capacidade máxima (software 18.0 ou posterior)
Relé 4 Terminais J2-3,2,1:	Limite do resfriador

Se qualquer um dos relés de alarme/status for usado, forneça alimentação elétrica de 115 V CA com seccionadora com fusível para o painel e conecte através dos relés apropriados (terminais em 1A13). Faça a fiação (conexões ativa, neutra e terra com interruptores) aos dispositivos de aviso remoto. Não use a alimentação do transformador do painel de controle do resfriador para alimentar esses dispositivos remotos. Consulte os diagramas de campo fornecidos com a unidade.

Fiação de baixa tensão



ADVERTÊNCIA

Fio terra!

Toda a fiação instalada em campo deve ser feita por pessoal qualificado. Toda a fiação instalada em campo deve estar em conformidade com o NEC e os regulamentos locais aplicáveis. Não seguir essa instrução pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Os dispositivos remotos descritos abaixo exigem fiação de baixa tensão. Toda a fiação, para e desses dispositivos de entrada remotos para o painel de controle, deve ser feita com condutores de par trançado blindados. Assegure-se de aterrar a blindagem somente no painel.

Nota: para evitar mau funcionamento do controle, não coloque a fiação de baixa tensão (<30 V) em conduíte com condutores que transportam mais de 30 V.

Parada de emergência

O CH530 fornece controle auxiliar para um desligamento bloqueador especificado/ instalado pelo cliente. Se esse contato remoto 5K24 fornecido pelo cliente for fornecido, o resfriador funcionará normalmente quando o contato for fechado. Quando o contato se abrir, a unidade ativará um diagnóstico que pode ser reiniciado manualmente. Essa condição exige o reset manual na chave do resfriador na frontal do painel de controle.

Conecte os condutores de baixa tensão aos locais da régua de bornes em 1A5, J2-3 e 4. Consulte os diagramas de campo fornecidos com a unidade.



São recomendados contatos revestidos de prata ou ouro. Esses contatos fornecidos pelo cliente devem ser compatíveis com carga resistiva de 24 VCC, 12 mA.

Auto/Stop externa

Se a unidade precisar da função externa Auto/Stop, o instalador devem fornecer condutores a partir dos contatos remotos 5K23 até os terminais apropriados em 1A5, J2-1 e 2.

O resfriador funcionará normalmente quando os contatos forem fechados. Quando qualquer contato se abrir, o(s) compressor(es), se estiver(em) em operação, entrará(ão) no modo de operação RUN:UNLOAD e será(ão) desativado(s). A operação da unidade será inibida. O fechamento dos contatos permitirá que a unidade retorne à operação normal.

Os contatos fornecidos em campo para todas as conexões de baixa tensão devem ser compatíveis com 24 V CC de circuito seco para um carga resistiva de 12 mA. Consulte os diagramas de campo fornecidos com a unidade.

Bloqueio de circuito externo - Circuito nº 1 e circuito nº 2

O CH530 fornece controle auxiliar de um fechamento de contato especificado ou instalado pelo cliente, para operação individual do circuito n° 1 ou circuito n° 2. Se o contato estiver fechado, o circuito refrigerante não operará 5K21 e 5K22.

Na abertura do contato, o circuito refrigerante funcionará normalmente. Essa função é usada para restringir toda a operação do resfriador, por exemplo, durante as operações de geração de emergência.

As conexões ao 1A10 são mostradas nos diagramas de campo fornecidos com a unidade.

Esses contatos fornecidos pelo cliente devem ser compatíveis com carga resistiva de 24 V CC, 12 mA. São recomendados contatos revestidos de prata ou ouro.

Opção de fabricação de gelo

O CH530 fornece controle auxiliar para um fechamento de contato especificado/instalado pelo cliente para fabricação de gelo, se estiver configurado ou habilitado desta maneira. Essa saída é conhecida como o lce Building Status Relay (relé de status de fabricação de gelo). O contato normalmente aberto fechará quando a fabricação de gelo estiver em andamento e abrirá quando a fabricação de gelo tiver sido terminada normalmente, através do setpoint lce Termination (terminação de gelo) ao ser atingido ou da remoção do comando de fabricação de gelo. Essa saída serve para uso com o equipamento ou controles do sistema de armazenamento de gelo (fornecido por terceiros) para sinalizar as mudanças no sistema necessárias à medida que o modo do resfriador muda de "fabricação de gelo" para "gelo concluído". Se o contato 5K20 for fornecido, o resfriador funcionará normalmente quando o contato estiver aberto.

O CH530 aceitará um fechamento de contato isolado (comando externo de fabricação de gelo) ou uma entrada comunicada remotamente (Tracer) para iniciar e comandar o modo de fabricação de gelo.

O CH530 também fornece um "setpoint de terminação do gelo no painel frontal", configurável através do TechView, e ajustável de 20 a 31 °F (-6,7 a -0,5 °C) em incrementos de no mínimo 1 °F (1 °C).

Quando estiver no modo de fabricação de gelo e a temperatura da água do evaporador cair abaixo do setpoint de terminação do gelo, o resfriador termina o modo de fabricação de gelo e passa para o modo de fabricação de gelo concluída.



CUIDADO

Danos ao evaporador!

O inibidor de congelamento deve ser adequado para a temperatura da água de saída. Ignorar essa precaução pode resultar em danos aos componentes do sistema.

O TechView também deve ser usado para habilitar ou desabilitar o controle da máquina de gelo. Essa configuração não impede que o Tracer comande o modo de fabricação de gelo.

No fechamento do contato, o CH530 iniciará um modo de fabricação de gelo, no qual a unidade funciona completamente carregada em todo o tempo. A fabricação de gelo deverá ser terminada pela abertura do contato ou baseada na temperatura de entrada da água do evaporador. O CH530 não permitirá a reentrada no modo de fabricação de gelo até que a unidade tenha sido retirada do modo de fabricação de gelo (contatos 5K20 abertos) e então recolocada no modo de fabricação de gelo (contatos 5K20 fechados).

Na fabricação de gelo, todos os limites (evitação de congelamento, evaporador, condensador, corrente) serão ignorados. Todos os dispositivos de segurança serão aplicados.

Se, enquanto estiver no modo de fabricação de gelo, a unidade cair para a configuração do estado de congelamento (água ou refrigerante), a unidade será desligada em um diagnóstico reconfigurável manualmente, como em operação normal.

Conecte os condutores de 5K20 aos terminais apropriados de 1A10. Consulte os diagramas de campo fornecidos com a unidade.

São recomendados contatos revestidos de prata ou ouro. Esses contatos fornecidos pelo cliente devem ser compatíveis com carga resistiva de 24 V CC, 12 mA.

Opção de setpoint externo de água gelada (ECWS, External Chilled Water Setpoint)

O CH530 fornece entradas que aceitam sinais com 4-20 mA ou 2-10 V CC para definir o setpoint externo de água gelada (ECWS). Essa não é uma função de reset. A entrada define o setpoint. Essa entrada é usada principalmente com sistemas de automação predial (BAS, building automation systems) genéricos. O setpoint da água gelada é definido através do DynaView ou pela comunicação digital com o Tracer (Comm3). A arbitragem das várias fontes de setpoints de água gelada é descrita nos gráficos de fluxo no final da seção.

O setpoint de água gelada pode ser alterado a partir de um local remoto pelo envio de um sinal de 2-10 V CC ou 4-20 mA a 1A7, J2-1 e 2. Cada sinal de 2-10 V CC e 4-20 mA corresponde a um setpoint externo de água gelada de 10 a 65 °F (-12 a 18 °C).

As seguintes equações se aplicam:

	Sinal de tensão	Sinal de corrente
Conforme gerado por uma fonte externa	VCC=0,1455*(ECWS)+0,5454	mA=0,2909(ECWS)+1,0909
Conforme processado por CH530	ECWS=6,875*(VCC)-3,75	ECWS=3,4375(mA)-3,75





Se a entrada do ECWS gerar um circuito aberto ou um curto-circuito, o LLID relatará um valor muito alto ou muito baixo ao processador principal. Isso gerará um diagnóstico informativo e a unidade, por padrão, usará o setpoint de água gelada do painel frontal (DynaView).

A ferramenta de serviço TechView é usada para definir o tipo de sinal de entrada do padrão da fábrica de 2-10 V CC para esse de 4-20 mA. O TechView também é usado para instalar ou remover a opção External Chilled Water Setpoint, assim como um meio para habilitar ou desabilitar a ECWS.

Opção External Current Limit Setpoint (ECLS)

Similarmente ao supracitado, o CH530 também permite um External Current Limit Setpoint opcional que aceitará um sinal de 2-10 VCC (padrão) ou um sinal de 4-20 mA. A definição de limite de corrente também pode ser definida através do DynaView ou pela comunicação digital com o Tracer (Comm 3). A arbitragem das várias fontes de limite de corrente é descrita nos gráficos de fluxo no final desta seção. O External Current Limit Setpoint pode ser alterado a partir de um local remoto conectando o sinal de entrada analógico a 1A7, J2-4 e 5. Consulte o seguinte parágrafo sobre Detalhes da fiação de sinais de entrada analógicos. As equações a seguir se aplicam para ECLS:

	Sinal de tensão	Sinal de corrente
Conforme gerado por uma fonte externa	VCC+0,133*(%)-6,0	mA=0,266*(%)-12,0
Conforme processado pelo UCM	%=7,5*(VCC)+45,0	% = 3,75*(mA)+45,0

Se a entrada do ECLS gerar um circuito aberto ou um curto-circuito, o LLID relatará um valor muito alto ou muito baixo ao processador principal. Isso gerará um diagnóstico informativo e a unidade será padronizada para o uso do Front Panel (DynaView) Chilled Water Setpoint (setpoint de limite de corrente do painel frontal).

A ferramenta de serviço TechView deve ser usada para definir o tipo de sinal de entrada do padrão de fábrica de 2-10 VCC para esse de corrente de 4-20 mA. O TechView também deve ser usado para instalar ou remover a opção External Current Limit Setpoint para instalação em campo, ou pode ser usado para habilitar ou desabilitar o recurso (se instalado).


Detalhes da fiação dos sinais de entrada analógicos ECLS e ECWS:

Tanto ECWS quanto ECLS podem ser conectados e instalados como 2-10 VCC (padrão de fábrica), 4-20 mA ou entrada de resistência (também uma forma de 4-20mA), como indicado abaixo. Dependendo do tipo a ser usado, a ferramenta de serviço TechView deve ser usada para configurar o LLID e o MP para o tipo de entrada apropriada que está sendo usado. Isto é realizado por uma alteração da definição na Guia personalizada da Visualização da configuração no TechView.



Os terminais J2-3 e J2-6 são aterrados no chassi e os terminais J2-1 e J2-4 podem ser usados para fonte de 12 V CC. O ECLS usa os terminais J2-2 e J2-3. O ECWS usa os terminais J2-5 e J2-6. Ambas as entradas são compatíveis somente com fontes de corrente do lado de alta tensão.

Figura 22. Exemplos de fiação para ECLS e ECWS



Reset de água gelada (CWR)

O CH530 redefine o setpoint da temperatura da água gelada com base na temperatura da água de retorno ou na temperatura do ar externo. O reset de retorno é padrão, o reset externo é opcional.

O seguinte deve ser selecionável:

- Um entre três tipos de reset: Nenhum, reset de temperatura de água de retorno, reset de temperatura de ar externo ou reset de temperatura de água de retorno constante.
- Setpoints de relação de reset.
- Para o reset de temperatura do ar externo haverá relações de reset positivas e negativas.
- Setpoints de reset de partida.
- Setpoints de reset máximos.

As equações para cada tipo de reset são como segue:

Retorno

CWS' = CWS + RATIO (START RESET - (TWE - TWL))

e CWS' > ou = CWS

e CWS' - CWS < ou = Reset máximo



Externo

CWS' = CWS + RATIO * (START RESET - TOD)

e CWS' > ou = CWS

e CWS' - CWS < ou = Reset máximo

onde

CWS' é o novo setpoint de água gelada ou o "CWS de reset"

CWS é o setpoint ativo de água gelada, antes de qualquer reset ter ocorrido, por exemplo, normalmente Painel frontal, Tracer ou ECWS

RESET RATIO é um ganho ajustável pelo usuário START RESET é uma referência ajustável pelo usuário TOD é a temperatura externa, TWE é a temperatura da água do evaporador de entrada, TWL é a temperatura da água do evaporador de saída

RESET MÁXIMO é um limite ajustável pelo usuário que fornece o valor máximo do reset. Para todos os tipos de reset, CWS' - CWS < ou = Reset máximo.

Tipo de reset	Faixa da razão de reset	Faixa de reset inicial	Faixa máx. de reset	Incremento em unid. inglesas	Incremento em unid. SI	Valor padrão de fábrica
Retorno:	10 a 120%	4 a 30°F	0 a 30°F	1%	1%	50%
		(2,2 a 16,7°C)	(0,0 a 11,1°C)			
Externa	80 a -80%	50 a 130°F	0 a 20°F	1%	1%	10%
		(10 a 54,4°C)	(0,0 a 11,1°C)			

Além do Reset de Retorno e Externo, o MP fornece um item de menu para o operador selecionar um Reset de retorno constante. O Reset de retorno constante redefinirá o setpoint da temperatura da água de saída para fornecer uma temperatura constante da água de entrada. A equação do Reset de retorno constante é a mesma equação do Reset de retorno, exceto na seleção do Reset de retorno constante, o MP definirá automaticamente Relação, Reset de partida e Reset máximo para o seguinte.

RELAÇÃO = 100%

RESET DE PARTIDA = Temperatura delta projetada

RESET MÁXIMO = Temperatura delta projetada

Então, a equação para Retorno constante é como segue:

CWS' = CWS + 100% (Temperatura delta projetada - (TWE - TWL))

e CWS' > ou = CWS

e CWS' - CWS < ou = Reset máximo



Quando qualquer tipo de CWR estiver habilitado, o MP passará o CWS Ativo para o CWS' desejado (com base nas equações e nos parâmetros de instalação acima) em uma taxa de 1 °F a cada 5 minutos até o CWS Ativo igualar o CWS' desejado. Isto se aplica quando o resfriador está em operação.

Quando o resfriador não estiver em operação, o CWS é restabelecido imediatamente (em um minuto) para Reset de retorno e em uma taxa de 1 °F a cada 5 minutos para Reset externo. O resfriador partirá no valor Diferencial para partir acima de um CWS ou CWS' completamente restabelecido, tanto para Reset de retorno como para Reset externo.

Opções de interface de comunicação

Interface de comunicação do Tracer opcional

Essa opção permite que o controlador Tracer CH530 troque informações (por exemplo, setpoints operacionais e comandos Auto/Standby) com um serviço de controle de nível mais alto, como um Tracer Summit ou um controlador de várias máquinas. Uma conexão de par trançado blindado estabelece o link de comunicação bidirecional entre o CH530 Tracer e o sistema de automação predial.

Nota: para evitar mau funcionamento do controle, não coloque a fiação de baixa tensão (<30 V) em conduíte com condutores que transportam mais de 30 V.



ADVERTÊNCIA

Fio terra!

Toda a fiação instalada em campo deve ser feita por pessoal qualificado. Toda a fiação instalada em campo deve estar em conformidade com o NEC e os regulamentos locais aplicáveis. Não seguir essa instrução pode resultar em morte ou ferimentos graves.

A fiação de campo para o link de comunicação deve atender aos seguintes requisitos:

- Toda a fiação deve estar em conformidade com o National Electric Code dos EUA e os regulamentos locais.
- A fiação do link de comunicação deve ser uma fiação de par trançado blindada (Belden 8760 ou equivalente). Consulte a tabela abaixo para a seleção do tamanho do fio:

Tabela 26. Bitolas de fios

Bitola do fio	Comprimento máximo do fio de comunicação
14 AWG (2,5 mm ²)	5000 pés (1525 m)
16 AWG (1,5 mm ²)	2000 pés (610 m)
18 AWG (1,0 mm ²)	1000 pés (305 m)

- O link de comunicação não pode passar entre edifícios.
- Todas as unidades no link de comunicação podem ser conectadas em uma configuração "em cascata".



Interface de comunicação LonTalk para resfriadores (LCI-C, LonTalk **Communications Interface for Chillers**)

O CH530 fornece uma interface opcional de comunicação LonTalk (LCI-C) entre o resfriador e um sistema de automação predial (BAS). Um LLID LCI-C será usado para proporcionar a funcionalidade "gateway" entre um dispositivo compatível com LonTalk e o resfriador. As entradas/saídas incluem variáveis de rede obrigatórias e opcionais, conforme estabelecido pelo LonMark Functional Chiller Profile 8040 (perfil do resfriador funcional LonMark 8040).

Recomendações de instalação

- O fio de comunicação não-blindado 22 AWG nível 4 é recomendado para a maioria das instalações LCI-C
- Limites do link LCI-C: 4500 pés, 60 dispositivos
- São necessários resistores de terminação
- 105 ohms em cada extremidade do fio nível 4
- 82 ohms em cada extremidade para o fio "violeta" da Trane
- A topologia LCI-C deve ser com ligação em cascata
- As linhas de adaptação da comunicação do sensor de zona são limitados a 8 por link, 50 pés cada uma (máximo)
- Um repetidor pode ser usado para 4.500 pés adicionais, 60 dispositivos, 8 linhas de adaptação da comunicação

Tabela 27. Lista de pontos LonTalk

Interface de comunicação LonTalk			
Entradas	Tipo de variável		SNVT_tipo
Habilitação/desabilitação resfriador	binária	partida(1)/parada(0)	SNVT_switch
Setpoint de água gelada	analógica	temperatura	SNVT_temp_p
Setpoint de limite de corrente	analógica	% corrente	SNVT_lev_percent
Modo do resfriador	Nota 1		SNVT_hvac_mode
Saídas	Tipo de		SNVT_tipo
	variável		
Saídas	Tipo de		SNVT_tipo
	variável		
Liga/desliga resfriador	binária	liga(1)/desliga(0)	SNVT_switch
Setpoint ativo de água gelada	analógica	temperatura	SNVT_temp_p
% CNO	analógica	% corrente	SNVT_lev_percent
Setpoint ativo de limite de corrente	analógica	% corrente	SNVT_lev_percent
Temperatura de saída da água gelada	analógica	temperatura	SNVT_temp_p
Temperature de entrada da água gelada	analógica	temperatura	SNVT_temp_p
Temperatura de entrada de água no condensador	analógica	temperatura	SNVT_temp_p
Temperatura de saída de água do condensador	analógica	temperature	SNVT_temp_p
Descrição de alarmes	Nota 2		SNVT_str_asc
Estado do resfriador	Nota 3		SNVT_chlr_status

O modo do resfriador é usado para colocar o resfriador em um modo alternativo; resfriamento ou fabricação de gelo. Nota 1.

Nota 2. A descrição de alarmes denota a gravidade e o alvo do alarme.

Gravidade: sem alarmes, advertência, desligamento normal, desligamento imediado

Alvo: resfriador, plataforma, fabricação de gelo (resfriador é o circuito de refrigerante e plataforma é o circuito de controle)

O estado do resfriador descreve o modo de funcionamento do resfriador e o modo operacional do resfriador.

Modos de funcionamento: desligado, partindo, em funcionamento, desligando

Modos operacionais: resfriamento, fabricação de gelo

Estados: alarme, operação habilitada, local



Princípios de operação do RTWD

Essa seção contém uma visão geral da operação dos resfriadores RTWD Série R equipados com sistemas de controle baseados em microcomputador. Ela descreve os princípios gerais de operação do resfriador de água RTWD.

Nota: para assegurar o diagnóstico e reparo apropriados, entre em contato com uma organização de serviço qualificada se ocorrer algum problema.

Geral

As unidades do modelo RTWD são resfriadores de líquidos a água, com circuito duplo e compressor duplo. Essas unidades são equipadas com painéis de controle/motor de partida montados na unidade.

Os componentes básicos de uma unidade RTWD são:

- Painel montado na unidade contendo motor de partida, controlador CH530 Tracer e LLIDS de entrada/saída
- Compressor tipo parafuso
- Evaporador
- Válvula de expansão eletrônica
- Condensador refrigerado a água com sub-resfriador integrado
- Sistema de abastecimento de óleo
- Refrigerador de óleo (dependente da aplicação)
- Tubulação da interconexão relacionada.

Os componentes de uma unidade RTWD típica são identificados no próximo diagrama.



O sistema contém óleo e refrigerante sob alta pressão. Recupere o refrigerante para aliviar a pressão antes de abrir o sistema. Consulte a plaqueta de identificação da unidade para saber o tipo de refrigerante. Não use refrigerantes não aprovados, substitutos ou aditivos.

Não seguir os procedimentos apropriados ou usar refrigerantes não aprovados, substitutos ou aditivos pode resultar em morte ou ferimentos graves, ou danos ao equipamento.



Desconecte toda a alimentação elétrica, inclusive chaves seccionadoras remotas, antes de realizar qualquer serviço. Siga os procedimentos corretos de bloqueio/etiquetagem para assegurar que a energia não seja inadvertidamente religada. Não desconectar a energia elétrica antes da realização de serviços pode resultar em morte ou ferimentos graves.






Figura 23. Componentes do RTWD (vista frontal)



Princípios de operação do RTWD

Circuito 1 Circuito 2 Caixa de distribuição do compressor Válvula de descarga de serviço Bomba de gás Filtro (atrás da Sensor do nível de líquido estrutura) Trilho base para uso com Refrigerador de óleo (opcional) empilhadeiras (opcional)

Figura 24. 'Componentes do RTWD (vista posterior)

Ciclo de refrigeração (resfriamento)

Visão geral

O ciclo de refrigeração do resfriador da série R é conceitualmente similar àquele de outros produtos resfriadores da Trane. Ele faz uso de um design de evaporador camisa-e-tubo com o refrigerante que evapora no lado da camisa e a água que flui dentro dos tubos que têm superfícies melhoradas.

O compressor é um Twin Rotor tipo parafuso. Ele usa um motor de aspiração resfriado a gás que opera em temperaturas do motor mais baixas sob condições contínuas de operação com carga plena e parcial. Um sistema de gerenciamento de óleo fornece um refrigerante quase isento de óleo para as camisas para maximizar o desempenho da transferência de calor, enquanto fornece vedação da lubrificação e do rotor ao compressor. O sistema de lubrificação assegura uma vida útil longa do compressor e contribui para uma operação silenciosa.





A condensação é realizada em um trocador de calor camisa-e-tubo em que o refrigerante é condensado no lado da camisa e a água flui internamente nos tubos.


O refrigerante é medido através do sistema de fluxo usando uma válvula de expansão eletrônica, que maximiza a eficiência do resfriador sob carga parcial.

Um painel de controle e motor de partida montado na unidade é fornecido em cada resfriador. Os módulos de controle da unidade baseados em microprocessador proporcionam controle preciso de água resfriada, bem como monitoração, proteção e funções de limite ajustáveis. A natureza "ajustável" dos controles impede inteligentemente que o resfriador opere fora de seus limites ou compensa as condições de operação não usuais, enquanto mantém o resfriador em funcionamento em vez de simplesmente falhar devido a um problema de segurança. Quando os problemas ocorrem, as mensagens de diagnóstico ajudam o operador na solução de problemas.

Descrição do ciclo

O ciclo de refrigeração para o resfriador RTWD pode ser descrito usando o diagrama de pressão-entalpia mostrado na figura 25. Os Pontos de estados principais são indicados na figura e referenciados na discussão a seguir. Um esquema do sistema, que mostra o circuito do fluxo de refrigerante e também o circuito do fluxo de lubrificante, é mostrado na figura 26.

Figura 25. Curva pressão/entalpia





Princípios de operação do RTWD

A evaporação do refrigerante ocorre no evaporador. Uma quantidade medida de líquido refrigerante entra em um sistema de distribuição na camisa do evaporador e é então distribuída aos tubos no feixe de tubos do evaporador. O refrigerante evapora à medida que refrigera a água que flui através dos tubos do evaporador. O vapor de refrigerante deixa o evaporador como vapor saturado (ponto de estado 1).

O vapor de refrigerante gerado no evaporador flui para a extremidade de aspiração do compressor onde ele entra no compartimento do motor de aspiração resfriado a gás. O refrigerante flui através do motor fornecendo o resfriamento necessário, depois entra na câmara de compressão. O refrigerante é comprimido no compressor para descarregar as condições de pressão. Simultaneamente, o lubrificante é injetado no compressor para duas finalidades: (1) lubrificar os rolamentos do elemento deslizante e (2) vedar as pequenas folgas entre os Twin Rotors do compressor. Imediatamente após o processo de compressão, o lubrificante e o refrigerante são efetivamente divididos usando um separador de óleo. O vapor de refrigerante isento de óleo entra no condensador no Ponto de estado 2. Os problemas de lubrificação e gerenciamento de óleo são abordados em mais detalhes nas seções de descrição do compressor e gerenciamento de óleo a seguir.

Um defletor de descarga dentro da camisa do condensador distribui o vapor de refrigerante comprimido uniformemente no feixe de tubos do condensador. A água da torre de resfriamento, que circula através dos tubos do condensador, absorve o calor deste refrigerante e o condensa.

À medida que o refrigerante deixa a parte inferior do condensador (ponto de estado 3), ele entra em um sub-resfriador integrado onde é sub-resfriado antes de ir até a válvula de expansão eletrônica (ponto de estado 4). A queda de pressão criada pelo processo de expansão vaporiza uma parte do refrigerante líquido. A mistura resultante do líquido e do refrigerante gasoso entra então no sistema de Distribuição do evaporador (ponto de estado 5). O gás instantâneo do processo de expansão é roteado internamente para a aspiração do compressor, enquanto o líquido refrigerante é distribuído no feixe de tubos do evaporador.

O resfriador RTWD maximiza o desempenho da transferência de calor do evaporador, enquanto minimiza os requisitos de carga do refrigerante. Isso é realizado medindo-se o fluxo do líquido refrigerante para o sistema de distribuição do evaporador com uso da válvula de expansão eletrônica. Um nível de líquido relativamente baixo é mantido na camisa do evaporador, o qual contém um pouco de excesso de líquido refrigerante e lubrificante acumulado. Um dispositivo de medição de nível de líquido monitora esse nível e fornece informações de feedback ao controlador da unidade CH530, que comanda a válvula de expansão eletrônica para reposicionar quando necessário. Se o nível aumentar, a válvula de expansão é ligeiramente fechada, e se o nível estiver caindo, a válvula é ligeiramente aberta, de forma que um nível estável seja mantido.



30-16 ° T , 25 -- 26 --- ₹

Figura 26. Circuito de refrigerante do RTWD

1	Compressor A - circuito 1	11	Condensador - circuito 2	21	Sensor de nível de líquido - circuito 2
2	Chave de corte por alta pressão	12	Filtro de refrigerante - circuito 1	22	Sensor de nível de líquido - circuito 1
3	Sensor de temp. descarga comp.	13	Filtro de refrigerante - circuito 2	23	Bomba de gás - circuito 1
4	Trans. pressão refrig. cond.	14	Sensor temp. entrada água condensador	24	Sensor temp. entrada água do evaporador
5	Carga/descarga e escalonamento solenoides	15	Sensor temp. saída água do condensador	25	Sensor temp. saída água do evaporador
6	Separador de óleo - circuito 1	16	Chave de fluxo da água do condensador	26	Chave de fluxo da água do evaporador
7	Aquecedor de óleo	17	Evaporador - circuito 2	27	Válvula solenoide de drenagem da bomba de gás
8	Sensor ótico de nível de perda	18	Evaporador - circuito 1	28	Válvulas solenoides de
	de óleo				abastacimento da bomba de gás
9	Refrigerador de óleo (opcional)	19	EXV - circuito 2	29	Transdutor de pressão de sucção
10	Condensador - circuito 1	20	EXV - circuito 1	30	Transdutor de pressão do óleo



Operação do sistema de óleo (RTWD)


Visão geral

O óleo que é coletado na parte inferior do separador de óleo fica em pressão de condensação durante a operação do compressor; por isso o óleo está constantemente se movendo para áreas de menor pressão.

À medida que o óleo deixa o separador, ele passa através do refrigerador de óleo. Ele então passa através da válvula de serviço e do filtro. Nesse ponto, ele passa através da válvula principal de óleo. Depois, ele proporciona injeção de óleo e lubrificação dos rolamentos.

Se o compressor parar por algum motivo, a válvula principal de óleo se fechará isolando a carga de óleo no separador e no refrigerador de óleo durante os períodos de inatividade. A válvula principal de óleo é uma válvula ativada por pressão. A pressão de descarga fora dos rotores, que é desenvolvida quando o compressor está ligado, faz com que a válvula se abra.

Figura 27. Circuito de óleo do RTWD







Motor do compressor

Um motor de indução, hermético, com dois polos (3.600 RPM a 60 Hz, 3.000 RPM a 50 Hz), aciona diretamente os rotores do compressor. O motor é resfriado por gás refrigerante de aspiração do evaporador que entra na extremidade da caixa de transmissão do motor através da linha de aspiração.

Rotores do compressor

Cada compressor tem dois rotores - "macho" e "fêmea" - que fornecem compressão. Consulte a figura 28. O rotor macho é conectado ao e acionado pelo motor, e o rotor fêmea é, por sua vez, acionado pelo rotor macho. Os conjuntos de rolamentos alojados separadamente são fornecidos em cada extremidade de ambos os rotores.

O compressor tipo parafuso é um dispositivo de deslocamento positivo. O refrigerante do evaporador é sugado para a abertura de aspiração na extremidade do barril do evaporador através de uma tela de filtro de aspiração ao longo do motor e para dentro da entrada da seção do rotor do compressor. O gás é então comprimido e descarregado diretamente no tubo de descarga.

Não existe contato físico entre os rotores e o compartimento do compressor. Os rotores entram em contato um com o outro no ponto em que ocorre a ação de transmissão entre os rotores macho e fêmea. O óleo é injetado junto ao topo da seção do rotor do compressor, revestindo ambos os rotores e o interior do compartimento do compressor. Embora esse óleo forneça lubrificação ao rotor, sua finalidade principal é vedar as folgas entre os rotores e o compartimento do compressor.

Uma vedação positiva entre essas partes internas melhora a eficiência do compressor limitando o vazamento entre as cavidades de pressão alta e baixa.

Filtro de óleo

Cada compressor é equipado com um filtro de óleo de elemento substituível. O filtro remove qualquer impureza que possa contaminar os orifícios da válvula solenóide e as galerias internas de abastecimento de óleo do compressor. Isso também evita o desgaste excessivo das superfícies dos rotores e rolamentos do compressor.

Abastecimento de óleo do rotor do compressor

O óleo flui através deste sistema diretamente do filtro de óleo mestre, através da válvula principal de óleo, até a parte superior do compartimento do rotor do compressor. Lá ele é injetado junto ao topo dos rotores para vedar as folgas entre os rotores e o compartimento do compressor, e para lubrificar os rotores.

Abastecimento de óleo do rolamento do compressor

O óleo é injetado nos compartimentos dos rolamentos localizados em cada extremidade dos rotores macho e fêmea. Cada compartimento de rolamento é ventilado para aspiração do compressor, de forma que o óleo que deixa os rolamentos retorne através dos rotores do compressor para o separador de óleo.

Princípios de operação do RTWD

Terminais do motor Válvula de retenção de Filtro de descarga Rotor succão fêmeo Pistão descarregador fêmeo Rotor do motor Válvula de controle do óleo (oculta) Pistão descarregador macho Rotor macho Filtro de óleo

Figura 28. Compressor do RTWD

Separador de óleo

O separador de óleo consiste em um tubo vertical, unido ao topo pelo tubo de descarga do refrigerante a partir do compressor. Isso faz com que o refrigerante faça um redemoinho no tubo e jogue o óleo para fora, onde ele é coletado nas paredes e flui para a parte inferior. O vapor de refrigerante comprimido, sem gotas de óleo, sai do topo do separador de óleo e é descarregado no condensador.

Sequência de carga do compressor (RTWD)

O cliente tem a opção de escolher entre ordem fixa de escalonamento ou parada balanceada de partida.

Se o CH530 for configurado com ordem fixa de escalonamento, o compressor A no circuito 1 partirá primeiro em um comando para resfriamento, a menos que um diagnóstico tenha bloqueado o primeiro compressor. Se o primeiro compressor não puder satisfazer a demanda, o CH530 partirá o outro compressor e então balanceará a carga em ambos os compressores pulsando os solenóides de carga/descarga.

Se o CH530 estiver definido com parada balanceada de partida, as partidas do compressor variam dependendo do desgaste do compressor. A quantidade de desgaste em um compressor é calculada por: número de horas de operação + partidas multiplicadas por 10. O compressor com o menor desgaste é ativado primeiro. Uma vez que a carga de resfriamento seja atingida, o compressor com o maior desgaste é desativado primeiro.



Visão geral das comunicações do CH530

O sistema de controle Trane CH530 que opera o resfriador é composto de vários elementos:

- O processador principal coleta dados, status e informações de diagnóstico, e comunica comandos ao módulo do motor de partida e ao barramento LLID (Low Level Intelligent Device, dispositivo inteligente de nível baixo). O processador principal tem um visor integrado (DynaView).
- Os módulos de nível maior (por exemplo, motor de partida) existem somente quando necessário para dar suporte ao controle e às comunicações no nível do sistema. O módulo do motor de partida fornece controle do motor de partida quando parte, opera e para o motor do resfriador. Ele também processa seu próprio diagnóstico e fornece proteção ao motor e ao compressor.
- Barramento LLID. O processador principal comunica a cada dispositivo de entrada e saída (por exemplo, sensores de temperatura e pressão, entradas binárias de baixa tensão, entrada/saída analógica) todos conectados a um barramento de quatro fios, em vez da arquitetura de controle convencional de fios de sinais para cada dispositivo.
- A interface de comunicação para um sistema de automação predial (BAS).
- Uma ferramenta de serviço para fornecer todas as habilidades de serviço/ manutenção.

O software do processador principal e a ferramenta de serviço (TechView) pode ser descarregado de <u>www.Trane.com</u>. O processo é discutido posteriormente nesta seção em Interface TechView.

O DynaView fornece gerenciamento de barramento. Ele tem a tarefa de reiniciar o link ou substituir aquilo que ele verifica como dispositivos "ausentes" quando a comunicação normal estiver degradada. Pode ser necessário o uso do TechView.

O CH530 usa o protocolo IPC3 com base na tecnologia de sinal RS485 e que se comunica a 19,2 kbaud para permitir 3 ciclos de dados por segundo em uma rede de 64 dispositivos. Um RTWD típico com quatro compressores terá cerca de 50 dispositivos.

A maioria dos diagnósticos são tratados pelo DynaView. Se uma temperatura ou pressão for relatada como fora da faixa por um LLID, o DynaView processa essas informações e solicita o diagnóstico. Os LLIDs individuais não são responsáveis por nenhuma função de diagnóstico. A única exceção a isso é o módulo do motor de partida.

Nota: é fundamental que a ferramenta de serviço do CH530 (TechView) seja usada para facilitar a substituição de qualquer LLID ou reconfigurar qualquer componente do resfriador. O TechView é abordado mais adiante nesta seção.

Interface de controles

Cada resfriador é equipado com uma interface DynaView. O DynaView tem a capacidade de exibir informações para o operador, incluindo a habilidade de ajustar as configurações. Várias telas estão disponíveis e o texto é apresentado em vários idiomas conforme pedido em fábrica ou pode ser facilmente descarregado de www.trane.com.

O TechView pode ser conectado a qualquer módulo DynaView e fornecer dados adicionais, capacidades de ajuste, informações de diagnóstico usando software que pode ser descarregado.

Interface do DynaView

O DynaView compartilha o mesmo design do gabinete: plástico à prova d'água e durável para uso como um dispositivo autônomo na parte externa da unidade ou montado nas proximidades.

O visor no DynaView é um visor VGA de 1/4 pol. com uma tela de toque resistiva e uma luz de fundo de LEDs. A área do visor tem aproximadamente 4 polegadas de largura e 3 polegadas de altura (102 mm x 60 mm).

Figura 29. DynaView



Funções principais

Nesta aplicação de tela sensível ao toque, as funções principais são determinadas completamente por software e mudam dependendo do assunto sendo exibido atualmente. As funções básicas da tela sensível ao toque são descritas abaixo.

Botões de opção

Os botões de opção mostram uma opção de menu entre duas ou mais alternativas, todas visíveis. (É o botão AUTO na figura 29.) O modelo de botão de opção imita os botões usados em rádios antigos para selecionar as estações. Quando um deles é pressionado, aquele que tinha sido anteriormente pressionado é desligado e a nova estação é selecionada. No modelo DynaView, as seleções possíveis são cada uma associada a um botão. O botão selecionado é escurecido, apresentado em imagem inversa para indicar que é a opção selecionada. A faixa completa de opções possíveis e também a opção atual ficam sempre visíveis.



Botões de aumento/diminuição

Os valores de aumento/diminuição são usados para permitir que um setpoint variável seja alterado, como um setpoint de água de saída. O valor aumenta ou diminui pelo toque nas setas de incremento (+) ou decremento (-).

Botões de ação

Os botões de ação aparecem temporariamente e fornecem ao usuário uma escolha, como **Enter** ou **Cancel**.

Links favoritos

Os links favoritos são usados para navegar de uma visualização a outra.


Guias de pastas de arquivos

As guias de pastas de arquivos são usadas para selecionar uma tela de dados. Como as guias em uma pasta de arquivos, elas servem para dar um título à pasta/tela selecionada, bem como para fornecer navegação para outras telas. No DynaView, as guias estão em uma linha na parte superior do visor. As guias de pastas estão separadas do resto do visor por uma linha horizontal. As linhas verticais separam as guias umas das outras. A pasta que é selecionada não tem linha horizontal sob a sua guia, fazendo assim que ele pareça com uma parte da pasta atual (como aconteceria com uma pasta aberta em um gabinete de arquivos). O usuário seleciona uma tela de informações tocando na guia apropriada.

Telas de exibição

Formato básico da tela

A aparência do formato da tela básica é a seguinte:





As guias da pasta de arquivos na parte superior da tela são usadas para selecionar as diversas telas do visor.

Setas de rolagem são adicionadas se mais guias (opções) de arquivos estiverem disponíveis. Quando as guias estão na posição mais à esquerda, o navegador da esquerda não aparecerá e somente a navegação para a direita será possível. Da mesma forma, quando a tela mais à direita for selecionada, somente a navegação da esquerda será possível.

O corpo principal da tela é usado para texto de descrição, dados, setpoints ou teclas (áreas sensíveis a toque). O modo Resfriador é exibido aqui.

As setas duplas para cima causam a rolagem página por página para cima ou para baixo. A seta única faz que que ocorra uma rolagem linha por linha. No fim da página, a barra de rolagem apropriada desaparecerá.

Uma seta dupla apontando para a direita indica que mais informações estão disponíveis sobre o item específico naquela mesma linha. Pressioná-la levará você a uma subtela que apresentará as informações e permitirá alterações nas definições.

A parte inferior da tela (visor fixo) é apresentada em todas as telas e contém as seguintes funções. A **área circular esquerda** é usada para reduzir o ângulo de contraste/exibição do visor. A **área circular direita** é usada para aumentar o ângulo de contraste/exibição do visor. O contraste pode precisar de um reajuste em temperaturas ambiente significativamente diferentes daquelas presentes no último ajuste.

Outras funções são essenciais para a operação da máquina. As teclas AUTO e STOP são usadas para ativar ou desativar o resfriador. A tecla selecionada fica em preto (imagem inversa). O resfriador parará quando a tecla STOP for tocada e depois da conclusão do modo Run Unload (operar sem carga).

O toque na tecla AUTO ativará o resfriador para resfriamento ativo se nenhum diagnóstico estiver presente. (Uma ação separada é necessária para apagar os diagnósticos ativos).

As teclas AUTO e STOP têm prioridade sobre as teclas Enter e Cancel. (Enquanto uma configuração estiver sendo alterada, as teclas AUTO e STOP são reconhecidas mesmo se Enter ou Cancel não forem pressionadas).

O botão ALARMS aparece somente quando um alarme é apresentado e pisca (alternado entre imagem normal e inversa) para chamar atenção para uma condição de diagnóstico. Pressionar o botão ALARMS o leva para a guia correspondente para obter informações adicionais.





Função de bloqueio de teclado/visor

DISPLAY AND TOUCH SCREEN ARE LOCKED		
ENTER PASSWORD TO UNLOCK		
1	2	3
3	5	6
7	8	9
Enter	0	Cancel
0		•

Nota: o visor do DynaView e a tecla Touch Screen Lock (bloqueio de tela sensível a toque) são mostrados abaixo. Essa tela é usada se o visor, a tela sensível ao toque e o recurso de bloqueio estiverem ativados. Trinta minutos depois do último toque de tecla, essa tela é exibida, e o visor e a tela sensível ao toque são bloqueados até a sequência "159 <ENTER>" ser pressionada.

Até que a senha adequada seja inserida, não haverá nenhum acesso às telas do DynaView incluindo todos os relatórios, setpoints e Auto/Stop/Alarmes/Interlocks.

A senha "159" não pode ser alterada do DynaView ou do TechView

Tela Modos

A tela Modo é encontrada somente nas revisões do software 18 e posteriores. Essa tela fornece um visor para o modo de operação de alto nível para cada um dos componentes e subcomponentes do resfriador (isto é, resfriador, circuitos e compressores) que existem no resfriador conforme ele é configurado. Os modos são exibidos como somente texto sem os códigos hexadecimais.

Nas revisões do software 17.0 e anteriores, o modo de nível alto e o submodo para cada componente fora exibidos na respectiva guia de componente nas primeiras duas linhas. O visor do modo das primeiras três linhas das guias das telas do compressor e do resfriador é eliminado com a adição da tela Modos.








Tabela 28. Modos do resfriador

Modos do Resfriador	Descrição
Modo de Nível superior	
Submodos	
Stopped (Parado)	O resfriador não está em funcionamento e não pode funcionar sem intervenção. Informações adicionais são fornecidas pelo submodo:
Local Stop (Parada local)	O resfriador é parado pelo comando do botão DynaView Stop - não pode haver sobrecomando remoto.
Immediate Stop (Parada imediata)	O resfriador é parado pelo DynaView Immediate Stop (pressionando os botões Parada e depois Parada Imediata em sequência) - o desligamento anterior foi comandado manualmente para desligar imediatamente sem um ciclo de operação sem carga ou bombeamento não pode haver sobrecomando remoto.
No Circuits Available (Nenhum circuito disponível)	O resfriador inteiro é parado pelo diagnóstico ou bloqueios do circuito que podem ser eliminados automaticamente.
Diagnostic Shutdown - Manual Reset (Diagnóstico de desligamento - Reset manual) Outros submodos são possíveis em conjunto com pelo menos um dos modos acima - Consulte os itens abaixo para obter suas descrições: Diagnostic Shutdown - Auto Reset Start Inhibited by Low Cond Temp Start Inhibited by Low Ambient Temp Start Inhibited by External Source Start Inhibited by BAS Waiting for BAS Communications Ice Building to Normal Transition Ice Building is Complete Nota de projeto: A capacidade máxima foi eliminada conforme um modo anunciado antes de qualquer versão	O resfriador é parado por um diagnóstico que exige intervenção manual para reset.
Run Inhibit (Inibição de operação) No Circuits Available (Nenhum circuito disponível)	Um resfriador está atualmente sendo inibido de partir (operar), mas pode ter permissão para partir se a condição de inibição ou diagnóstico for eliminada. Informações adicionais são fornecidas pelo submodo: O resfriador inteiro é parado pelo diagnóstico ou
TVO CITICUITS AVAITABLE (IVETITIUTTI CITICUITO GISPOTTIVET)	bloqueios do circuito que podem ser eliminados automaticamente.
lce Building is Complete (A fabricação de gelo está concluída)	O resfriador está inibido de funcionar já que o processo de fabricação de gelo foi terminado normalmente na temperatura de entrada do evaporador. O resfriador não partirá a menos que o comando de fabricação de gelo (entrada fisicamente conectada ou comando do sistema de automação predial) seja removido ou repetido.



Tabela 28. Modos do resfriador

Modos do Resfriador	Descrição
Modo de Nível superior	
Submodos	
lce to Normal Transition (Transição de gelo para normal)	O resfriador é inibido de operar por um período breve de tempo se ele for comandado a partir do modo ativo de fabricação de gelo para o modo de resfriamento normal através da entrada ligada por cabo de fabricação de gelo ou do Tracer. Isso dá tempo para a carga do sistema externo "comutar" de um banco de gelo para o circuito de água resfriada e possibilita uma redução controlada da temperatura mais quente do circuito. Esse modo não é verificado se a fabricação de gelo for terminada automaticamente na temperatura de salmoura de retorno conforme o modo abaixo.
Starting is Inhibited by BAS (Building Automation	O resfriador é parado pelo Tracer ou outro sistema
System) (Partida inibida pelo BAS (sistema de	BAS.
automação predial))	
Starting is Inhibited by External Source (A partida	O resfriador é inibido de partir (ou operar) pela entrada
inibida por fonte externa)	ligada por cabo de "parada externa".
Diagnostic Shutdown - Auto Reset. (Diagnóstico de	O resfriador inteiro é parado por um diagnóstico que
	pode ser eliminado automaticamente.
Waiting for BAS Communications to Establish Operating	O resfriador é inibido devido à falta de comunicação
Status (Esperando que a comunicação do BAS	com o BAS. Isso só é válido 15 minutos depois da
estabeleça o status de operação)	energização.
Start Inhibited by Low Cond Temp (Partida inibida por	O resfriador é inibido de partir (e operar) por uma
baixa temperatura do condensador)	temperatura ambiente de ar externo menor que uma
	temperatura especificada - conforme definições
	ajustáveis pelo usuário e pode ser desativado.
=	O resfriador é inibido de partir com base na
	programação local de hora do dia (opção).
Auto (Automático)	O resfriador não está atualmente em funcionamento,
	mas pode-se esperar que parta a qualquer momento
	desde que as condições e os intertravamentos
	apropriados sejam satisfeitos. Informações adicionais
	são fornecidas pelo submodo:
	A unidade esperará até 20 minutos neste modo para o
	fluxo de água ser estabelecido conforme aentrada
	ligada por cabo da chave de fluxo.
Waiting for Need to Cool (Esperando por necessidade	O resfriador esperará indefinidamente neste modo por
de resfriar)	uma temperatura da água de saída maior que o setpoint
	da água gelada mais alguma banda inativa de controle.
Waiting for Need to Heat (Esperando por necessidade	O resfriador esperará indefinidamente neste modo por
-	uma temperatura da água de saída menor que o
·	setpoint da água quente mais alguma banda inativa de
	controle.
	Na energização, o resfriador esperará pela expiração
- ·	do temporizador de atraso de energização.





Tabela 28. Modos do resfriador

Modos do Resfriador	Descrição
Modo de Nível superior	3
Submodos	
Waiting to Start (Esperando para partir)	O resfriador não está em funcionamento atualmente e existe uma solicitação para resfriamento, mas a partida do circuito condutor está atrasada por determinados intertravamentos ou provas. Informações adicionais são fornecidas pelo submodo:
Waiting For Condenser Water Flow (Esperando por fluxo de água do condensador)	O resfriador esperará até 4 minutos neste modo pelo fluxo de água do condensador ser estabelecido conforme a entrada ligada por cabo da chave de fluxo.
Cond Water Pump PreRun Time min:sec (Tempo de préfuncionamento da bomba de água do condensador min:s)	usuário) neste modo para permitir que o circuito de água do condensador se equalize em temperatura.
Cond Pmp Strt Dly (Head Pres Ctrl) min:sec (Atraso da partida da bomba do condensador (controle da pressão de descarga) min:s)	Possível somente quando a opção Controle da pressão de descarga do condensador estiver habilitada; essa espera pode ser necessária devido ao tempo do curso do dispositivo de controle da pressão de descarga.
Cprsr Strt Delay (Head Pres Ctrl) min:sec (Atraso da partida do compressor (controle da pressão de descarga) min:s)	Possível somente quando a opção Controle da pressão de descarga do condensador estiver habilitada; essa espera pode ser necessária devido ao tempo de curso do dispositivo de controle da pressão de descarga.
Running (Em funcionamento)	Pelo menos um circuito no resfriador está funcionando no momento.
Maximum Capacity (Capacidade máxima)	O resfriador está operando em sua capacidade máxima.
Capacity Control Softloading (Carregamento suave do	O controle está limitando a carga do resfriador devido aos
controle de capacidade)	setpoints de carregamento suave baseados em capacidade.
Carregamento suave do controle de corrente	O resfriador está em funcionamento, mas o carregamento é influenciado por um filtro gradual no setpoint do limite de corrente. A corrente de partida e o tempo de estabilização deste filtro são ajustáveis pelo usuário como parte do recurso de controle de carga suave.
Running – Limit (Funcionamento – Limite)	Pelo menos um circuito no resfriador está em funcionamento atualmente, mas a operação de qualquer um dos circuitos no resfriador está sendo limitada ativamente pelos controles do limite de nível do resfriador. Outros submodos que se aplicam aos modos de nível superior de funcionamento do resfriador também podem ser exibidos aqui. Consulte a lista de modos de limite de circuito para os limites de circuitos que causarão a exibição deste modo de limite de funcionamento do nível do resfriador.
nenhum aplicável	
Shutting Down (Desligando)	O resfriador ainda está em funcionamento, mas o desligamento é iminente. O resfriador está passando por um funcionamento sem carga do compressor do circuito de retardo/compressor.
Evaporator Water Pump Off Delay: MIN:SEC (Atraso no desligamento da bomba de água do evaporador: min:s)	A bomba de água do evaporador continua funcionando depois do desligamento dos compressores, executando o temporizador de atraso de desligamento da bomba.



Tabela 28. Modos do resfriador

Modos do Resfriador	Descrição
Modo de Nível superior	
Submodos	
Cond Water Pump Off Delay: MIN:SEC (Atraso no	A bomba de água do condensador continua
desligamento da bomba de água do condensador:	funcionando depois do desligamento dos
min:sec)	compressores, executando o temporizador de
	atraso de desligamento da bomba.
Misc. (Diversos)	Esses submodos podem ser exibidos na maioria
	dos modos de resfriador de nível superior
Manual Evap(orator)* Water Pump Override	O relé da bomba de água do evaporador está
(Sobrecomando manual da bomba de água do	ligada devido a um comando manual.
evap(orador)*)	
Diagnostic Evap Water Pump Override	O relé da bomba de água do evaporador está
(Diagnóstico Sobrecomando da bomba de água do	ligado devido a um diagnóstico.
evaporador)	
Diagnostic Cond Water Pump Override	O relé da bomba de água do condensador está
(Diagnóstico de sobrecomando da bomba de água	ligado devido a um diagnóstico.
do condensador)	
Local Schedule Active (Programação local ativa)	A programação local da hora do dia (opcional)
	está operacional e pode alterar automaticamente
	os modos ou setpoints conforme programados
Manual Condenser Water Pump Override	O relé da bomba de água do condensador está
(Sobrecomando manual da bomba de água do	ligado devido a um comando manual.
condensador)	
Manual Compressor Control Signal (Sinal de	O controle da capacidade do resfriador está sendo
controle manual do compressor)	controlado pelo DynaView ou pelo TechView.
Hot Water Control (Controle de água quente)	Esses modos são mutuamente exclusivos e eles
	indicam que o resfriador está controlando o
Chilled Water Control (Controle de água gelada)	setpoint ativo de água quente, o setpoint ativo de
Ice Building (Fabricação de gelo)	água gelada ou está ativo o setpoint de

Tabela 29. Modos de circuito

Modos de Circuito	Descrição
Modo de Nível superior	
Submodos	
Stopped (Parado)	O circuito específico não está em funcionamento e
	não pode funcionar sem intervenção.
	Informações adicionais são fornecidas pelo
	submodo:
Diagnostic Shutdown - Manual Reset (Diagnóstico	O circuito foi desligado em um diagnóstico
de desligamento - Reset manual)	bloqueador.
Front Panel Circuit Lockout (Bloqueio do circuito	O circuito é manualmente bloqueado pela
do painel frontal)	definição do bloqueio do circuito - a definição do
	bloqueio não volátil é acessível através do
	DynaView ou do TechView.
External Circuit Lockout (Travamento do circuito	O respectivo circuito é bloqueado pela entrada
externo)	binária de bloqueio do circuito externo.



Tabela 29. Modos de circuito

Modos de Circuitos	Descrição
Modo de Nível superior	
Submodos	
Run Inhibit (Inibição de operação)	O circuito específico está atualmente sendo inibido de partir (e operar), mas pode ter permissão para partir se a condição de inibição ou diagnóstico for eliminada. Informações adicionais são fornecidas pelo submodo:
Diagnostic Shutdown - Auto Reset (Diagnóstico de desligamento - Reset automático)	O circuito foi desligado em um diagnóstico que pode ser eliminado automaticamente.
Low Oil Flow Cool Down Time mn:sc (Tempo de inatividade do resfriamento do fluxo de óleo baixo min:s)	Consulte as especificações da proteção do fluxo de óleo
Restart Inhibit min:sec (Inibição de repartida min:s)	O compressor (e, portanto, o seu circuito) é atualmente incapaz de partir devido ao seu temporizador de inibição de repartida. Um compressor específico não tem permissão para partir até que 5 minutos (ajustáveis) tenham decorrido desde sua última partida, uma vez que um número de "partidas livres" foi usado.
Auto (Automático)	O circuito específico não está atualmente em funcionamento, mas pode-se esperar que parta a qualquer momento desde que as condições e os intertravamentos apropriados sejam satisfeitos.
Calibrating EXV (Calibrando a EXV)	Esse submodo é exibido quando a EXV está realizando uma calibração. Uma cal-ibração é somente realizada quando o resfriador não estiver operando e nunca mais repetidamente que uma vez a cada 24 horas
Waiting to Start (Esperando para partir)	O resfriador está passando por etapas necessárias para permitir que o circuito condutor parta.
Start Inhibited Waiting For Oil (Partida inibida esperando por óleo)	O compressor (e, portanto, o seu circuito) esperará até 2 minutos neste modo para o nível de óleo aparecer no tanque de óleo.
Waiting For EXV Preposition (Esperando pré- posicionamento da EXV)	O resfriador esperará pelo tempo que a EXV leva para chegar à sua pré- posição comandada antes da partida do compressor. De maneira típica, isso é um atraso relativamente curto e não é necessário nenhum temporizador de contagem regressiva (menos de 15 segundos)
Running (Em funcionamento)	O compressor no circuito específico está atualmente em funcionamento.
EXV Controlling Differential Pressure (EXV controlando a pressão diferencial)	O controle do nível de líquido da Válvula de expansão eletrônica foi temporariamente suspenso. A EXV está sendo modulada para controlar uma pressão diferencial mínima. Esse controle implica em níveis baixos de líquido e temperaturas de abordagem maiores, mas é necessário fornecer um fluxo de óleo mínimo para o compressor até o circuito de água do condensador poder aquecer até aproximadamente 50 °F. (Nota de projeto: Não suportado na versão da Fase 1.)
Establishing Min(imum)* Cap(acity)* - Low Diff(errential)* Pressure (Estabelecendo Cap(acidade)* Mín(ima)* - Pressão dif(erencial)* baixa)	O circuito está verificando pressão diferencial baixa no sistema e seu compressor está sendo carregado à força, independentemente do Controle da temperatura da água gelada, para desenvolver pressão em pouco tempo.
Establishing Min Cap - High Disch Temp (Estabelecendo capacidade mínima - temperatura alta de descarga)	O circuito está em funcionamento com altas temperaturas de descarga e seu compressor está sendo carregado à força para seu ponto de carga escalonada, sem considerar o controle de temperatura da água de saída, para evitar falhas em alta temperatura de descarga do compressor.
Running – Limited (Em funcionamento – Limitado)	O circuito e o compressor estão atualmente em funcionamento, mas a operação do resfriador/compressor está sendo limitada ativamente pelos controles. Informações adicionais são fornecidas pelo submodo.* Consulte a seção abaixo relativa aos critérios para aviso dos modos de limite



Tabela 29. Modos de circuito

Modos de Circuitos	Descrição
Modo de Nível superior	
Submodos	
Hot Start Limit (Limite de partida a quente)	Esse modo ocorrerá se a temperatura da água do evaporador de saída ultrapassar os 37,8 °C no ponto em que a carga escalonada para o respectivo circuito seria desejada. Esse é frequentemente o caso em uma redução da temperatura alta da água. Enquanto estiver neste modo, nenhum compressor do circuito terá permissão para carregar além do seu degrau de capacidade mínima de carga, mas não inibirá outros compressores de escalonarem. Esse modo é necessário para impedir acionamentos inoportunos devido a sobrecorrente ou corte de pressão alta do compressor. Taxas reduzidas plausíveis ainda podem ser esperadas apesar deste limite, uma vez que a capacidade do compressor em carga parcial é muito maior em altas temperaturas de aspiração.
Shutting Down (Desligando)	O circuito está se preparando para desenergizar o compressor.
Compressor Unloading: MIN:SEC (Descarregamento do compressor: MIN:S)	O compressor está em seu tempo de funcionamento sem carga. O número de segundos restantes em funcionamento sem carga é mostrado no submodo. O tempo de funcionamento sem carga expirará antes do compressor ser desligado.
Misc (Diversos)	Esses submodos podem ser exibidos na maioria dos modos de circuito de nível superior
Service Pumpdown (Bombeamento de serviço)	O circuito está realizando atualmente um bombeamento de serviço.
Restart Time Inhibit: MIN:SEC (Inibição do tempo de repartida: MIN:S)	Se houver Tempo de inibição de repartida acumulado, ele deve expirar antes de um compressor ter permissão para partir.
* Sequência de caracteres de texto de modo ent	re parênteses somente para exibição do TechView - o espaço disponível para

sequência de caracteres de texto do DynaView é limitado.

Tabela 30. Modos do compressor

labela 30. Wodos do compressor	
Modos de Compressores	Descrição
Modo de Nível superior	
Submodos	
Stopped (Parado)	O compressor específico não está em funcionamento e não pode funcionar sem intervenção. Informações adicionais são fornecidas pelo submodo:
Diagnostic Shutdown - Manual Reset	O compressor foi desligado em um diagnóstico bloqueador.
(Diagnóstico de desligamento - Reset manual)	
Service Tool Lockout (Bloqueio da ferramenta	O compressor foi desligado devido a um comando a partir da ferramenta de
de serviço)	serviço TechView a ser "bloqueada" e inoperante. Essa definição é não volátil e a operação só pode ser restaurada usando o TechView para "desbloqueá-la".
Outros submodos são possíveis em conjunto	
com pelo menos um dos modos acima - Consulte	
os itens abaixo para obter suas descrições:	
Diagnostic Shutdown - Auto Reset Restart Inhibit	
(Diagnóstico de desligamento - Inibição de nova	
Run Inhibit (Inibição de operação)	O compressor específico está atualmente sendo inibido de partir (e operar*), mas pode ter permissão para partir se a condição de inibição ou diagnóstico for eliminada. Informações adicionais são fornecidas pelo submodo:
Diagnostic Shutdown - Auto Reset (Diagnóstico de desligamento - Reset automático)	O compressor foi desligado em um diagnóstico que pode ser eliminado automaticamente.
Restart Inhibit (Inibição de nova partida)	O compressor é atualmente incapaz de partir devido ao seu temporizador de inibição de repartida. Um compressor específico não tem permissão para partir até que 5 minutos tenham decorrido desde sua última partida.
Auto (Automático)	O compressor específico não está atualmente em funcionamento, mas pode-se esperar que parta a qualquer momento desde que as condições apropriadas ocorram.
No Sub Modes (Nenhum submodo)	





Tabela 30. Modos do compressor

Modos de Compressores	Descrição
Modo de Nível superior	
Submodos	
Starting (Partindo)	O compressor específico está passando por etapas necessárias para permitir que ele parta. (esse modo é curto e transitório)
No Sub Modes (Nenhum submodo)	
Running (Em funcionamento)	O compressor específico está atualmente em funcionamento. Informações adicionais são fornecidas pelo submodo:
Establishing Min. Capacity - High Oil Temp (Estabelecendo capacidade mínima - alta temperatura de óleo)	O compressor está em funcionamento e sendo carregado à força para seu ponto de carga escalonada, sem levar em consideração o controle da temperatura da água de saída, para evitar falhas em temperatura alta do óleo.
Running - Limited (Em funcionamento – Limitado)	O compressor específico está atualmente em funcionamento, mas sua capacidade está sendo limitada ativamente pelo controles. Informações adicionais são fornecidas pelo submodo:
Capacity Limited by High Current (Capacidade limitada por alta corrente)	O compressor está em funcionamento e sua capacidade está sendo limitada por altas correntes. A definição do limite de corrente é de 120% RLA (para evitar ativações por sobrecorrente) ou menor conforme definido pelo "compartilhamento" do compressor da definição do limite de corrente ativa (limite de demanda) para o todo o resfriador.
Capacity Limited by Phase Unbalance (Capacidade limitada por desequilíbrio de fases)	O compressor está em funcionamento e sua capacidade está sendo limitada por deseguilíbrio excessivo de correntes de fase.
Shutting Down (Desligando)	O compressor específico ainda está em funcionamento, mas o desligamento é iminente. O compressor está passando por um modo de funcionamento sem carga ou o compressor está ativo no ciclo de bombeamento operacional para seu circuito. O desligamento é normal (nenhum submodo exibido) ou devido aos seguintes submodos:
Diagnostic Shutdown - Manual Reset (Diagnóstico de desligamento - Reset manual)	O compressor está no processo de desligamento devido a um diagnóstico bloqueador.
Diagnostic Shutdown - Auto Reset (Diagnóstico de desligamento - Reset automático)	O compressor está em processo de desligamento devido a um diagnóstico que pode ser eliminado automaticamente.
Service Tool Lockout (Bloqueio da ferramenta de serviço)	O compressor está em processo de desligamento devido a um comando a partir da ferramenta de serviço TechView a ser "bloqueada" e inoperante. Essa definição é não volátil e a operação só pode ser restaurada usando o TechView para "desbloqueá-la".

Tela do Resfriador

A tela do resfriador é um resumo da atividade do resfriador.






Tabela 31. Tela do resfriador

Descrição	Resolução	Unidades
Evap Leaving Water Temperature	X.X	F/C
Evap Entering Water Temperature	X.X	F/C
Active Chilled Water Setpoint	X.X	F/C
Active Current Limit Setpoint	Χ	% CNO
Out Door Temperature	X.X	F/C
Software Type	RTA	Texto
Software Version	X.XX	Texto

Tela do Compressor

A tela do compressor exibe informações para um, dois, três ou quatro compressores no formato mostrado. A linha superior de botões de opção permite que você selecione o compressor de interesse. As próximas três linhas mostram o modo de operação do compressor. Os botões de opção do compressor e as linhas do modo de operação do compressor não se alteram enquanto você rola o menu para baixo.

A tela superior não tem teclas de rolagem para cima. A seta simples para baixo rola a tela uma linha de cada vez. Assim que o visor estiver uma linha fora do topo, aparece a seta apontando para cima.

A última tela tem uma seta simples para rolar para cima uma linha de cada vez. Quando estiver na última posição, a seta simples para baixo desaparece.

Cada compressor tem sua própria tela dependendo de qual botão de opção é pressionada. Quando se passa de uma tela do compressor para outra, por exemplo, para comparar partidas e tempo de funcionamento, as mesmas linhas podem ser vistas sem toques adicionais de teclas. Por exemplo, alternar da parte inferior do menu do compressor 1A acessa a parte superior do menu do compressor 2A.




Tabela 32. Tela do compressor

Descrição	Resolução	Unidades
Amps L1 L2 L3	XXX	Amps
% RLA L1 L2 L3	X.X	% CNO
Unit Volts	XXX	Volts



Tabela 32. Tela do compressor

Descrição	Resolução	Unidades
Oil Temperature	X.X	F/C
Intermediate Oil Pressure	X.X	Pressão
Suction Pressure	XXX	Pressão
Starts/Run Hours	X, XX:XX	h:min

Tela do Refrigerante

A tela do refrigerante exibe os aspectos do resfriador relacionados aos circuitos do refrigerante.



Tabela 33. Tela do refrigerante

Descrição	Resolução	Unidades
Cond Rfgt Pressure Ckt1/Ckt2	X.X	Pressão
Sat Cond Rfgt Temp Ckt1/Ckt2	X.X	F/C
Evap Rfgt Pressure Ckt1/Ckt2	X.X	Pressão
Sat Evap Rfgt Temp Ckt1/Ckt2	X.X	F/C

Tela de Setpoint

A tela de setpoint é uma tela com duas partes. A tela 1 lista todos os setpoints disponíveis para alterar junto com seus valores atuais. O operador seleciona um setpoint para alterar tocando na descrição verbal ou no valor do setpoint. Isso faz com que a tela mude para a Tela 2.

Na Tela 1 o setpoint do idioma será sempre o último setpoint da lista. Isso facilitará as alterações de idioma ao colocar esse controle em uma posição padrão em todas as linhas de produtos CH.530.



A Tela 2 exibe o valor atual do setpoint escolhido no V2 superior do visor. Ele é exibido em um formato alterável consistente com seu tipo. Os setpoints binários são considerados como simples enumeração de dois estados e usarão botões de opção. Os setpoints analógicos são exibidos como botões de aumento/diminuição. A metade inferior da tela é reservada para telas de ajuda.




Tabela 34. Tela de setpoints

Descrição	Resolução ou texto	Unidades
Auto Local or Remote	Remote/Local	Texto
Front Panel Chilled Water Setpoint	X.X	F/C
Front Panel Current Limit Setpoint	XXX	% CNO
Differential to Start	X.X	Temperatura
Differential to Stop	X.X	Temperatura
Condenser Limit Setpoint	Enable/Disable	Texto
Low Ambient Lockout Setpoint	X.X	Temperatura
Low Ambient Lockout	Enable/Disable	Texto
Ice Build	Enable/Disable	Texto
Front Panel Ice Termination Setpoint	X.X	Temperatura
Comp 1A Pumpdown	Pumpdown/Abort	Texto
Comp 1 B Pumpdown	Pumpdown/Abort	Texto
Comp 2A Pumpdown	Pumpdown/Abort	Texto
Comp 2B Pumpdown	Pumpdown/Abort	Texto
EXV Ckt 1 Open	Auto/Open	Texto
EXV Ckt 2 Open	Auto/Open	Texto
Front Panel Ckt 1 Lockout	Locked Out/Not Locked Out	Texto
Front Panel Ckt 2 Lockout	Locked Out/Not Locked Out	Texto
Ext Chilled Water Setpoint	X.X	F/C
Ext Current Limit Setpoint	XXX	% CNO
Date Format	mmm dd yyyy, dd mm yyyy	Texto
Date		Texto
Time Format	12 hr, 24 hr	Texto
Time of Day		Texto
Keypad/Display Lockout	Enable/Disable	Texto
Display Units	SI, English	Texto
Pressure Units	Absolute, Gauge	Texto
Language Selection	Downloaded from TechView	Texto



Tabela 35.	Opções/condições de setpoints mostradas
------------	---

Condição	Explicação
Enable/Disable	Se a função estiver instalada, a operação poderá ser iniciada ou interrompida.
Avail	Bombeamento permitido: apenas com a unidade parada ou quando o circuito estiver bloqueado
Not Avail	Bombeamento não permitido devido à unidade estar em funcionamento ou o bombeamento ter sido concluído
Pumpdown	Estado mostrado enquanto o bombeamento está em andamento
Avail Only ²)	Indica que a EXV está fechada, porém pode ser aberta manualmente, pois a unidade está parada ou bloqueada
Not Avail	A EXV está fechada, mas não pode ser aberta manualmente porque a unidade está em funcionamento
Open	Estado mostrado quando a EXV está aberta. A partida da unidade não ocorrerá com a EXV aberta manualmente, mas iniciará primeiro o fechamento da válvula.
Locked Out	O circuito está bloqueado no painel frontal; o outro circuito pode estar disponível para operação
Not Locked Out	O circuito não está bloqueado e está disponível para operação
Enable/Disable	Permite que a unidade controle o setpoint; cso contrário, outro controlador de loop no processo controlará, conforme ligação opcional.
Enable/Disable	Permite que a unidade controle o setpoint; cso contrário, outro controlador de loop no processo controlará, conforme ligação opcional.
	Enable/Disable Avail Not Avail Pumpdown Avail Only²) Not Avail Open Locked Out Not Locked Out Enable/Disable

Notas:

- 1) Procedimento de bombeamento discutido na seção de manutenção (10)
- 2) Usado para controlar o nível de líquido ou se recuperar do bombeamento.

Tela de Diagnóstico

A tela de diagnóstico (mostrada a seguir) é acessível pressionando a tecla ALARMS ou pressionando a guia **Diagnóstico** na seleção de guias da tela. Um código hexadecimal e uma descrição verbal aparecem no visor como mostrado tipicamente acima. Esse é o último diagnóstico ativo. Pressionar "Reset de todos os diagnósticos ativos" redefinirá todos os diagnósticos ativos independentemente de tipo, máquina ou circuito de refrigerante. Os diagnósticos do compressor, que retêm somente um compressor, são tratados como diagnósticos de circuitos, consistentes com o circuito aos qual eles pertencem. Um circuito que não está em operação não desligará o resfriador. A exibição da tela "Compressor" indicará se um circuito não está em operação e por qual motivo.



Uma lista completa de diagnósticos e regulamentos está incluída na seção Diagnóstico.



Energização

Durante a energização, o DynaView avançará por três telas:

Primeira tela, N° de versão da inicialização, n° de versão completa exibido.

Essa tela exibirá seu conteúdo por 5 segundos e passará para a segunda tela. O contraste também será ajustável a partir desta tela.

Segunda tela, Aplicativo ou nenhum aplicativo.

Essa tela exibirá por 5 segundos "Um aplicativo válido está presente" ou "Um aplicativo válido não está presente" e passará para a terceira tela.

Terceira tela, Primeira tela do aplicativo, a guia do Resfriador.

Formatos de exibição

Unidades

As definições de temperatura são em °F ou °C, dependendo das definições de Unidades de exibição. As definições podem ser inseridas em décimos ou graus inteiros dependendo da definição de um menu no TechView.

Traços (" ------ ") que aparecem em um relatório de temperatura ou pressão indicam que o valor é inválido ou não aplicável.

Idiomas

Inglês mais dos idiomas alternativos podem ser instalados com o DynaView e residirão no processador principal. O inglês sempre estará disponível. Os idiomas alternativos devem ser instalados com uso do TechView, Visualização de download de software.



TechView

Figura 30. TechView



TechView é a ferramenta baseada em PC (laptop) usada para manutenção do CH530 Tracer. Técnicos que fazem qualquer modificação no controle do resfriador ou manutenção em qualquer diagnóstico com o CH530 Tracer devem usar um laptop que executa o aplicativo de software "TechView". O TechView é um aplicativo Trane desenvolvido para minimizar o tempo de inatividade do resfriador e ajudar os técnicos a compreenderem a operação do resfriador e os requisitos do serviço.

Nota: Importante: a realização de qualquer função de serviço do CH530 Tracer deve ser feita somente por um técnico de serviço treinado apropriadamente. Entre em contato com a assistência técnica Trane local para obter auxílio com quaisquer requisitos de serviço.

O software TechView está disponível no portal Trane.com. (http://www.trane.com/commercial/software/tracerch530/)

Este site de download fornece a um usuário o programa de instalação do TechView e o programa do processador principal do CH530 que deve ser carregado no seu PC para prestar serviço no processador principal do CH530. A ferramenta de serviço TechView é usada para carregar o software no processador principal do Tracer CH530.



Requisitos mínimos do PC para instalar e operar o TechView

- · Processador Pentium II ou superior
- RAM de 128 MB
- resolução de 1024 x 768,
- modem de 56K,
- conexão serial RS-232 de 9 pinos.
- Sistema operacional Windows 2000
- Microsoft Office (MS Word, MS Access, MS Excel)
- Porta paralela (25 pinos) ou porta USB

Nota: o TechView foi projetado para a configuração de laptop listada anteriormente. Qualquer variação terá resultados desconhecidos. Então, o suporte para TechView é limitado somente a aqueles sistemas operacionais que atendem à configuração específica listada aqui. Somente computadores com um processador classe Pentium II ou melhor têm suporte; processadores Intel Celeron, AMD ou Cyrix não foram testados.

O TechView também é usado para realizar qualquer função de serviço ou manutenção no CH530. A manutenção de um processador principal CH530 inclui:

- Atualização do software do processador principal
- Monitoração da operação do resfriador
- Exibição e redefinição de diagnósticos do resfriador
- Substituição e vinculação do LLID (Low Level Intelligent Device, dispositivo inteligente de nível baixo)
- Substituição e modificações na configuração do processador principal
- Modificações de setpoints
- Sobrecomandos de serviço


Visualização da unidade

A visualização da unidade é um resumo do sistema organizado por subsistemas do resfriador. Isto fornece uma visão geral dos parâmetros operacionais do resfriador e dá a você uma avaliação resumida da operação do resfriador.

A guia Painel de controle exibe importantes informações operacionais da unidade e permite que você altere vários parâmetros principais de operação. O painel é dividido em quatro ou mais subpainéis (dependendo do número de circuitos na unidade).

A guia Modo de operação exibe os modos de operação de nível superior da unidade, do circuito e do compressor.


A guia Horas e Partidas exibe o número de horas (total) em que um compressor esteve em funcionamento e o número de vezes em que o compressor partiu. Esta janela desempenha uma função importante na avaliação dos requisitos de manutenção.





Na conexão local bem-sucedida o TechView exibirá a VISUALIZAÇÃO DA UNIDADE. A visualização da unidade do RTWD é mostrada abaixo:

Figura 31. Visualização da unidade





Visualização de serviço do compressor

A visualização do compressor fornece acesso conveniente a funções de serviço para circuitos de bombeamento e compressores que iniciam testes. Vários bloqueios operacionais permitem a operação do resto do resfriador enquanto algumas partes estão aguardando reparos.

Figura 32. Visualização de serviço do compressor




Tabela 36. Itens da visualização de serviço do compressor

Descrição	Ajustes
Front Panel Circuit Lock Out	Locked/Unlocked
Electronic Expansion Valve	Open/Auto
Compressor Lockout	Locked/Unlocked
Compressor test	Start
Pumpdown (é mostrada a pressão de sucção)	Start/Abort

Visualização de status

A visualização de status exibe, em tempo real, todos os dados que não são de setpoints organizados por guias de subsistemas. Enquanto os dados mudam no resfriador eles são atualizados automaticamente na Visualização de status.



Figura 33. Visualização do status






Tabela 37. Itens da visualização de status

Chiller Top Level Operating Mode Chiller Sub Operating Mode Operating Mode Chiller Sub Operating Mode Chiller Sub Operating Mode Front Panel Auto/Stop Outdoor Air Temperature External Auto/Stop External Emergency Stop Active Chilled Water Setpoint Active Current Limit Setpoint	Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Auto/Stop Auto/Stop Temperatura Temperatura
Operating Mode Chiller Sub Operating Mode Front Panel Auto/Stop Outdoor Air Temperature External Auto/Stop External Emergency Stop Active Chilled Water Setpoint Active Current Limit Setpoint	Texto Texto Texto Texto Temperatura Auto/Stop Auto/Stop Temperatura
Chiller Sub Operating Mode Front Panel Auto/Stop Outdoor Air Temperature External Auto/Stop External Emergency Stop Active Chilled Water Setpoint Active Current Limit Setpoint	Texto Texto Temperatura Auto/Stop Auto/Stop Temperatura
Front Panel Auto/Stop Outdoor Air Temperature External Auto/Stop External Emergency Stop Active Chilled Water Setpoint Active Current Limit Setpoint	Texto Temperatura Auto/Stop Auto/Stop Temperatura
Outdoor Air Temperature External Auto/Stop External Emergency Stop Active Chilled Water Setpoint Active Current Limit Setpoint	Temperatura Auto/Stop Auto/Stop Temperatura
External Auto/Stop External Emergency Stop Active Chilled Water Setpoint Active Current Limit Setpoint	Auto/Stop Auto/Stop Temperatura
External Emergency Stop Active Chilled Water Setpoint Active Current Limit Setpoint	Auto/Stop Temperatura
Active Chilled Water Setpoint Active Current Limit Setpoint	Temperatura
Active Current Limit Setpoint	-
	Tamanaratura
Astina Isa Tangainatian Catasint	Temperatura
Active Ice Termination Setpoint	Temperatura
External Current Limit Setpoint	% CNO
External Chilled Water Setpoint	Temperatura
Evaporator Entering Water Temperature	Temperatura
Evaporator Leaving Water Temperature	Temperatura
Chilled Water Flow Switch	Fluxo/Sem fluxo
Ice Building Status Relay	Fabricação de gelo/normal
Comm3 Chilled Water Setpoint	Temperatura
BAS Chilled Water Setpoint	Temperatura
BAS Current Limit Setpoint	% CNO
<u> </u>	% CNO
	Temperatura
BAS Communication	Texto
Chilled Water Pump Relay	ativo/desativado
	Texto
	Texto
·	Texto
Run Hours	Número inteiro
Starts	Número inteiro
Phase A-B Voltage	Volts
	Amps
	Amps
	Amps
	Amps
	% CNO
	% CNO
	% CNO
	Amps
	Temperatura
	Pressão
	Carregado/descarregado
	Disparado/Não disparado
-	Texto
	Texto
	Bloqueado/não bloqueado
	Bloqueado/não bloqueado %
	% velocidade plena
_	Evaporator Leaving Water Temperature Chilled Water Flow Switch Ice Building Status Relay Comm3 Chilled Water Setpoint BAS Chilled Water Setpoint BAS Current Limit Setpoint Comm3 Current Limit Setpoint Comm3 Ice Termination Setpoint BAS Communication Chilled Water Pump Relay Compressor 1 Operating Mode Compressor 1 Top Level Operating Mode Run Hours




Tabela 37. Itens da visualização de status

Tab	Text	Units
	Condenser Refrigerant Pressure	Pressão
	Saturated Condenser Refrigerant Temperature	Temperatura
	Differential Refrigerant Pressure	Pressão
	Evaporator Refrigerant Pressure	Pressão
	Saturated Evaporator Refrigerant Temperature	Temperatura
	EXV Position	% de abertura
	Evaporator Refrigerant Liquid Level	pol.

Visualização de setpoints

A visualização de setpoints exibe os setpoints ativos e permite que você faça alterações.

Figura 34. Visualização de setpoints



Lista de setpoints

O centro da janela exibe a lista rolável de painéis de setpoints



Painel de enumeração de setpoints

Um painel numérico de setpoints contém um identificador com a descrição dos setpoints e uma lista suspensa que mostra o valor ativo e outras seleções. O botão "Default" retorna o setpoint para a configuração de fábrica do produto. O campo de texto é atualizado quando a alteração é concluída.

Painel numérico de setpoints

O painel numérico de setpoints contém um rótulo com a descrição dos setpoints, um botão "Default", um campo de texto com um rótulo da unidade e uma barra de deslocamento.



O botão "Default" altera o setpoint para a definição de fábrica do produto. O campo de texto e a barra de deslocamento são atualizados quando a alteração é concluída.

Você pode alterar um setpoint com o campo de texto ou com a barra de deslocamento. Quando você clica no campo de entrada, a caixa de diálogo de alteração do setpoint é exibida para coordenar a alteração do setpoint.

Você pode alterar as unidades do visor para um setpoint clicando no rótulo da unidade ao lado do campo de entrada.

Alterar setpoint

A janela de alteração de setpoint permite que você insira um novo valor para o setpoint em um campo de texto. Se o valor inserido estiver fora da faixa específica, o fundo fica vermelho.







Tabela 38. Itens da visualização de setpoints

Tab	Text	Min	Мах		Unit Type
		Value	Value	Value	
Chiller	Front Panel Display Units	English, S		English	Unidades do visor
Chiller	Front Panel Chilled Water Setpoint	10	65	44	Temp. graus F(C)
		(-12,22)	(18,33)	(6,67)	
Chiller	Front Panel Current Limit Setpoint	60	120	120	Percentual
Chiller	Differential to Stop	0,5	2,5	2,0	Diferencial temp. graus F(C)
		(0,2777)	(1,388)	(1,111)	
Chiller	Differential to Start	1,0	30	2	Diferencial temp. graus F(C)
		(0,555)	(16,666)	(1,111)	
Chiller	Leaving Water Temp Cutout	0,0 (-	36,0	36,0	Temp. graus F(C)
		17,78)	(2,22)	(2,22)	
Chiller	Low Refrigerant Temp Cutout	-5,0 (-	36,0	28,0	Temp. graus F(C)
		20,56)	(2,22)	(-2,22)	
Chiller	Front Panel Condenser Limit Setpoint	80	120	90	Percentual
Chiller	Low Ambient Lockout Setpoint	-10	70	25	Temp. graus F(C)
		(-23,333)	(21.111)	(-3,89)	
Chiller	Low Ambient Lockout	Enable, Di		Enable	Habilitado/desabilitado
Chiller	Front Panel Ice Termination Setpoint	20	31	31	Temp. graus F(C)
<u> </u>		(-6,67)	(-0,56)	(-0,56)	
Chiller	External Ice Building Input	Enable, Di		Disable	Habilitado/desabilitado
Chiller	Under/Over Voltage Protection	Enable, Di		Disable	Habilitado/desabilitado
Chiller	Local Atmospheric Pressure	9,93	16,0	14,7	Pressão absoluta em psia (kpa)
		(68,5)	(110,3)	(101,3)	
Chiller	Design Delta Temperature	4	30	10	Diferencial temp. graus F(C)
0		(2,22)	(16,666)	(5,6)	
Chiller	Reset Type	None, Return,		None	Tipo de reset
		Outdoor, (Constant		
		Return			_
Chiller	Return Reset Ratio	10	120	50	Percentual
Chiller	Return Start Reset	4,0	30,0	10,0	Diferencial temp. graus F(C)
<u> </u>		(2,22)	(16,666)	(5,56)	
Chiller	Return Maximum Reset	0	20	5,0	Diferencial temp. graus F(C)
01.11	0.11 D. 10.11	00	(11,11)	(2,78)	D
Chiller	Outdoor Reset Ratio	-80	80	10	Percentual
Chiller	Outdoor Start Reset	50	130	90	Temp. graus F(C)
01.11	O. I. M	(10)	(54,44)	(32,22)	D:(: 1: E(0)
Chiller	Outdoor Maximum Reset	0	20	5	Diferencial temp. graus F(C)
Chiller	Futamal Chillad Water Catacint	Frabla Di	(11,11)	(2,78)	
Chiller	External Chilled Water Setpoint	Enable, Di		Disable	Habilitado/desabilitado
Chiller	External Current Limit Setpoint	Enable, Di		Disable	Habilitado/desabilitado
Chiller	Evaporator Water Pump Off Delay	0	30	1	Minutos
Chiller	Chilled Water Setpoint Filter Settling Time	30	1800	200	Segundos
Chiller	Compressor Staging Deadband	0,4	4,0	0.05	Diferencial temp. graus F(C)
Offilio		(0,222)	(2,222)	(0.2778)	




Visualização de diagnósticos

Essa janela lista os diagnósticos ativos e inativos (histórico). Podem existir até 60 diagnósticos, ativos e históricos. Por exemplo, se houver 5 diagnósticos ativos, o número possível de diagnósticos históricos seria 55. Também é possível reiniciar os diagnósticos ativos aqui (isto é, transferir diagnóstico ativo para histórico e permitir que o resfriador regenere qualquer diagnóstico ativo).

O reset dos diagnósticos ativos pode fazer com que o resfriador retome a operação.

Os diagnósticos ativos e históricos têm guias separadas. Um botão para reiniciar os diagnósticos ativos é exibido quando qualquer guia estiver selecionada.

Figura 35. Visualização de diagnósticos






Visualização da configuração

Esta visualização exibe a configuração ativa e permite que você faça alterações.

Figura 36. Visualização da configuração



A visualização da configuração permite que você defina os componentes, as especificações e as configurações do resfriador. Esses são todos os valores que determinam os dispositivos instalados necessários e como o aplicativo do resfriador está em funcionamento no processador principal. Por exemplo, um usuário pode definir uma opção a ser instalada com a Visualização da configuração, que exigirá dispositivos a serem vinculados usando a Visualização de vinculações. E quando o processador principal executa o aplicativo do resfriador, as etapas apropriadas são adotadas para monitorar as entradas necessárias e controlar as saídas necessárias.

Qualquer alteração feita na visualização de configuração, em qualquer uma das guias, modificará a configuração do resfriador quando você clicar no botão "Load Configuration" (localizado na base da janela). O botão "Load Configuration" carrega as novas configurações no processador principal.

Qualquer alteração feita na configuração alterará o número do modelo da unidade e o código de confirmação (CRC). Se alterações forem feitas na configuração da unidade, o novo número do modelo e o CRC devem ser registrados.



Selecionar o botão "Undo All" desfará qualquer alteração na configuração feita durante a conexão presente do TechView e desde a última vez que o botão "Load Configuration" foi selecionado.

Tabela 39. Itens da visualização da configuração

iuia	Item	Padrão	Descrição	
eature	Basic Product Line	-	RTWD -Resfriador a ar série R	
	Unit Nominal Capacity		140 toneladas nominais	
			155 toneladas nominais	
			170 toneladas nominais	
			185 toneladas nominais	
			200 toneladas nominais	
			225 toneladas nominais	
			250 toneladas nominais	
			275 toneladas nominais	
			300 toneladas nominais	
			350 toneladas nominais	
			375 toneladas nominais	
			400 toneladas nominais	
			450 toneladas nominais	
			500 toneladas nominais	
	Unit Voltage		A - Alimentação 200 V/60 Hz/trifásica	
	-		K - Alimentação 220 V/50 Hz/trifásica	
			C - Alimentação 230 V/60 Hz/trifásica	
			J -Alimentação 380 V/60 Hz/trifásica	
			D - Alimentação 400 V/50 Hz/trifásica	
			4 - Alimentação 460 V/60 Hz/trifásica	
			5 - Alimentação 575 V/60 Hz/trifásica	
	Manufacturing Location		U - Unidade de Negócios de Resfriadores a Água - Pueblo	
			E - Unidade de Negócis Epinal - Charmes	
	Design Sequence		XX - Atribuído por fábrica/ABU	
	Unit Type		N -Eficiência/desempenho padrão	
			H - Alta eficiência/desempenho	
	Agency Listing		N - Sem certificação em agências	
			U - Certificação C/UL	
	Pressure Vessel Code		A - Código de vaso de pressão ASME	
			C - Código canadense	
			D - Código australiano	
			L - Código chinês	
			R - Código vietnamita	
			S - Especial	
	Evaporator Temperature Range		F -Temp. padrão com prot. congel.	
	& Application Type		R - Evap. Rem., temp. padrão, sem prot. congel.	
	//		G - Baixa temp. com prot. congel.	
	Evaporator Configuration		N - Arranjo padrão 2 pass., isolado	
	Condenser Temperature Range		P - Arranjo padrão 3 pass., isolado N - Faixa temp. amb. padrão 25-115°F	
	Condenser remperature nange			
			H - Capacidade para alta temp. amb. 25-125°F	
			L - Capacidade para baixa temp. amb. 0-115°F	
			W - Ampla capacidade de temp. amb. 0-125°F	




Tabela 39. Itens da visualização da configuração

Guia	Item	Padrão	Descrição	
	Condenser Fin Material		1 -Aletas de alumínio padrões tipo "slit fins"	
			2 - Aletas de cobra, não "slit fins"	
			4 -Aletas de alumínio com revestimento completo	
Feature	Condenser Fan/Motor Configuration		N - Ventiladores do condensador com motores ODP	
			W - Ventiladores de baixo ruído	
			N - Ventiladores do condensador com motores TEAO	
	Compressor Motor Starter Type		X - Partidas diretas	
			Y - Partidas estrela-triângulo de transição fechada	
	Incoming Power Line Connection		1 - Conexão elétrica de ponto único	
			2 - Conexão elétrica de ponto duplo (1/circ.)	
	Power Line Connection Type		T - Apenas terminais	
			D - Chave(s) de desconexão sem fusível	
			C - Disjuntor(es), classificação HACR	
	Unit Operator Interface		E - Interface de operador Easy-View	
			D - Interface de operador Dyna-View	
	Remote Interface		N - Sem interface remota	
			C - Interface Tracer Comm 3	
			L -Interface de comunicação Lon Talk (LCI)	
	Control Input Accessories/Options		N - Sem entrada remota	
			R - Stpt remoto de temperatura de saída da água	
			C - Setpoint remoto de limite de corrente	
			B - Setpoint remoto temp. de saída e setpoint remoto de	
			limite de corrente	
	Control Output Accessories/Options		N - Sem opcionais de saída	
			A - Relé de alarmes	
			C - Fabricação de gelo	
			D - Fabricação de gelo e relé de alarme	
	Short Circuit Rating		0 - Sem resistência a curto-circuito	
			5 -10000A SCR	
			4 -35000A SCR	
			6 -65000A SCR	
	Electrical Accessories and Export Packing		N - Sem chaves de fluxo	
			F -NEMA-1 chave de fluxo 150 psi	
			E - Vapor Proof FS -150 psi	
	Control Panel Accessories		N - Sem saída de conveniência	
			A - Saída de conveniência 15 A 115 V (60 Hz)	
	Refrigerant Service Valves		0 - Sem válvulas de serviço de sucção	
			1 - Válvulas de serviço de sucção	
	Compressor Sound Attenuator Option		0 - Sem atenuador de ruídos	
			1 - Atenuador de ruídos instalado em fábrica	
	Appearance Options		N - Sem opcionais de aparência	
			A - Painéis arquiteturais com venezianas	
			C - Meias venezianas	
			G - Protetores de acesso	
			B - Protetores de acesso e meias venezianas	
			P - Unidade pintada	
			L - Unidade pintada com painéis completos com veneziana	
			H - Unidade pintada com painéis com venezianas pela	
			metade	
			K - Unidade pintada com protetores de acesso	
			W - Pintada com prot. acesso e meias venezianas	



Tabela 39. Itens da visualização da configuração

Guia	Item	Padrão	Descrição
Features	Installation Accessories		N - Sem acessórios de instalação
			R - Isoladores de neoprene
			F - Kit de conexão de água com flange
			G - Isoladores de neoprene com kit de con. água com
			flange
	Factory Test		0 - Sem teste de operação na fábrica
	Control, Label, and		E - Inglês
	Literatura Language		G - Chinês
	Special Order		X - Configuração padrão de catálogo
			S - Unidade com função sob pedido especial
Custom	Comm 3 ICD address	55	1-64
			REM = C
	Status Relay #1 J2-10,11,12	Alarm - Latching	None, Alarm - Latching (bloqueante por persistência de
			diagnóstico ativo), Alarm - Auto reset (não bloqueante
	0	01:11 D :	—por persistência de diagnóstico ativo), Alarm
	Status Relay #2 J2-7,8,9	Chiller Running	(bloqueante ou não bloqueante por persistência de
			diagnóstico ativo), Alarm Ckt1 (bloqueante ou não
	Status Relay #3 J2-4,5,6	Maximum Capacity	bloqueante por persistência de diagnóstico ativo),
	,		Alarm Ckt2 (bloqueante ou não bloqueante por
			persistência de diagnóstico ativo), Chiller Limit Mode
	Status Relay #4 J2-1,2,3	Chiller Limit Mode	(com filtro de 20 minutos), Circuit 1 Running, Circuit 2
			Running, Maximum Capacity
			COOP = A, D ou X
	Phase Unbalance Trip	30	10-50%
	Phase Unbalance Grace Period	90	30-255 segundos
	Maximum Acceleration Time	3	1-255 segundos
	Starter Feature	All Enabled	Teste de integridades de contactor, detecção de
			inversão de fase, detecção de desequilíbrio de fases
	External Chilled Water Setpoint	2-10 VDC	2-10 VCC, 4-20 mA
	Detection	0.401/00	CIOP = C ou B
	External Current Limit Water	2-10 VDC	2-10 VCC, 4-20 mA
	Setpoint Detection	400	CIOP = C ou B
	Custom Urnt Voltage	400	380,400,415
			**






Visualização de software

A visualização de software permite que você verifique a versão do software do resfriador atualmente em execução no EasyView ou DynaView, e faça download de uma nova versão do software do resfriador para o EasyView ou DynaView.

Você também pode adicionar até dois idiomas disponíveis para carregar no DynaView. Carregar um arquivo de idioma alternativo permite que o DynaView exiba seu texto no idioma alternativo selecionado; o idioma inglês sempre estará disponível.

Figura 37. Visualização de software





Visualização de vinculações

A visualização de vinculações permite que você acesse o status da rede e todos os dispositivos conectados como um todo, ou o status de dispositivos individuais usando ícones de status e botões de funções.

A visualização de vinculações é essencialmente uma tabela que mostra quais dispositivos e opções são realmente detectados no barramento da rede (ou seu status de comunicação) em contraste com o que é necessário para dar suporte à configuração definida pelos códigos e categorias do recurso. A visualização de vinculações permite que você adicione, remova, modifique, verifique e reatribua dispositivos e opções para atender aos requisitos da configuração.

Sempre que um dispositivo é instalado, ele deve ser configurado corretamente para se comunicar e funcionar como planejado. Este processo é chamado de vinculação. Alguns recursos da visualização de vinculações são destinados a um segundo propósito que é diagnosticar problemas com a comunicação entre os dispositivos.

📵 t 💆 42 💢 2 🔞 Evaporator Old Ficture Sciencesis, Compressors 28 and 18 LED OH LEDIE REAC LOS C (COMMES Industries LED-OR RESECTIONAL INDUSTRIES. Best Discharge Politiger and Pressure Transducer, Circuit 1 LED On LED OF Oil Temperature Semon, Compressor 14. LED OF Of Tanger story Sensor, Congruency 10. LED De LED OF Intermediate Of Pressure Translator, Compressor 1A **Crains** LED ON LED OF Industriandials (14 Processor Transplaces, Compensors III) Unbine LED OF LED-0# LED De FED DA Directronic Exponention Value, Circuit 1 water Ferlinger and Laquid Level Sensor, Circuit 1 LED ON LED-DE LED On LED OF Section Retrigerant Processes Transducer (Compressor 14), Circuit 1 Labore n Refrigerant Pressure Transducer (Congressor 10), Circuit 1 LED On LED OF rys Refrigerant Prosoure Transducer, Circuit 2 LED On LED-OF Oil Temperature Samuer, Compressor 2A Shand LED On LED-DK Oli Temperature Sensor, Compressor 29 LED De LED-OF

Figura 38. Visualização de vinculações



Substituindo ou adicionando dispositivos

Se um dispositivo está se comunicando, mas configurado incorretamente, pode não ser necessário substituí-lo. Se o problema com o dispositivo for relacionado à comunicação, tente revinculá-lo, e se o dispositivo ficar configurado corretamente, ele então se comunicará apropriadamente.

Se um dispositivo que precisa ser substituído ainda estiver se comunicando, ele deve ser desvinculado. Caso contrário, será necessário recriar a imagem de rede do CH530 para a Visualização de vinculações detectar que ele foi removido. Um dispositivo desvinculado para de se comunicar e permite um novo dispositivo a ser vinculado em seu lugar.

É boa prática desligar a alimentação durante a desconexão e conexão de dispositivos à rede do CH530. Certifique-se de manter a alimentação no computador da ferramenta de serviço. Depois da alimentação ser restaurada para a rede do CH530, a função de reconexão na Visualização de vinculações restaura a comunicação com a rede. Se o computador da ferramenta de serviço estiver desligado, você deve reiniciar o TechView e a Visualização de vinculações.

Se um dispositivo não estiver se comunicando, a função de vinculação exibe uma janela para solicitar a seleção manual do dispositivo a ser vinculado. Os dispositivos selecionados anteriormente têm sua seleção anulada quando a função inicia. Quando a seleção manual é confirmada, exatamente um dispositivo deve ser selecionado; se for do tipo correto ele será vinculado. Se o dispositivo desejado não puder ser selecionado ou se vários dispositivos forem acidentalmente selecionados, você pode fechar a janela de seleção manual clicando em Não e repetir a função de vincular.

Download do software

Instruções para usuários iniciantes do TechView

Estas informações também podem ser encontradas em http://www.trane.com/commercial/software/tracerch530/.

- Crie uma pasta chamada "CH530" no seu drive C:\. Você selecionará e usará esta pasta nas etapas subsequentes para que os arquivos descarregados sejam fáceis de serem localizados.
- 2. Faça download do arquivo do utilitário de instalação Java Runtime em seu PC na pasta CH530 (observe que isso não instala o Java Runtime, ele somente faz downloads do utilitário de instalação).
 - Clique na versão mais recente de Java Runtime mostrada na tabela de download do TechView.
 - Selecione "Save this program to disk" enquanto faz download dos arquivos (não selecione "Run this program from its current location").
- 3. Faça download do arquivo do utilitário de instalação do TechView em seu PC na pasta CH530 (observe que isso não instala o TechView, ele somente faz downloads do utilitário de instalação).
 - Clique na versão mais recente de TechView mostrada na tabela de downloads do TechView.
 - Selecione "Save this program to disk" enquanto faz download dos arquivos (não selecione "Run this program from its current location").
- 4. Lembre-se aonde você fez download dos arquivos (a pasta "CH530"). Você precisará localizá-los para finalizar o processo de instalação.



5. Prossiga para a página de download do software do processador principal e leia as instruções para fazer download da versão mais recente dos arquivos de instalação do processador principal.

Nota: você selecionará primeiro o tipo de resfriador para obter as versões de arquivos disponíveis.



Verificação de pré-partida

Quando a instalação estiver concluída, mas antes da colocação da unidade em serviço, os seguintes procedimentos de pré-partida devem ser revisados e verificados:



Desconecte toda a alimentação elétrica, inclusive chaves seccionadoras remotas, antes de realizar qualquer serviço. Siga os procedimentos corretos de bloqueio/etiquetagem para assegurar que a energia não seja inadvertidamente religada. Não desconectar a energia elétrica antes da realização de serviços pode resultar em morte ou ferimentos graves.

- Inspecione todas as conexões da fiação para se certificar se elas estão limpas e firmes
- Verifique se todas as válvulas do refrigerante estão "ABERTAS"

CUIDADO

Danos ao compressor!

Não opere a unidade com o compressor, descarga de óleo, válvulas de serviço da linha de líquido e o desligamento manual no fornecimento do refrigerante para os refrigeradores auxiliares "FECHADOS". Não "ABRIR" todas as válvulas pode causar danos graves ao compressor.

- Verifique a tensão de alimentação elétrica à unidade na chave secionadora principal com fusível. A tensão deve estar dentro da faixa de utilização de tensão indicada na plaqueta de identificação da unidade. A oscilação da tensão não deve ultrapassar 2%. Consulte o parágrafo "Oscilação na tensão da unidade" na página 121.
- Verifique o ajuste de fases da energia elétrica da unidade para assegurar que ele tenha sido instalada na sequência "ABC". Consulte o parágrafo "Ajuste de fases da tensão da unidade" na página 121.



🗥 ADVERTÊNCIA

Componentes elétricos energizados!

Durante a instalação, teste, manutenção e solução de problemas deste produto, pode ser necessário trabalhar com componentes elétricos energizados. Deve-se solicitar que um eletricista licenciado qualificado, ou outra pessoa que tenha sido treinada adequadamente no manuseio de componentes elétricos energizados, realize estas tarefas. Não seguir todas as precauções de segurança elétrica quando estiver exposto a componentes elétricos energizados pode resultar em morte ou ferimentos graves.

 Abasteça os circuitos de água refrigerada do evaporador e do condensador. Ventile o sistema enquanto estiver sendo abastecido. Abra as aberturas de ventilação no topo do evaporador e do condensador durante o abastecimento e as feche quando tiver concluído.



Verificação de pré-partida

CUIDADO

Tratamento de água apropriado!

O uso de água não tratada ou tratada inadequadamente no RTWD pode ocasionar incrustações, erosão, corrosão, algas ou limo. Recomenda-se que um especialista em tratamento de água qualificado sejam contratado para determinar se é necessário algum tratamento de água. A Trane não assume nenhuma responsabilidade sobre falhas no equipamento que resultem de água não tratada ou tratada inadequadamente, ou água salina ou salobra.

• Feche a(s) chave(s) secionadora(s) com fusível que fornece(m) energia elétrica ao motor de partida da bomba de água refrigerada e ao motor de partida da bomba de água do condensador.



🗥 ADVERTÊNCIA

Tensão perigosa!

Desconecte toda a alimentação elétrica, inclusive chaves seccionadoras remotas, antes de realizar qualquer servico. Siga os procedimentos corretos de bloqueio/etiquetagem para assegurar que a energia não seja inadvertidamente religada. Não desconectar a energia elétrica antes da realização de serviços pode resultar em morte ou ferimentos graves.

- Dê partida na bomba de água refrigerada e na bomba de água do condensador para começar a circulação da água. Inspecione toda a tubulação para verificar se há vazamentos e faça todos os reparos necessários.
- Com a circulação de água através do sistema, ajuste o fluxo de água e verifique a queda de pressão de água através do evaporador e do condensador.
- Ajuste a chave de fluxo de água refrigerada e a chave de fluxo de água do condensador (se instalada) para a operação apropriada.
- Verifique todos os intertravamentos e os da fiação de interconexão e externa como descrito na seção "Instalação - Elétrica".
- Verifique e defina, conforme necessário, todos os itens do menu do CH530.
- Pare a bomba de água refrigerada e a bomba de água do condensador.

Alimentação elétrica da tensão da unidade



ADVERTÊNCIA

Componentes elétricos energizados!

Durante a instalação, teste, manutenção e solução de problemas deste produto, pode ser necessário trabalhar com componentes elétricos energizados. Deve-se solicitar que um eletricista licenciado qualificado, ou outra pessoa que tenha sido treinada adequadamente no manuseio de componentes elétricos energizados, realize estas tarefas. Não seguir todas as precauções de segurança elétrica quando estiver exposto a componentes elétricos energizados pode resultar em morte ou ferimentos graves.

A tensão para a unidade deve atender aos critérios especificados. Meça cada perna da tensão de alimentação na chave secionadora principal com fusível da unidade. Se a tensão medida em qualquer perna não estiver dentro da faixa especificada, notifique o fornecedor de energia elétrica e corrija a situação antes de colocar e unidade em operação.



CUIDADO

Danos ao equipamento!

A tensão inadequada para a unidade pode fazer com que os componentes de controle funcionem de maneira errada e pode reduzir a vida útil dos contatos dos relés e motores, e contatores dos compressores.

Instabilidade na tensão da unidade

A instabilidade excessiva na tensão entre as fases de um sistema trifásico pode fazer com que os motores apresentem sobreaquecimento e eventualmente falhas. A instabilidade máxima permissível é 2%. A instabilidade na tensão é determinada usando os seguintes cálculos:

% Instabilidade =
$$\frac{(I_x - I_{média}) \times 100}{I_{média}}$$

$$I_{\text{média}} = \frac{(V_1 + V_2 + V_3)}{3}$$

 $1V_x$ = fase com a maior diferença de $V_{média}$ (sem considerar o sinal)

Por exemplo, se as três tensões medidas são 221, 230 e 227 V, a média seria:

$$\frac{221 + 230 + 227}{3} = 226$$

A percentagem de instabilidade é então:

$$\frac{100(221-226)}{226} = 2.2\%$$

Isso excede o máximo admissível (2%) em 0,2%.

Ajuste de fases da tensão da unidade

É importante que o sentido de rotação adequado dos compressores seja estabelecido antes da partida na unidade. O sentido de rotação adequado do motor precisa da confirmação da sequência de fases da alimentação elétrica. O motor é conectado internamente para rotação em sentido horário com a alimentação elétrica de entrada com fases A, B, C.

Basicamente, as tensões geradas em cada fase de um alternador ou circuito polifásico são chamadas de tensões de fase. Em um circuito trifásico são geradas três tensões de onda senoidal com diferença de fase de 120 graus elétricos. A ordem na qual as três tensões de um sistema trifásico sucedem umas às outras é chamada sequência de fases ou rotação de fases. Isto é determinado pelo sentido de rotação do alternador. Quando a rotação é em sentido horário, a sequência de fases é geralmente chamada "ABC"; quando em sentido anti-horário, "CBA"



Verificação de pré-partida

Este sentido pode ser invertido fora do alternador trocando quaisquer dois fios da linha. É esta troca possível de fiação que torna um indicador de sequência de fases necessário se o operador precisar determinar rapidamente a rotação de fases do motor.

O apropriado ajuste de fases elétricas do motor do compressor pode ser determinado rapidamente e corrigido antes da partida de unidade. Use um instrumento de qualidade, como o Indicador de sequência de fases modelo 45 da Associated Research.

- 1. Pressione a tecla Stop na exibição Limpar idioma.
- Abra a seccionadora ou chave de proteção do circuito que fornece energia elétrica de linha ao(s) bloco(s) de terminais de alimentação elétrica de linha no painel do motor de partida (ou à seccionadora montada na unidade).
- 3. Conecte os condutores do indicador de sequência de fases ao bloco de terminais de energia elétrica de linha, como segue:

Condutor da seq. de fases	Terminal
Preto (fase A)	L1
Vermelho (fase B)	L2
Amarelo (fase C)	13

- 4. Ligue a alimentação elétrica fechando a chave secionadora com fusível da alimentação da unidade.
- 5. Leia a sequência de fases no indicador. O LED "ABC" na face do indicador de fases se acenderá se a fase for "ABC"
- 6. Por outro lado, se o indicador "CBA" se acender, abra a seccionadora principal da unidade e troque dois condutores de linha no(s) bloco(s) de terminais de alimentação elétrica (ou na seccionadora montada na unidade). Feche novamente a seccionadora principal e reconfira o ajuste de fases.

CUIDADO

Danos ao equipamento!

Não troque nenhum condutor da carga que seja dos contatores da unidade ou dos terminais do motor.

7. Abra novamente a seccionadora da unidade e desconecte o indicador de fases.



ADVERTÊNCIA

Tensão perigosa!

Desconecte toda a alimentação elétrica, inclusive chaves seccionadoras remotas, antes de realizar qualquer serviço. Siga os procedimentos corretos de bloqueio/etiquetagem para assegurar que a energia não seja inadvertidamente religada. Não desconectar a energia elétrica antes da realização de serviços pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Taxas de fluxo do sistema de água

Estabeleça um fluxo balanceado de água refrigerada através do evaporador. As taxas de fluxo devem estar entre os valores mínimo e máximo. As taxas do fluxo de água refrigerada abaixo dos valores mínimos resultarão em fluxo laminar, que reduz a transferência de calor e causa perda de controle da EXV ou perturbação repetida, cortes por temperatura baixa. As taxas de fluxo altas demais podem causar erosão no tubo.



Verificação de pré-partida

As taxas no fluxo através do condensador também devem estar balanceadas. As taxas de fluxo devem estar entre os valores mínimo e máximo.

Queda de pressão no sistema de água

Meça a queda de pressão de água através do evaporador e do condensador nas válvulas de pressão instaladas em campo na tubulação da água do sistema. Use o mesmo manômetro para cada medição. Não inclua válvulas e conexões de filtros nas leituras de queda de pressão.

As leituras de queda de pressão devem ser aproximadamente aquelas mostradas nos Gráficos de queda de pressão iniciando com a Figura 13.



Sequência de operação

Energização

O gráfico de Energização mostra as respectivas telas do DynaView durante uma energização do processador principal. Este processo leva de 30 a 50 segundos dependendo do número de opções instaladas. Em todas as energizações, o modelo de software sempre fará a transição pelo estado do software 'parado' independente do último modo. Se o último modo antes da desativação foi 'auto', ocorre a transição de 'parado' para 'partindo', mas ela não é aparente ao usuário.

Figura 39. Energização



Energização para partida

O diagrama Energização para partir mostra a temporização de um evento de energização para energizar o compressor. O menor tempo admissível estaria dentro das seguintes condições:

- 1. Nenhuma inibição de nova partida do motor
- 2. Água do evaporador e do condensador fluindo
- 3. Setpoint do atraso da Energização para partir definido para 0 minuto
- 4. Temporizador ajustável Parar para partir definido para 5 segundos
- 5. Necessidade de resfriar

As condições acima permitiriam um tempo mínimo de energização para partir o compressor de 95 segundos.



partida para o Comando de compressor de avanço* nergizar solenoide de abastecimento do retorno de Energizar solenóide de descar ga do compressor principal óleo do circuito principal Pré-posicionar EXV do circuito principal influenciado também por bloqueios, inibição O compressor de avanço (e seu circuito de de nova partida ou diagnósticos existentes escalonamento - seleção "escalonamento Aguardando avanço) é determinado pelo algoritmo de a partida Deslocamento pré-posição da EXV para fixo" ou "desgaste balanceado" -, Aguardando Confirmar presença de coleo a partida (0 a 2 min) Aguardando a partida Ativar "retardo de partida do compressor" (0 a 300s) Confirmar vazão de água do condensador dentro de 20 minutos (filtro de 6s) Aguardando Pré-operação da bomba de (ajust. 0 a 30min) a partida água do condensador Energizar relé da bomba de água do condensador o ajuste "diferencial para partida" Confirmar vazão de água do condensador (filtro de 6s) Aguardando Acionamento do resfriamento a partida Ativar o temporizador de inibição de nova partida (0 a 5 minutos) Aguardando foi atendido) para partida da bombado a partida condensador (0 a 300s) Ativar retardo Energização para partida do compressor Confirmar vazão de água do energizado quando compressor evaporador dentro de 20 minutos (filtro de 6s) Aquecedor de óleo sempre Energizar relé da bomba Recalibrar a EXV (sobremarcha fechada e depois a 50%) estiver desenergizado de água do evaporador Sequência de operação do RTWD Confirmar vazão de água do evaporador partida na energização (ajust. 0 a 30min) Ativar o temporizador Automático de retardo para (filtro de 6s) modo era o automático O último do CH530 (30 empo de boot Energização a 40s) aplicada Energia

Figura 40. Energização para partida



Parado para partida

O diagrama parado para partida mostra a temporização de um modo parado para energizar o compressor. O menor tempo admissível estará dentro das seguintes condições:

- 1. Nenhuma inibição de nova partida do motor
- 2. Água do evaporador e do condensador fluindo
- 3. O temporizador do atraso da Energização para partir expirou
- 4. Temporizador ajustável Parar para partir expirou
- 5. Necessidade de resfriar

As condições acima permitiriam que o compressor partisse em 60 segundos.

CUIDADO

Refrigerante!

Se as pressões de aspiração e de descarga estiverem baixas, mas o subresfriamento estiver normal, existe um problema além da falta de refrigerante. Não adicione refrigerante, pois isso pode resultar em sobrecarga do circuito.

Use somente refrigerantes especificados na plaqueta de identificação da unidade (HFC 134a) e Trane OIL00048. Não fazer isso pode causar danos ao compressor e operação incorreta da unidade.

CUIDADO

Danos ao equipamento!

Certifique-se de que os aquecedores do reservatório de óleo tenham estado em operação durante no mínimo 24 horas antes da partida. Não fazer isso pode resultar em danos ao equipamento.



regra de prioridade de escalonamento: qualquer compressor em operação porém

sem carga escalonada tem prioridade para escalonamento ou desligamento.


bloqueios, inibição de nova partida ou diagnósticos existentes e obedecerá à

sempre o com retardo. A order de escalonamento também é influenciada por

Figura 41. Parado para partida

Sequência de operação do RTWD

Parado para partida





Ativação

CUIDADO

Danos ao equipamento!

Certifique-se de que os aquecedores do reservatório de óleo tenham estado em operação durante no mínimo 24 horas antes da partida. Não fazer isso pode resultar em danos ao equipamento.

Se a verificação de pré-partida tiver sido concluída, a unidade está pronta para partir.

- 1. Pressione a tecla STOP do CH530.
- Se necessário, ajuste os valores dos setpoints nos menus do CH530 usando o TechView.
- 3. Feche a chave secionadora com fusível da bomba de água refrigerada. Energize a(s) bomba(s) para partir a circulação de água.
- 4. Verifique as válvulas de serviço na linha de descarga, aspiração, óleo e líquido para cada circuito. Estas válvulas devem estar abertas (na sede posterior) antes da partida dos compressores.

CUIDADO

Danos ao compressor!

Danos catastróficos ao compressor ocorrerão se a válvula de desligamento da linha de óleo ou as válvulas de isolamento forem deixadas fechadas na ativação da unidade.

- 5. Pressione a tecla AUTO. Se o controle do resfriador solicitar por resfriamento e todos os intertravamentos de segurança forem fechados, a unidade partirá. O(s) compressor(es) será(ão) carregado(s) e descarregado(s) em resposta à temperatura da água refrigerada de saída.
- 6. Verifique se a bomba de água refrigerada opera no mínimo um minuto depois do resfriador ser comandado para parar (para sistemas normais de água refrigerada).
 - Nota: uma vez que o sistema tenha estado em operação por aproximadamente 30 minutos e tenha se estabilizado, conclua os procedimentos de ativação restantes, como segue:
- 7. Verifique a pressão do refrigerante do evaporador e a pressão do refrigerante do condensador no Relatório do refrigerante no TechView do CH530. As pressões são referenciadas ao nível do mar (14,6960 psia).
- 8. Verifique os visores da EXV depois de decorrido o tempo suficiente para estabilizar o resfriador. O fluxo do refrigerante que passa pelos visores deve ser claro. Bolhas no refrigerante indicam carga de refrigerante baixa ou queda de pressão excessiva na linha de líquido ou uma válvula de expansão aberta emperrada. Uma limitação na linha pode às vezes ser identificada por um diferencial de temperatura perceptível entre os dois lados da limitação. Frequentemente formará gelo na linha neste ponto. As cargas de refrigerante apropriadas são mostradas nas tabelas de Dados gerais.

Nota: importante! Um visor claro isolado não significa que o sistema esteja adequadamente carregado. Verifique também o sub-resfriamento do sistema, o controle do nível de líquido e as pressões operacionais da unidade.



- 9. Meça o sub-resfriamento do sistema.
- 10. Uma falta de refrigerante é indicada se as pressões operacionais estiverem baixas e o sub-resfriamento também estiver baixo. Se as pressões operacionais, o visor e as leituras de superaquecimento e sub-resfriamento indicarem uma falta de refrigerante, carregue gás refrigerante em cada circuito, conforme necessário. Com a unidade em operação, adicione vapor de refrigerante conectando a linha de carregamento à válvula de serviço de aspiração e carregando através da porta da sede posterior até as condições de operação ficarem normais.

Procedimento sazonal de ativação da unidade

- 1. Feche todas as válvulas e reinstale os plugues dos drenos nos cabeçotes do evaporador e do condensador.
- 2. Faça manutenção no equipamento auxiliar de acordo com as instruções de ativação/manutenção fornecidas pelos respectivos fabricantes de equipamentos.
- Descarregue e encha a torre de resfriamento, se usada, bem como o condensador e a tubulação. Neste ponto, todo o ar deve ser removido do sistema (incluindo cada passagem). Feche as aberturas de ventilação nos circuitos de água refrigerada do evaporador.
- 4. Abra todas as válvulas nos circuitos de água refrigerada do evaporador.
- 5. Se o evaporador tiver sido drenado anteriormente, descarregue e encha o evaporador e o circuito de água refrigerada. Quando todo o ar for removido do sistema (incluindo cada passagem), instale os plugues dos suspiros nas caixas d'água do evaporador.

CUIDADO

Danos ao equipamento!

Certifique-se de que os aquecedores do reservatório de óleo tenham estado em operação durante no mínimo 24 horas antes da partida. Não fazer isso pode resultar em danos ao equipamento.

CUIDADO

Danos ao compressor!

Danos catastróficos ao compressor ocorrerão se a válvula de desligamento da linha de óleo ou as válvulas de isolamento forem deixadas fechadas na ativação da unidade.



Condições de limite

O CH530 limitará automaticamente determinados parâmetros de operação durante os modos de ativação e operação para manter o desempenho ideal do resfriador e impedir os tropeços de diagnóstico inoportunos. Estas condições de limite podem ser observadas na Figura 40, pág. 130.

Tabela 40. Condições de limite

Running – Limited (Em	O resfriador, circuito e compressor estão atualmente em
funcionamento –	funcionamento, mas a operação do resfriador/compressor está
Limitado)	sendo ativamente limitada pelos controles. Informações adicionais
Capacity Limited by High	O circuito está verificando pressões do condensador em ou próximas à
Cond Press (Capacidade	definição do limite do condensador. O compressor será descarregado para
limitada pela alta pressão do	evitar que os limites sejam excedidos.
condensador)	
Capacity Limited by Low Evap	O circuito está verificando temperaturas saturadas do evaporador em ou
Rfgt Temp (Capacidade	próximas à definição do Corte de temperatura baixa do refrigerante. Os
limitada por baixa	compressores serão descarregados para impedir tropeços.
temperatura do refrigerante	
do evaporador)	
Capacity Limited by Low	O circuito está verificando baixos níveis de líquido refrigerante e a EXV
Liquid Level (Capacidade	está em ou próxima à abertura completa. O compressor será descarregado
limitada por baixo nível de	para impedir tropeços.
<u>líquido)</u>	
Capacity Limited by High	O compressor está em funcionamento e sua capacidade está sendo
Current (Capacidade limitada	limitada por altas correntes. A definição do limite de corrente é de 120%
por alta corrente)	RLA (para evitar ativações por sobrecorrente).
Capacity Limited by Phase	O compressor está em funcionamento e sua capacidade está sendo
Unbalance (Capacidade	limitada por desequilíbrio excessivo de correntes de fase.
limitada por desequilíbrio de	
fases)	



Figura 42. Registro de ativação

Registro de test	te de ativação do RTWD
Nome do serviço	Local do serviço
Núm. modelo	Núm. série* data inicial:
Pedido de compras* data de envio:	Elevação (pés acima do nível do mar)
DADOS DA PARTIDA:	APENAS ATIVAÇÃO
Fabricante	Aparência do resfriador na chegada:
Tipo: (direta, estrela-triângulo)	Pressão manométrica da máquina: psig/ kPa
N° ID vendedor/N° modelo:	Pressão do CH530 da máquina: psig/ kPaç
Volts Amps Hz	Completar caso o teste de pressão seja necessário
DADOS DO COMPRESSOR:	Vácuo após teste de vazamento= mm
Compressor A: Núm. modelo:	Teste estático de vácuo = aumento de mm em h
Compressor A: Núm. série:	CARGAS DA UNIDADE
Compressor B: Núm. modelo:	Carga de refrigerante da unidade: lbs/ kg
Compressor B: Núm. série:	Carga de óleo da unidade: gal/ L
DADOS DA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:	RESUMO DOS OPCIONAIS INSTALADOS NA UNIDADE
CNO kW Volts	Y N Interface de comunicação Tracer
50 60 Hz	Y N Módulo opcional
DADOS DE PROJETO:	Y N Sensor de ar externo
CNO kW Volts	Y N Controle de fabricação de gelo
TRANSFORMADOR DE CORRENTE	Y N Outro
Núm. componente (código "X" e extensão de 2	
dígitos)	
TCs primários	
X X	
X X	
X X	
CONDIÇÕES PROJETADAS	
	Água ent. F/C Água saída F/C
	Água ent. F/C Água saída F/C
	Água ent. F/C Água saída F/C
Cond realGPM L/S PSID kPad	Água ent.F/C Àgua saídaF/C
Assinatura do representante do proprietário:	



Desligamento da unidade

Desligamento normal para Parado

O diagrama do desligamento normal mostra a transição da operação através de um desligamento normal (amigável). As linhas tracejadas na parte superior tentam mostrar o modo final se você inserir a parada por várias entradas.

Figura 43. Desligamento normal inibição de operação Desenergizar relé da bomba Parado Confirmar ausência de corrente no comprescom sor 5s após desenergização do compressor de água do evaporador Expiração do retardo de desligamento da bomba do evaporador (ajust. 30 minutos) Diagnóstico de nível do resfriador – desligamento normal não travado Desligando Diagnóstico de nível do resfriador - desligamento normal travado Recalibrar a EXV se última abastecimento e drenagem do retorno de óleo de ambos esenergizar relé de bomba descarga de ambos os compressores energizadas oor 60min EXVs de ambos os circuitos 50% p/ciclo de desativação nergizar aquecedores de Desenergizar ambos os de água do condensado: ecalibração foi há 24h eixar solenoides de compressores escalonada de ambos Operação-descarga breve, ambos solenoide de carga os compressores (5 segundos) os compressores Parada automática externa Desligando Parada do Tracer Energizar solenoide de descarga de ambos os compressores Parada local operação-Eu

132





Desligamento sazonal da unidade

1. Realize a sequência normal de parada de unidade usando a tecla <Stop>.

Nota: não abra a chave seccionadora da partida. Ela deve permanecer fechada para fornecer potência de controle do transformador de potência de controle aos aquecedores de óleo.

- 2. Verifique se as bombas de água refrigerada e água do condensador estão desativadas. Se desejar, abra as chaves seccionadoras das bombas.
- 3. Drene a tubulação do condensador e a torre de resfriamento, se desejar.
- 4. Remova os plugues de dreno e suspiro dos cabeçotes do condensador para drenar o condensador.
- 5. Verifique se os aquecedores de óleo estão em funcionamento.
- 6. Uma vez que a unidade esteja protegida, realize a manutenção identificada nas seguintes seções.



Serviço e manutenção

Visão geral

Esta seção descreve os procedimentos e intervalos de manutenção preventiva para a unidade RTWD. Use um programa de manutenção periódica para assegurar o desempenho e a eficiência ideais das unidades da Série R.

Um aspecto importante do programa de manutenção do resfriador é a conclusão regular do "Registro operacional da Série R"; um exemplo deste registro é fornecido neste manual. Quando preenchidos apropriadamente, os registros concluídos podem ser analisados para identificar quaisquer tendências de desenvolvimento nas condições operacionais do resfriador.

Por exemplo, se o operador da máquina notar um aumento gradual na pressão de condensação durante um período de um mês, ele pode verificar sistematicamente e então corrigir, a(s) possível(is) causa(s) desta condição (por exemplo, tubos do condensador obstruídos, não-condensáveis no sistema).

Manutenção



Desconecte toda a energia elétrica, incluindo seccionadoras remotas e descarregue todos os capacitores de partida/operação do motor antes da realização de serviços. Siga os procedimentos corretos de bloqueio/etiquetagem para assegurar que a energia não seja inadvertidamente religada. Verifique com um voltímetro adequado se todos os capacitores foram descarregados. Não desconectar a energia elétrica e não descarregar os capacitores antes da realização de serviços pode resultar em morte ou ferimentos graves.



Componentes elétricos energizados!

Durante a instalação, teste, manutenção e solução de problemas deste produto, pode ser necessário trabalhar com componentes elétricos energizados. Deve-se solicitar que um eletricista licenciado qualificado, ou outra pessoa que tenha sido treinada adequadamente no manuseio de componentes elétricos energizados, realize estas tarefas. Não seguir todas as precauções de segurança elétrica quando estiver exposto a componentes elétricos energizados pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Manutenção e verificações semanais

Depois da unidade ter operado por aproximadamente 30 minutos e o sistema ter estabilizado, verifique as condições de operação e conclua os procedimentos a seguir:

- Registre o resfriador.
- Verifique as pressões do evaporador e do condensador com manômetros e compare com a leitura no CH530. As leituras de pressão devem estar dentro das faixas especificadas listadas nas Condições de operação.

Nota: a pressão ideal do condensador é dependente da temperatura da água do condensador e deve ser igual à pressão de saturação do refrigerante a uma temperatura de 2 a 5°F acima daquela da água do condensador de saída a plena carga.



Manutenção e verificações mensais

- · Revise o registro operacional.
- Limpe todos os filtros de água nos sistemas de tubulação de água refrigerada e do condensador.
- Meça a queda da pressão do filtro de óleo. Substitua o filtro de óleo, se necessário.
 Consulte "Procedimentos de serviço".
- Meça e registre o sub-resfriamento e o superaquecimento.
- Se as condições operacionais indicarem uma falta de refrigerante, verifique se há vazamento na unidade e confirme usando bolhas de sabão.
- Repare todos os vazamentos.
- Ajuste a carga de refrigerante até a unidade operar nas condições listadas na nota abaixo.

Nota: as condições ARI são: água do condensador: 85°F e 3 GPM por tonelada e água do evaporador: 54-44°F.

Tabela 41. Condições operacionais a plena carga

Descrição	Condição
Pressão do evaporador	30-45 psig
Pressão de condensação	75-125 psig
Superaquecimento da descarga	10-15 °F
Sub-resfriamento	5-10 °F

Todas as condições definidas acima são baseadas na unidade operando a plena carga, funcionando em condições ARI.

 Se as condições a plena carga não puderem ser atendidas. Consulte a nota abaixo para ajustar a carga do refrigerante

Nota: as condições no mínimo devem ser: água do condensador de entrada: 85 °F e água do evaporador de entrada: 55°F

Tabela 42. Condições operacionais a carga mínima

Descrição	Condição
Aproximação do evaporador	*menos de 7 °F (aplicações sem glicol)
Aproximação da condensação	*menos de 7 °F
Sub-resfriamento	2-3 °F
Percentual da EXV aberta	10-20 % aberta
* □1,0°F para unidade nova.	



Serviço e manutenção

Manutenção anual

Desligue o resfriador uma vez por ano para verificar o seguinte:



Desconecte toda a energia elétrica, incluindo seccionadoras remotas e descarregue todos os capacitores de partida/operação do motor antes da realização de serviços. Siga os procedimentos corretos de bloqueio/ etiquetagem para assegurar que a energia não seja inadvertidamente religada. Verifique com um voltímetro adequado se todos os capacitores foram descarregados. Não desconectar a energia elétrica e não descarregar os capacitores antes da realização de serviços pode resultar em morte ou ferimentos graves.

- Realize todos os procedimentos de manutenção semanais e mensais.
- Verifique a carga de refrigerante e o nível de óleo. Consulte os "Procedimentos de manutenção". A troca rotineira do óleo não é necessária em um sistema hermético.
- Contrate um laboratório qualificado para realizar uma análise no óleo para determinar o teor de umidade e o nível de ácido no sistema.

Nota: devido às propriedades higroscópicas do óleo POE, todo óleo deve ser armazenado em recipientes de metal. O óleo absorverá água se for armazenado em um recipiente de plástico.

- Verifique a queda de pressão no filtro de óleo. Consulte "Procedimentos de manutenção".
- Entre em contato com uma organização de serviço qualificada para verificar se há vazamentos no resfriador, inspecionar os controles de segurança e os componentes elétricos por deficiências.
- Inspecione todos os componentes da tubulação para verificar se há vazamento e/ou danos. Limpe todos os filtros em linha.
- Limpe e repinte qualquer área que mostrar sinais de corrosão.
- Teste a tubulação de ventilação de todas as válvulas de alívio quanto à presença de refrigerante para detectar válvulas de alívio vedadas inadequadamente. Substitua qualquer válvula de alívio que estiver vazando.
- Inspecione os tubos do condensador quanto a incrustações; limpe se necessário.
 Consulte "Procedimentos de manutenção".
- Certifique-se de que o aquecedor do cárter esteja em funcionamento.

Programando outra manutenção

• Use um teste de tubo não destrutivo para inspecionar os tubos do condensador e do evaporador em intervalos de 3 anos.

Nota: pode ser desejável realizar testes de tubo nestes componentes em intervalos mais frequentes, dependendo da aplicação do resfriador. Isto é particularmente verdadeiro para equipamentos essenciais ao processo.

 Dependendo do serviço do resfriador, entre em contato com uma organização de serviço qualificada para determinar quando se deve conduzir um exame completo da unidade para determinar a condição do compressor e dos componentes internos.



Registro operacional

Esta seção apresenta exemplos de diversos registros operacionais e listas de verificação.

Registro	do resfriad	or		
Tempo de operação				
Guia "Main"	15 min	30 min	1h	
Chiller Mode				
Evap Ent/Lvg Water Temp				
Cond Ent/Lvg Water Temp				
Active Chilled Water Setpoint (F)				
Average Line Current (%RLA)				
Active Current Limit Setpoint (%RLA)				
Software Type				
Software Version				
Guia "Reports"	•	•		
Ev	aporador			
Evap Entering Water Temperature (F)				
Evap Leaving Water Temperature (F)				
Evap Sat Rfgt Temp (F)				
Evap Rfgt Pressure (psia)				
Evap Approach Temp (F)				
Evap Water Flow Switch Status				
Expansion Valve Position (%)				
Expansion Valve Position Steps				
Evap Rfgt Liquid Level (in)				
Con	ndensador			
Cond Entering Water Temperature (F)				
Cond Leaving Water Temperature (F)				
Cond Sat Rfgt Temp (F)				
Cond Rfgt Pressure (psia)				
Cond Approach Temp (F)				
Cond Water Flow Switch Status				
Cond Head Pressure Ctrl Command (%)				
Cor	mpressor			
Compressor Starts				
Compressor Run Time				
System Rfgt Diff Pressure (psid)				
Oil Pressure (psia)				
Compressor rfgt Discharge Temp (F)				
Discharge Superheat (F)				
% RLA L1 L2 L3 (%)				
Amps L1 L2 L3 (Amps)				
Volts AB BC CA				



Serviço e manutenção

Settings		
Aba "Settings"		
Resfr	iador	
Front Panel Chilled Water Setpt (F)		
Front Panel Current Limit Setpt (RLA)		
Differential to Start (F)		
Differential to Stop (F)		
Setpoint Source		
Ajustes de	e funções	
Chilled Water Reset		
Return Reset Ratio		
Return Start Reset		
Return Maximum Reset		
Outdoor Reset Ratio		
Outdoor Start Reset		
Outdoor Maximum Reset		
Sobrecomand	los de modos	
Evap Water Pump		
Cond Water Pump		
Expansion Valve Control		
Slide Valve Control		
Service Pumpdown		
Ajustes	do visor	
Date Format		
Date		
Time Format		
Time of Day		
Keypad/Display Lockout		
Display Units		
Pressure Units		
Language Selection		



Procedimentos de serviço

Limpeza do condensador

CUIDADO

Tratamento de água apropriado!

O uso de água não tratada ou tratada inadequadamente em um RTWD pode ocasionar incrustações, erosão, corrosão, algas ou limo. Recomenda-se que um especialista em tratamento de água qualificado sejam contratado para determinar se é necessário algum tratamento de água. A Trane Company não assume nenhuma responsabilidade sobre falhas no equipamento que resultem de água não tratada ou tratada inadequadamente, água salina ou salobra.

As incrustações no tubo do condensador são suspeitas quando a temperatura de "aproximação" (isto é, a diferença entre a temperatura de condensação do refrigerante e a temperatura da água do condensador de saída) é maior que a prevista.

As aplicações padrão de água operarão com uma aproximação menor que 10°F. Se a aproximação ultrapassar 10°F, a limpeza dos tubos do condensador é recomendada.

Nota: o glicol no sistema de água geralmente dobra a aproximação padrão.

Se a inspeção anual do tubo do condensador indicar que os tubos estão obstruídos, 2 métodos de limpeza podem ser usados para eliminar as incrustações dos tubos. Os métodos são:

Procedimento de limpeza mecânica

O método de limpeza mecânica do tubo é usado para remover lama e materiais soltos dos tubos de alma lisa do condensador.



Cada um dos cabos individuais (correntes ou correias) usados para elevar a caixa d'água deve ser capaz de suportar todo o peso da caixa d'água. Os cabos (correntes ou correias) devem ser avaliados para aplicações de levantamento com um limite de carga de trabalho aceitável. Não levantar a caixa d'água adequadamente pode resultar em morte ou ferimentos graves.



O uso apropriado e as especificações para parafusos de olhal podem ser encontrados no padrão ANSI/ASME B18.15. A especificação de carga máxima para parafusos de olhal é baseada em uma elevação vertical reta em uma maneira aumentando gradualmente. As elevações angulares reduzirão significativamente as cargas máximas e devem ser evitadas sempre que possível. As cargas sempre devem ser aplicadas aos parafusos de olhal no plano dos olhos, não em algum ângulo em relação a este plano. Não levantar a caixa d'água adequadamente pode resultar em morte ou ferimentos graves.


Analise as limitações mecânicas da sala e determine o método mais seguro ou os métodos de içamento de cargas e levantamento das caixas d'água.



Serviço e manutenção

- 1. Determine o tamanho do resfriador em que estão sendo realizados serviços. Consulte a plaqueta de identificação da Trane localizada no painel de controle do resfriador.
- 2. Selecione o dispositivo de conexão de elevação apropriado da Tabela 45. A capacidade de levantamento nominal do dispositivo de conexão de elevação selecionado deve atender ou ultrapassar o peso indicado na caixa d'água.
- 3. Assegure-se de que o dispositivo de elevação tenha a conexão correta para a caixa d'água. Exemplo: tipo roscado (grosso/fino, inglês/métrico). Diâmetro do parafuso (inglês/métrico).
- Conecte adequadamente o dispositivo de conexão de elevação à caixa d'água.
 Consulte a Figura 44. Certifique-se de que o dispositivo de conexão de elevação esteja firmemente preso.
- 5. Instale o anel da grua para a conexão de levantamento na caixa d'água. Torque a 28 libra-pé (37 Nm).





- 6. Desconecte os tubos de água, se estiverem conectados.
- 7. Remova os parafusos da caixa d'água
- 8. Eleve a caixa d'água para fora da camisa.



ADVERTÊNCIA

Risco de objetos suspensos!

Nunca fique embaixo ou próximo de objetos pesados enquanto eles estiverem suspensos ou sendo levantados por um dispositivo de içamento. Não seguir estas instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.



9. Armazene a caixa d'água em local e posição seguros.

Nota: não deixa a caixa d'água suspensa em um dispositivo de levantamento.

- 10. Esfregue uma escova redonda com cerdas de nylon ou latão (fixada a uma haste) dentro e fora de cada um dos tubos de água do condensador para soltar a lama.
- 11. Esvazie completamente os tubos de água do condensador com água limpa.

Nota: (para limpar tubos melhorados internamente, use uma escova bidirecional ou consulte uma organização de serviço qualificada para obter recomendações.)

Remontagem

Uma vez que o serviço esteja concluído, a caixa d'água deve ser reinstalada na camisa seguindo a ordem inversa de todos os procedimentos anteriores. Use novos o-rings ou vedações em todas as juntas depois da limpeza completa de cada junta.

1. Aperte os parafusos da caixa d'água.

Nota: aperte os parafusos seguindo um padrão estrela. Consulte a Tabela 43 para valores de torque.

Tabela 43. Torque do RTWD

Evaporador	Condensador
65 libras-pés (88 Nm)	65 libras-pés (88 Nm)

Pesos das caixas d'água

Tabela 44. Pesos das caixas d'água do RTWD

	Caixa d'água com tubo sulcado padrão	
Caixa d'água	Peso kg (lbs.)	Conexão de
		levantamento
Evaporador	20,4 (45)	M12x1,75
Condensador	20,4 (45)	M12x1,75

Informações para processamento de pedidos de peças

Use a tabela 45 "Dispositivos de conexão" na página 141 para obter informações sobre o processamento de pedidos de peças.

Tabela 45. Dispositivos de conexão

Unidade	Produto	Número do componente
RTWD	Anel de segurança	RNG01886
	de içamento	
	M12x1,75	

Adquira as peças necessárias no centro de peças da Trane local.



Serviço e manutenção

Procedimento de limpeza química

 Depósitos de incrustações são mais bem removidos por meios químicos. Consulte um especialista em tratamento de água qualificado (isto é, um que conheça o teor químico/mineral da fonte de água local) para obter a solução de limpeza recomendada adequada para o serviço. (Um circuito de água do condensador padrão é composto unicamente por cobre, ferro fundido e aço.) A limpeza química inapropriada pode danificar as paredes do tubo.

Todos os materiais usados no sistema de circulação externa, a quantidade da solução, a duração do período de limpeza e todas as precauções de segurança necessárias devem ser aprovados pela empresa que fornece os materiais ou realiza a limpeza.

Nota: a limpeza química dos tubos sempre deve ser seguida por uma limpeza mecânica do tubo.

Limpeza do evaporador

Como o evaporador geralmente faz parte de um circuito fechado, ele não acumula quantidades significativas de incrustações ou lama. No entanto, se a limpeza for considerada necessária, use os mesmos métodos de limpeza descritos para os tubos do condensador.

Óleo do compressor

CUIDADO

Danos ao equipamento!

Para evitar o esgotamento do aquecedor do reservatório de óleo, abra a chave seccionadora da alimentação principal da unidade antes de remover o óleo do compressor.

O óleo polioléster da Trane é o óleo aprovado para as unidades RTWD. O óleo polioléster (POE) é extremamente higroscópico, o que significa que atrai umidade de imediato. O óleo não pode ser armazenado em recipientes plásticos, devido às suas propriedades higroscópicas. Assim como com o óleo mineral, se houver água no sistema, ela reagirá com o óleo e formará ácidos. Use a tabela 46 para determinar a aceitabilidade do óleo.

Tabela 46. Propriedades do óleo POE

Níveis aceitáveis
menos que 300 ppm
menos que 0,5 TAN (mg KOH/g)
RTHA e RTHB tem níveis aceitáveis diferentes (< 50

Nota: use uma bomba de transferência de óleo para trocar o óleo independentemente da pressão do resfriador.

Verificação do nível do reservatório de óleo

A operação do resfriador com carga mínima é a melhor para o retorno mais rápido do óleo para o separador e o reservatório. A máquina ainda precisa repousar por aproximadamente 30 minutos antes do nível ser verificado. Em carga mínima, o superaquecimento de descarga deve ser o mais alto. Quando mais calor no óleo enquanto ele fica no reservatório, mais refrigerante se vaporizará e deixará o óleo mais concentrado.





O nível do óleo no reservatório de óleo pode ser medido para dar uma indicação da carga de óleo do sistema. Siga os procedimentos abaixo para medir o nível.


- 1. Opere a unidade completamente descarregada por aproximadamente 20 minutos.
- 2. Desative o compressor.

CUIDADO

Perda de óleo!

Nunca opere o compressor com as válvulas de serviço do visor abertas. Ocorrerá uma perda grave de óleo. Feche as válvulas depois de verificar o nível do óleo. O reservatório está acima do condensador e é possível drenar o óleo.

Figura 45. Determinação do nível do óleo no reservatório



3. Conecte uma mangueira de 3/8 pol. ou 1/2 pol. com um visor no meio da válvula de serviço do reservatório de óleo (1/4 pol. cônica [flare]) e a válvula de serviço do separador de óleo (1/4 pol. cônica [flare]).



Serviço e manutenção

Nota: usar uma mangueira limpa classificada para alta pressão com acessórios apropriados pode ajudar a acelerar o processo.

- 4. Depois da unidade estar desativada por 30 minutos, mova o visor ao longo da lateral do reservatório de óleo.
- 5. O nível deve estar entre 4 e 9,5 pol. a partir do fundo do reservatório de óleo. Se o nível parecer estar acima de 9,5 pol., o reservatório de óleo está completamente cheio. Muito provavelmente existe mais óleo no resto do sistema e algum óleo precisa ser removido até que o nível caia entre 4 e 9,5 pol. no reservatório de óleo.

Nota: a altura nominal do óleo é 8 polegadas.

- 6. Se o nível estiver abaixo de 4 pol., não existe óleo suficiente no reservatório. Isso pode ocorrer por não haver óleo suficiente no sistema ou mais provavelmente por migração do óleo para o evaporador. Pode ocorrer a migração de óleo devido a uma baixa carga de refrigerante, mau funcionamento da bomba de gás, e outros fatores.
 - Nota: se o óleo estiver registrado no evaporador confirme a operação da bomba de gás. Se a bomba de gás não estiver funcionando adequadamente todo o óleo será registrado no evaporador.
- 7. Depois do nível ser determinado, feche as válvulas de serviço e remova o conjunto mangueira/visor.

Remoção do óleo do compressor

O óleo no reservatório de óleo do compressor está sob uma pressão positiva constante em temperatura ambiente. Para remover o óleo, abra a válvula de serviço localizada na parte inferior do reservatório de óleo e drene o óleo em um recipiente adequado usando o procedimento descrito abaixo:

CUIDADO Óleo POE!

Devido às propriedades higroscópicas, todo óleo POE deve ser armazenado em recipientes de metal. O óleo absorverá água se for armazenado em um recipiente de plástico.

O óleo não deve ser removido até que o refrigerante seja isolado ou removido.


- 1. Conecte uma linha à válvula de dreno do reservatório de óleo.
- 2. Abra a válvula, permita que a quantidade desejada de óleo flua para o recipiente e feche a válvula de carga.
- 3. Meça a quantidade exata de óleo removido da unidade.

Procedimento de carga de óleo

É essencial encher as linhas de óleo que alimentam o compressor quando estiver carregando um sistema com óleo. O diagnóstico "Perda de óleo no compressor interrompida" será gerado se as linhas de óleo não estiverem cheias na ativação.



Figura 46. Porta de abastecimento de óleo



Para carregar apropriadamente o sistema com óleo, siga as etapas abaixo:

- 1. Localize a válvula Schrader de 1/4 pol. na extremidade do compressor.
- 2. Conecte frouxamente a bomba de óleo à válvula Schrader referida na etapa 1.
- 3. Opere a bomba de carga de óleo até o óleo aparecer na conexão da válvula de carga; depois aperte a conexão.

Nota: para evitar que o ar entre no óleo, a conexão da válvula de carga deve ser fechada hermeticamente.

4. Abra a válvula de serviço e bombeie à quantidade necessária de óleo.

Nota: a adição de óleo na porta de carga de óleo assegura que a cavidade do filtro e as linhas de óleo atrás do separador sejam enchidas com óleo. Uma válvula de óleo interna impede que o óleo entre nos rotores do compressor.

Substituição do filtro de óleo

O elemento do filtro deve ser trocado se o fluxo de óleo estiver suficientemente obstruído. Duas coisas podem acontecer: primeiro, o resfriador pode se desligar em um diagnóstico "Fluxo de óleo baixo", ou em segundo lugar, o compressor pode se desligar em um diagnóstico "Perda de óleo no compressor" (em funcionamento). Se qualquer um desses diagnósticos ocorrer, é possível que o filtro de óleo precise ser substituído. O filtro de óleo geralmente não é a causa de um diagnóstico "Perda de óleo no compressor".



Serviço e manutenção

Para um resfriador equipado com um refrigerador de óleo, adicione 5 psid aos valores mostrados na Figura 47. Por exemplo, se o diferencial de pressão do sistema fosse 80 psid, então a queda de pressão no filtro limpo seria aproximadamente 15 psid (a partir de 10 psid). Para um resfriador com um refrigerador de óleo e operando com um filtro de óleo sujo, a queda máxima de pressão admissível seria 28 psid (a partir de 23 psid).

Sob condições normais de operação o elemento deve ser substituído depois de um ano de operação e posteriormente conforme a necessidade.




Figura 47. Substituição recomendada para o filtro de óleo

Carga de refrigerante

Se houver suspeita de uma carga baixa de refrigerante, primeiro determine a causa da perda de refrigerante. Uma vez que o problema seja reparado siga os procedimentos abaixo para expurgo e carga da unidade.

Expurgo e secagem

- 1. Desconecte TODA a alimentação elétrica antes/durante o expurgo.
- 2. Conecte a bomba de vácuo à conexão flare (rosca cônica) de 5/8 pol. na parte inferior do evaporador e/ou do condensador.
- 3. Para remover toda a umidade do sistema e assegurar uma unidade sem vazamentos, abaixe o sistema para menos de 500 micra.
- 4. Depois de a unidade ser expurgada, realize um ensaio de elevação em bancada por pelo menos uma hora. A pressão não deve aumentar mais que 150 micra. Se a pressão aumentar mais que 150 micra, existe um vazamento ou ainda há umidade no sistema.



Notas: se houver óleo no sistema, este teste é mais difícil. O óleo é aromático e liberará vapores que aumentarão a pressão do sistema.

Carga de refrigerante

Uma vez que o sistema seja considerado livre de vazamentos e umidade, use as conexões flare (rosca cônica) de 5/8 pol. na parte inferior do evaporador e do condensador para adicionar a carga de refrigerante.

Consulte as Tabelas de dados gerais e a plaqueta de identificação da unidade para obter informações sobre a carga de refrigerante. Gerenciamento da carga de refrigerante e óleo.

A carga apropriada de óleo e refrigerante é essencial para a operação da unidade, o desempenho da unidade e a proteção ambiental apropriados. Somente o pessoal de serviço treinado e licenciado deve realizar serviços no resfriador.

Alguns sintomas de uma unidade subcarregada de refrigerante:

- Sub-resfriamento baixo
- Superaquecimento de descarga maior que o normal
- · Bolhas no visor da EXV
- Diagnóstico de nível de líquido baixo
- Temperaturas de aproximação do evaporador maiores que o normal (temperatura da água de saída temperatura do evaporador saturado).
- Limite de temperatura baixa do refrigerante do evaporador
- Diagnóstico de corte de temperatura baixa do refrigerante
- Válvula de expansão totalmente aberta
- Possível sibilo vindo da linha de líquido (devido à alta velocidade do vapor)
- Alta queda de pressão do condensador + sub-resfriador

Alguns sintomas de uma unidade sobrecarregada de refrigerante:

- Alto sub-resfriamento
- Nível do líquido do evaporador maior que a linha central depois do desligamento
- Temperaturas de aproximação do condensador maiores que o normal (temperatura saturada do condensador de entrada temperatura da água do condensador de saída)
- Limite de pressão do condensador
- Diagnóstico de corte de alta pressão
- Potência do compressor maior que o normal
- Superaguecimento da descarga muito baixo na ativação
- Som de trepidação ou atrito na ativação

Alguns sintomas de uma unidade sobrecarregada de óleo:

- Temperaturas de aproximação do evaporador maiores que o normal (temperatura da água de saída temperatura do evaporador saturado).
- Limite de temperatura baixa do refrigerante do evaporador
- Controle do nível de líquido errático
- Baixa capacidade de unidade
- Baixo superaquecimento da descarga (especialmente em cargas altas)
- Diagnósticos de nível de líquido baixo
- Nível alto do reservatório de óleo depois do desligamento normal



Serviço e manutenção

Alguns sintomas de uma unidade subcarregada de óleo:

- Som de trepidação ou atrito
- Queda de pressão menor que o normal no sistema de óleo
- Compressores fixados ou soldados
- Nível baixo do reservatório de óleo depois do desligamento normal
- Concentrações de óleo menores que o normal no evaporador

Procedimento de substituição do filtro do refrigerante

Um filtro sujo é indicado por um gradiente de temperatura através do filtro, correspondendo a uma queda de pressão. Se a temperatura fluxo-abaixo do filtro é 4 °F (4,4 °C) menor que a temperatura fluxo-acima, o filtro deve ser substituído. Uma queda de temperatura também pode indicar que a unidade está subcarregada. Verifique se o sub-resfriamento é apropriado antes de realizar as leituras de temperatura.

- 1. Com a unidade desligada, verifique se a EXV está fechada. Feche a válvula de isolamento da linha de líquido.
- 2. Conecte a mangueira à porta de serviço no flange do filtro da linha de líquido.
- 3. Expurgue o refrigerante da linha de líquido e armazene.
- 4. Remova a mangueira.
- 5. Pressione a válvula Schrader para igualar a pressão na linha de líquido à pressão atmosférica.
- 6. Remova os parafusos que retêm o flange do filtro.
- 7. Remova o elemento do filtro antigo.
- 8. Inspecione o elemento do filtro substituto e lubrifique o o-ring com Trane OIL00048.

Nota: não use óleo mineral. Ele contaminará o sistema.

- 9. Instale o novo elemento de filtro no compartimento do filtro.
- 10. Inspecione a vedação do flange e a substitua se estiver danificada.
- 11. Instale o flange e aperte os parafusos para 14-16 libras-pés (19-22 Nm).
- 12. Conecte a mangueira de vácuo e expurgue a linha de líquido.
- 13. Remova a mangueira de vácuo da linha de líquido e conecte a mangueira de carga.
- 14. Substitua a carga armazenada na linha de líquido.
- 15. Remova a mangueira de carga.
- 16. Abra a válvula de isolamento da linha de líquido.

Proteção anticongelamento

Para operação da unidade em um ambiente de temperatura baixa, medidas adequadas de proteção devem ser adotadas contra congelamento.



Nome e fonte do diagnóstico: Nome do diagnóstico e sua fonte. Observe que este é o texto exato usado nos visores da interface do usuário e/ou da ferramenta de serviço.

Afeta o destino: Define o "destino" ou o que é afetado pelo diagnóstico. Geralmente o **resfriador** inteiro, ou um **circuito ou compressor** em particular é afetado pelo diagnóstico (o mesmo da origem), mas em casos especiais as funções são modificadas ou desativadas pelo diagnóstico. **Nenhum** implica que não existe efeito direto para o resfriador, os subcomponentes ou a operação funcional.

Gravidade: Define a gravidade do efeito acima.

Imediata significa o desligamento imediato da parte afetada, **Normal** significa desligamento normal e amigável da parte afetada, **Ação especial** significa que uma ação ou modo de funcionamento especial (junto com procedimento de emergência) é chamado, mas sem desligamento, e **Info** significa que uma nota ou advertência informativa foi gerada.

Persistência: Define se o diagnóstico e seus efeitos devem ou não ser redefinidos manualmente (bloqueado), ou podem ser redefinidos manual ou automaticamente quando e se a condição retornar ao normal (não bloqueado).

Modos ativos [Modos inativos]: Estabelece os modos ou períodos de operação em que o diagnóstico está ativo e, conforme necessário, aqueles modos ou períodos em que ele está especificamente "não ativo" como uma exceção aos modos ativos. Os modos inativos estão entre colchetes, []. Observe que os modos usados nesta coluna são internos e geralmente não anunciados a nenhum dos visores de modos formais.

Critérios: Quantitativamente definem os critérios usados na geração de diagnósticos e, se não bloqueador, os critérios para reset automático. Se mais explicações forem necessárias, é usado um link favorito para a Especificação funcional.

Nível de reset: Define o nível mais baixo do comando de reset do diagnóstico manual que pode eliminar o diagnóstico. Estes são os níveis de reset do diagnóstico manual, em ordem de prioridade: **Local** ou **Remoto**. Por exemplo, um diagnóstico que tenha um nível de reset Remoto, pode ser redefinido por um comando de reset de diagnóstico remoto ou por um comando de reset de diagnóstico local.

Texto de ajuda: Possibilita uma descrição breve dos tipos de problemas que podem fazer com que este diagnóstico ocorra. Tanto os problemas relativos a componentes do sistema de controle quanto os problemas relativos à aplicação do resfriador são tratados (como podem possivelmente ser antecipados). Estas mensagens de ajuda serão atualizadas com a experiência em campo acumulada com resfriadores.



Diagnósticos da partida

Tabela 47. Diagnósticos da partida

Nome e fonte do diagnóstico	Afeta o destino	Gravidade	Persis- tência	Modos ativos [Modos inativos]	Critérios	Nível de reset
Starter Did Not Transition - Compressor 1A	Compressor	Imediata	Bloqueado	Na primeira verificação depois da transição.	O Módulo de partida não recebeu um sinal de transição concluída no tempo designado a partir do seu comando para transição. O tempo de retenção obrigatória a partir do comando de transição do Módulo de partida é 1 segundo. O tempo de ativação obrigatória a partir do comando de transição é 6 segundos. O projeto real é 2,5 segundos. Este diagnóstico é ativo somente para partidas dos tipos estrelatriângulo, autotransformador, reator primário e partida direta.	
Starter Did Not Transition - Compressor 2A	Compressor	Imediata	Bloqueado	Na primeira verificação depois da transição.	O Módulo de partida não recebeu um sinal de transição concluída no tempo designado a partir do seu comando para transição. O tempo de retenção obrigatória a partir do comando de transição do Módulo de partida é 1 segundo. O tempo de ativação obrigatória a partir do comando de transição é 6 segundos. O projeto real é 2,5 segundos. Este diagnóstico é ativo somente para partidas dos tipos estrelatriângulo, autotransformador, reator primário e partida direta.	
Phase Reversal - Compressor 1A	Compressor	Imediata	Bloqueado	Compressor energizado para comando de transição [Todos os outros tempos]	Uma inversão de fase foi detectada na corrente de entrada. Em uma ativação do compressor, a lógica de inversão de fase deve detectar e disparar em um máximo de 0,3 segundo a partir da partida do compressor.	Local
Phase Reversal - Compressor 2A	Compressor	Imediata	Bloqueado	Compressor energizado para comando de transição [Todos os outros tempos]	Uma inversão de fase foi detectada na corrente de entrada. Em uma ativação do compressor, a lógica de inversão de fase deve detectar e disparar em um máximo de 0,3 segundo a partir da partida do compressor.	Local
Starter 1A Dry Run Test	Compressor	Imediata	Bloqueado	Modo de funcionamento a seco do motor de partida	Enquanto estava no Modo de funcionamento a seco do motor de partida, 50% da tensão de linha foram percebidos nos transformadores de potência ou 10% da corrente de CNO foram detectados nos transformadores de corrente.	Local
Starter 2A Dry Run Test	Compressor	Imediata	Bloqueado	Modo de funcionamento a seco do motor de partida	Enquanto estava no Modo de funcionamento a seco do motor de partida, 50% da tensão de linha foram percebidos nos transformadores de potência ou 10% da corrente de CNO foram detectados nos transformadores de corrente.	Local





Tabela 47. Diagnósticos da partida

Nome e fonte do	Afeta o	Gravidade	Persis-	Modos ativos	Critérios	Nível
diagnóstico	destino		tência	[Modos inativos]		de
						reset
Phase Loss - Compressor 1A	Compressor	Imediata	Bloqueado	Modos de sequência de partida e de operação	a) Nenhuma corrente foi detectada em uma ou duas das entradas do transformador de corrente durante a operação ou partida (consulte o diagnóstico de perda de energia não bloqueador para todas as três fases perdidas durante a operação). Retenção obrigatória = 20% CNO. Ativação obrigatória = 5% CNO. O tempo para ativação deve ser mais longo que o reset garantido no Módulo de partida a um mínimo; 3 segundos no máximo. O ponto real de desengate projetado é 10%. O tempo de ativação do projeto real é 2,64 segundos, b) Se a proteção contra inversão de fase estiver ativada e a corrente não for detectada em uma ou mais entradas do transformador de corrente. A lógica detectará e será ativada em um máximo de 0,3 segundo a partir da partida do	Local
Phase Loss - Compressor 2A	Compressor	Imediata	Bloqueado	Modos de sequência de partida e de operação	compressor. a) Nenhuma corrente foi detectada em uma ou duas das entradas do transformador de corrente durante a operação ou partida (consulte o diagnóstico de perda de energia não bloqueador para todas as três fases perdidas durante a operação). Retenção obrigatória = 20% CNO. Ativação obrigatória = 5% CNO. O tempo para ativação deve ser mais longo que o reset garantido no Módulo de partida a um mínimo; 3 segundos no máximo. O ponto real de desengate projetado é 10%. O tempo de ativação do projeto real é 2,64 segundos, b) Se a proteção contra inversão de fase estiver ativada e a corrente não for detectada em uma ou mais entradas do transformador de corrente. A lógica detectará e será ativada em um máximo de 0,3 segundo a partir da partida do	Local



Tabela 47. Diagnósticos da partida

Nome e fonte do diagnóstico	Afeta o destino	Gravidade	Persis- tência	Modos ativos [Modos inativos]	Critérios	Nível de reset
Power Loss - Compressor 2A	Compressor	Imediata	Não bloqueado	Todos os modos de operação do compressor [todos os modos de partida e não operação do compressor]	O compressor teve correntes estabelecidas anteriormente durante a operação e então todas as três fases de corrente foram perdidas. Projeto: Menos de 10% CNO, ativação em 2,64 segundos. Este diagnóstico impossibilitará a chamada do Diagnóstico de perda de fase e do Diagnóstico de entrada de transição concluída aberta. Para impedir a ocorrência deste diagnóstico com a desconexão planejada da alimentação principal, o tempo mínimo para ativação deve ser maior que o tempo de reset garantido do módulo de partida.	Remoto
Severe Current Imbalance - Compressor 1A	Circuito	Imediata	Bloqueado	Todos os modos de operação	Uma oscilação de corrente de 30% foi detectada em uma fase, relativa à média de todas as 3 fases por 90 segundos contínuos.	Local
Severe Current Imbalance - Compressor 2A	Circuito	Imediata	Bloqueado	Todos os modos de operação	Uma oscilação de corrente de 30% foi detectada em uma fase relativa à média de todas as 3 fases por 90 segundos contínuos.	Local
Starter Fault Type I Compressor 1A	Compressor	Imediata	Bloqueado	Partida - Somente motores de partida estrela-triângulo	Este é um teste de motor de partida específico onde 1M (1K1) é fechado primeiro e uma verificação é feita para assegurar que não existam correntes detectadas pelos transformadores de corrente. Se houver correntes detectadas quando somente o 1M é fechado primeiro, então um dos outros contatores está curtocircuitado.	Local
Starter Fault Type I Compressor 2A	Compressor	Imediata	Bloqueado	Partida - Somente motores de partida estrela-triângulo	Este é um teste de motor de partida específico onde 1M (1K1) é fechado primeiro e uma verificação é feita para assegurar que não existam correntes detectadas pelos transformadores de corrente. Se houver correntes detectadas quando somente o 1M é fechado primeiro, então um dos outros contatores está curtocircuitado.	Local
Starter Fault Type II -Compressor 1A	Compressor	Imediata	Bloqueado	Partida Todos os tipos de motores de partida	a. Este é um teste de motor de partida específico onde o Contator que causa curtocircuito (1K3) é energizado individualmente e uma verificação é feita para assegurar que não existam correntes detectadas pelos transformadores de corrente. Se a corrente for detectada quando somente S está energizado na partida, então 1M é curto-circuitado. b. Este teste no item a. acima se aplica a todas as formas de motores de partida (Nota: Entende-se que muitos motores de partida não se conectam ao Contator que causa curto-circuito.).	Local





Tabela 47. Diagnósticos da partida

Nome e fonte do diagnóstico	Afeta o destino	Gravidade	Persis- tência	Modos ativos [Modos inativos]	Critérios	Nível de
Starter Fault Type	Compressor	Imediata	Bloqueado	Partida [Tipo de	Como parte da sequência de partida normal	reset Local
III -Compressor 1A				motor de partida	para aplicar energia ao compressor, o	
				com frequência	Contator que causa curto-circuito (1K3) e	
				ajustável]	então o Contator principal (1K1) foram	
					energizados. 1,6 segundos mais tarde não	
					houve correntes detectadas pelos	
					transformadores de corrente, pelos últimos	
					2,2 segundos, em nenhuma das três fases. O	
					teste acima se aplica a todas as formas de	
					motores de partida exceto acionadores com	
Stortor Foult Tuno	Compressor	Imadiata	Plaguanda	Partida [Tipo de	frequência ajustável.	Local
Starter Fault Type	Compressor	Imediata	Bloqueado	·	Como parte da sequência de partida normal	Locai
III - Compressor 2A				motor de partida com frequência	para aplicar energia ao compressor, o Contator que causa curto-circuito (1K3) e	
				ajustável]	então o Contator principal (1K1) foram	
				ajustaveij	energizados. 1,6 segundos mais tarde não	
					houve correntes detectadas pelos	
					transformadores de corrente, pelos últimos	
					2,2 segundos, em nenhuma das três fases. O	
					teste acima se aplica a todas as formas de	
					motores de partida exceto acionadores com	
					frequência ajustável.	
Compressor Did	Compressor	Info	Bloqueado	Modo de partida	O compressor não acelerou (queda para <	Remoto
Not Accelerate:	Compressor		Bioqueudo	Wood ac particu	85% CNO) no tempo alocado definido pelo	Hemoto
Transition -					Temporizador de aceleração máxima e uma	
Compressor 1A					transição foi forçada (motor colocado	
					através da linha) nesse momento. Isto se	
					aplica a todos os tipos de motores de partida.	
Compressor Did	Compressor	Info	Bloqueado	Modo de partida	O compressor não acelerou (queda para <	Remoto
Not Accelerate:					85% RLA) no tempo alocado definido pelo	
Transition -					Temporizador de aceleração máxima e uma	
Compressor 2A					transição foi forçada (motor colocado	
					através da linha) nesse momento. Isto se	
					aplica a todos os tipos de motores de partida.	
Transition Complete	Compressor	Imediata	Bloqueado	Pré-partida	A entrada de transição concluída foi	Local
Input Shorted -					encontrada curto-circuitada antes da partida	
Compressor 1A					do compressor. Isso é ativo para todos os	
					motores de partida eletromecânicos.	
Transition Complete	Compressor	Imediata	Bloqueado	Pré-partida	A entrada de transição concluída foi	Local
Input Shorted -					encontrada curto-circuitada antes da partida	
Compressor 2A					do compressor. Isso é ativo para todos os	
					motores de partida eletromecânicos.	
Transition Complete	Compressor	Imediata	Bloqueado	Todos os modos de	A entrada Transição concluída foi encontrada	Local
Input Opened -				operação	aberta com o motor do compressor em	
Compressor 1A					operação depois de uma conclusão de	
					transição bem-sucedida. Isso é ativo	
					somente para partidas dos tipos estrela-	
					triângulo, auto-transformador, reator	
			1		primário e partida direta. Para impedir que	
					este diagnóstico ocorra como resultado de	
					uma perda de energia aos contatores, o	
					tempo mínimo para ativação deve ser maior	
					que o tempo de ativação para o diagnóstico	
			<u> </u>		de perda de energia.	



Tabela 47. Diagnósticos da partida

Nome e fonte do diagnóstico	Afeta o destino	Gravidade	Persis- tência	Modos ativos [Modos inativos]	Critérios	Nível de reset
Transition Complete Input Opened - Compressor 2A	Compressor	Imediata	Bloqueado	Todos os modos de operação	A entrada Transição concluída foi encontrada aberta com o motor do compressor em operação depois de uma conclusão de transição bem-sucedida. Isso é ativo somente para partidas dos tipos estrela-triângulo, autotransformador, reator primário e partida direta. Para impedir que este diagnóstico ocorra como resultado de uma perda de energia aos contatores, o tempo mínimo para ativação deve ser maior que o tempo de ativação para o diagnóstico de perda de energia.	Local
Motor Current Overload - Compressor 1A	Circuito	Imediata	Bloqueado	Compressor energizado	A corrente do compressor excedeu o tempo de sobrecarga versus a característica de ativação. Ativação obrigatória = 140% CNO, retenção obrigatória = 125%, ativação nominal 132,5% em 30 segundos	Local
Motor Current Overload - Compressor 2A	Circuito	Imediata	Bloqueado	Compressor energizado	A corrente do compressor excedeu o tempo de sobrecarga versus a característica de ativação. Ativação obrigatória = 140% CNO, retenção obrigatória = 125%, ativação nominal 132,5% em 30 segundos	Local
Starter Contactor Interrupt Failure - Compressor 1A	Resfriador	Ação especial	Bloqueado	Contator do motor de partida não energizado [Contator do motor de partida energizado]	Correntes do compressor detectadas maiores que 10% RLA em uma ou em todas as fases quando o compressor foi desativado. O tempo de detecção deve ser 5 segundos no mínimo e 10 segundos no máximo. Na detecção e até o controlador ser redefinido manualmente: gerar diagnóstico, energizar o relé do alarme apropriado, continuar a energizar a Saída da bomba do evaporador, continuar a desativar o compressor afetado, descarregar completamente o compressor afetado e comandar uma parada normal a todos os outros compressores. Pelo período em que a corrente continua, faça o nivelamento do líquido, retorno do óleo e controle do ventilador no circuito afetado.	Local
Starter Contactor Interrupt Failure - Compressor 2A	Resfriador	Ação especial	Bloqueado	Contator do motor de partida não energizado [Contator do motor de partida energizado]	Correntes do compressor detectadas maiores que 10% CNO em uma ou em todas as fases quando o compressor foi desativado. O tempo de detecção deve ser 5 segundos no mínimo e 10 segundos no máximo. Na detecção e até o controlador ser redefinido manualmente: gerar diagnóstico, energizar o relé do alarme apropriado, continuar a energizar a Saída da bomba do evaporador, continuar a desativar o compressor afetado, descarregar completamente o compressor afetado e comandar uma parada normal a todos os outros compressores. Pelo período em que a corrente continua, faça o nivelamento do líquido, retorno do óleo e controle do ventilador no circuito afetado.	
Over Voltage	Resfriador	Normal	Não bloqueado	Pré-partida e qualquer circuito energizado	Ativação normal: 60 segundos em mais de 112,5%, ± 2,5%, reset automático em 109% ou menos.	Remoto
Under Voltage	Resfriador	Normal	Não bloqueado	Pré-partida e qualquer circuito energizado	Ativação normal: 60 segundos em menos de 87,5%, ± 2,8% em 200 V ± 1,8% em 575 V, reset automático em 90% ou mais.	Remoto



Diagnósticos do processador principal

Tabela 48. Diagnósticos do processador principal

Nome do diagnóstico	Afeta o destino	Gravidade	Persis- tência	Modos ativos [Modos inativos]	Critérios	Nível reset
MP: Reset Has	Nenhum	Info	Não	Todos	O processador principal teve êxito no reset e	Remoto
Occurred			bloqueado		criou seu aplicativo. Um reset pode ter	
					ocorrido devido a uma energização,	
					instalação de novo software ou configuração.	
					Este diagnóstico é imediata e	
					automaticamente eliminado, e assim só pode	
					ser visto na Lista de diagnósticos históricos	
					no TechView	
Unexpected Starter	Circuito	Normal	Sem	Todos os modos de	O status do Módulo de partida relatou que é	ND
Shutdown			bloqueio	operação do	parado quando o MP considera que deveria	
				compressor, partida,	estar em funcionamento e não existe	
				operação e	nenhum diagnótico do motor de partida. Este	
				preparação para	diagnóstico será registrado no buffer ativo e	
				desligamento	depois eliminado automaticamente. Este	
					diagnóstico pode ser causado por problemas	
					intermitentes de comunicação do motor de	
					partida ao MP ou devido à vinculação errada.	
High Motor	Circuito	Imediata	Bloqueado	Todos	O respectivo termostato do enrolamento do	Local
Temperature -					motor do compressor é detectado como	
Compressor 1A					aberto.	
High Motor	Circuito	Imediata	Bloqueado	Todos	O respectivo termostato do enrolamento do	Local
Temperature -					motor do compressor é detectado como	
Compressor 2A					aberto.	
Low Evaporator	Circuito	Imediata	Bloqueado	Todos os modos de	a. A temperatura inferida do refrigerante do	Remoto
Refrigerant				operação do circuito	evaporador saturado (calculada a partir do	
Temperature -Circuit					transdutor de pressão de aspiração que caiu	
1					abaixo do setpoint de corte de temperatura	
					baixa do refrigerante para 450°F-s (taxa	
					máx. 10°F-s) enquanto o circuito estava em	
					operação depois do período para ignorar ter	
					expirado. A integral é mantida em zero pelo	
					tempo para ignorar (RTWD: 1 min., RTUD:	
					função de temp. OA) depois da inicialização	
					do circuito e a integral será limitada a nunca	
					disparar em menos de 45 segundos, isto é, o	
					termo em erro deve ser fixado em 10°F. O	
					setpoint mínimo do LRTC é -5 °F (18,7 psia)	
				1	no ponto em que o óleo se separa do	
				1	refrigerante. b. Durante o tempo limite da	
					integral de disparo, o(s) solenoide(s) de	
				1	descarga dos compressores em operação no	
				1	circuito deve(m) ser energizado(s)	
					continuamente e o solenoide de carga deve	
			1	1	estar desativado. A operação normal de	
			1	1	carga/descarga será retomada se a integral	
				1	de disparo for redefinida para retornar às	
		1	1	1	temperaturas acima do setpoint de corte.	



Tabela 48. Diagnósticos do processador principal

Nome do diagnóstico	Afeta o destino	Gravidade	Persis- tência	Modos ativos [Modos inativos]	Critérios	Nível reset
Low Evaporator	Circuito	Imediata	Bloqueado	Todos os modos de	a. A temperatura inferida do refrigerante do	Remoto
Refrigerant				operação do circuito	evaporador saturado (calculada a partir do	
Temperature -Circuit					transdutor de pressão de aspiração que caiu	
2					abaixo do setpoint de corte de temperatura	
					baixa do refrigerante para 450°F-s (taxa máx.	
					10°F-s) enquanto o circuito estava em	
					operação depois do período para ignorar ter	
					expirado. A integral é mantida em zero pelo	
					tempo para ignorar (RTWD: 1 min., RTUD:	
					função de temp. OA) depois da inicialização	
					do circuito e a integral será limitada a nunca	
					disparar em menos de 45 segundos, isto é, o	
					termo em erro deve ser fixado em 10°F. O	
					setpoint mínimo do LRTC é -5 °F (18,7 psia) no	
					ponto em que o óleo se separa do	
					refrigerante. b. Durante o tempo limite da	
					integral de disparo, o(s) solenoide(s) de	
					descarga dos compressores em operação no	
					circuito deve(m) ser energizado(s)	
					continuamente e o solenoide de carga deve	
					estar desativado. A operação normal de	
					carga/descarga será retomada se a integral	
					de disparo for redefinida para retornar às	
					temperaturas acima do setpoint de corte.	
Low Oil Flow -	Circuito	Imediata	Bloqueado	Compressor	O transdutor intermediário de pressão de	Local
Compressor 1A					óleo para este compressor estava fora da	
				diferencial acima de	faixa de pressão aceitável por 15 segundos,	
				25 psid	enquanto a pressão diferencial era maior que	
					25 psid (172,4 kPa).: A faixa aceitável é 0,50 >	
					(PC-PI) / (PC-Pe) pelos primeiros 2,5 minutos	
					de operação e 0,28 > (PC-PI) / (Pc-Pe) depois	
					disso.	
Low Oil Flow -	Circuito	Imediata	Bloqueado	Compressor	O transdutor intermediário de pressão de	Local
Compressor 2A				energizado e pressão	óleo para este compressor estava fora da	
,				diferencial acima de	faixa de pressão aceitável por 15 segundos,	
				25 psid	enquanto a pressão diferencial era maior que	
					25 psid (172,4 kPa).: A faixa aceitável é 0,50 >	
					(PC-PI) / (PC-Pe) pelos primeiros 2,5 minutos	
					de operação e 0,28 > (PC-PI) / (Pc-Pe) depois	
					disso.	
Loss of Oil -	Circuito	Imediata	Bloqueado	Contator do motor de	Em modos de operação, o sensor de nível de	Local
Compressor 1A				partida energizado	perda de óleo detecta falta de óleo no	
(Running)					reservatório de óleo que alimenta o	
, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					compressor (distinguindo um fluxo de líquido	
					de um fluxo de vapor).	
Loss of Oil -	Circuito	Imediata	Bloqueado	Contator do motor de	Em modos de operação, o sensor de nível de	Local
Compressor 2A				partida energizado	perda de óleo detecta falta de óleo no	
(Running)					reservatório de óleo que alimenta o	
					compressor (distinguindo um fluxo de líquido	
					de um fluxo de vapor).	
Loss of Oil —	Circuito	Imediata e	Bloqueado	Pré-partida do	O sensor do nível de perda de óleo detecta	Local
Compressor 1A		ação		compressor [todos	uma falta de óleo no reservatório de óleo que	
(Stopped)		especial		os outros modos]	alimenta o compressor por 90 segundos	
''					depois do pré-posicionamento da EXV ter	
					sido concluído. Nota: A partida do compressor	
		i	ī	1		1
					é atrasada enquanto aguarda o óleo ser	
					é atrasada enquanto aguarda o óleo ser detectado e a partida do compressor não é	





Tabela 48. Diagnósticos do processador principal

Nome do diagnóstico	Afeta o destino	Gravidade	Persis- tência	Modos ativos [Modos inativos]	Critérios	Nível reset
Loss of Oil - Compressor 2A (Stopped)	Circuito	Imediata e ação especial	Bloqueado	Pré-partida do compressor [todos os outros modos]	O sensor do nível de perda de óleo detecta uma falta de óleo no reservatório de óleo que alimenta o compressor por 90 segundos depois do pré-posicionamento da EXV ter sido concluído. Nota: A partida do compressor é atrasada enquanto aguarda o óleo ser detectado e a partida	Local
No Differential Refrigerant Pressure - Circuit 1	Circuito	Imediata	Bloqueado	Compressor em funcionamento no circuito	do compressor não é permitida. A pressão diferencial do sistema estava abaixo de 7,7 psid (53 kPa) por 6 segundos depois que os 11 segundos do tempo para ignorar, relativos à inicialização do compressor/circuito, expiraram.	Remoto
No Differential Refrigerant Pressure - Circuit 2	Circuito	Imediata	Bloqueado	Compressor em funcionamento no circuito	A pressão diferencial do sistema estava abaixo de 7,7 psid (53 kPa) por 6 segundos depois que os 11 segundos do tempo para ignorar, relativos à inicialização do compressor/circuito, expiraram.	Remoto
Low Differential Refrigerant Pressure - Circuit 1	Circuito	Imediata	Bloqueado	Compressor energizado	A pressão diferencial do sistema para o respectivo circuito estava abaixo de 25 psid (240,5 kPa) por um período variável de tempo - consulte a especificação para tempo de ativação como uma função da DP (pressão diferencial) do sistema abaixo de 25.	Remoto
Low Differential Refrigerant Pressure - Circuit 2	Circuito	Imediata	Bloqueado	Compressor energizado	A pressão diferencial do sistema para o respectivo circuito estava abaixo de 25 psid (240,5 kPa) por um período variável de tempo - consulte a especificação para tempo de ativação como uma função da DP (pressão diferencial) do sistema abaixo de 25.	Remoto
High Differential Refrigerant Pressure - Circuit 1	Circuito	Normal	Bloqueado	Compressor energizado	Vi alta do compressor: A pressão diferencial para o respectivo circuito estava acima de 275 psid (1890 kPa) por 2 amostras consecutivas ou mais de 10 segundos. Vi baixa do compressor: A pressão diferencial do sistema estava acima de 188 psid (1296,4 kPa) - por 2 amostras consecutivas ou mais de 10 segundos.	Remoto
High Differential Refrigerant Pressure - Circuit 2	Circuito	Normal	Bloqueado	Compressor energizado	Vi alta do compressor: A pressão diferencial para o respectivo circuito estava acima de 275 psid (1890 kPa) por 2 amostras consecutivas ou mais de 10 segundos. Vi baixa do compressor: A pressão diferencial do sistema estava acima de 188 psid (1296,4 kPa) - por 2 amostras consecutivas ou mais de 10 segundos.	Remoto
High Refrigerant Pressure Ratio - Circuit 1	Circuito	Imediata	Bloqueado	Somente bombeamento de serviço	A relação da pressão para o respectivo circuito ultrapassou 5,61 por 1 minuto contínuo durante o bombeamento de serviço. Esta relação da pressão é uma limitação fundamental do compressor. A relação da pressão é definida como Pcond (abs)/ Pevap(abs).	Remoto



Tabela 48. Diagnósticos do processador principal

Nome de				Madea etives		Nimal
Nome do diagnóstico	Afeta o destino	Gravidade	Persis- tência	Modos ativos [Modos inativos]	Critérios	Nível reset
High Refrigerant Pressure Ratio - Circuit 2	Circ uito	Ime di ata	Bloqueado	Somente bombeamento de serviço	A relação da pressão para o respectivo circuito ultrapassou 5,61 por 1 minuto contínuo durante o bombeamento de serviço. Esta relação da pressão é uma limitação fundamental do compressor. A relação da pressão é definida como Pcond (abs)/Pevap(abs).	Remoto
High Discharge Temperature - Compressor 1A	Circuito	Ime diata	Bloqueado	Todos [compress or em funcionamento sem carga ou compresso r não funcionando]	A temperatura de descarga do compressor ultrapassou 200°F (sem refrigerador de óleo) ou 230°F (com refrigerador de óleo). Este diagnóstico será suprimido durante o funcionamento sem carga ou depois do compressor ter parado. Nota: Como parte do modo de limite de temperatura alta do compressor (também conhecido como Limite de capacidade mínima), o compressor deverá ser forçado carregado quando a temperatura de descarga filtrada ating ir 190°F(sem refrigeradores de óleo) ou 220°F (com refrigeradores de óleo).	Remoto
High Discharge Temperature - Compressor 2A	Circuito	Ime diata	Bloqueado	Todos [compress or em funcionamento sem carga ou compresso r não funcionando]	A temperatura de descarga do compressor ultrapassou 200°F (sem refrigerador de óleo) ou 230°F (com refrigerador de óleo). Este diagnóstico será suprimido durante o funcionamento sem carga ou depois do compressor ter parado. Nota: Como parte do modo de limite de temperatura alta do compressor (também conhecido como Limite de capacidade mínima), o compressor deverá ser forçado carregado quando a temperatura de descarga filtrada ating ir 190°F(sem refrigeradores de óleo) ou 220°F (com refrigeradores de óleo).	Remoto
Low Discharge Superheat - Circuit 1	Circuito	Normal	Bloqueado	Qualquer modo de funcionamento	Durante o funcionamento normal, o superaquecimento da descarga foi menor que 12°F +-1°F para mais de 6500°F segundos. Na inicialização do circuito, o superaquecimento da descarga será ignorado por 5 minutos.	Remoto
Low Discharge Superheat - Circuit 2		Normal	Bloqueado	Qualquer modo de funcionamento	Durante o funcionamento normal, o superaquecimento da descarga foi menor que 12°F +-1°F para mais de 6500°F segundos. Na inicialização do circuito, o superaquecimento da descarga será ignorado por 5 minutos.	Remoto
Discharge Temperature Sensor - Compressor 1A	Circuito	Imediata	Bloqueado	Todos	Sensor ou LLID com defeito	Remoto
Discharge Temperature Sensor - Compressor 2A	Circuito	Ime di ata	Bloqueado	Todos	Sensor ou LUD com defeito	Remoto
Evaporator Liquid Level Sensor - Circuit 1	Circ uito	Normal	Bloqueado	Todos	Sensor ou LUD com defeito	Remoto



Tabela 48. Diagnósticos do processador principal								
Nome do	Afeta o destino	Gravidade	Persis- tência	Modos ativos [Modos inativos]	Critérios	Nível		
diagnóstico	1	Normal			Company and LLID company defects	reset		
Evaporator Liquid Level Sensor -Circuit 2	Circuito	inormai	Bloqueado	Todos	Sensor ou LLID com defeito	Remoto		
BAS Failed to	Nenhum	Ação	Não	Na energização	O BAS foi configurado como "instalado" e o	Remoto		
Establish		especial	bloqueado		BAS não se comunicou com o MP em 15			
Communication					minutos depois da energização. Consulte a			
					seção sobre Arbitragem de setpoints para			
					determinar como os setpoints e os modos de			
					operação podem ser afetados. Nota: O			
					requisito original para isso era 2 minutos, mas			
					foi implementado em 15 minutos para o			
					RTWD.			
BAS Communication	Nenhum	Ação	Não	Todos	O BAS foi configurado como "instalado" no MP	Remoto		
Lost		especial	bloqueado		e o LLID Comm 3 perdeu a comunicação com			
					o BAS por 15 minutos consecutivos depois de			
					ter sido estabelecida. Consulte a seção sobre			
					Arbitragem de setpoints para determinar			
					como os setpoints e os modos de operação			
					podem ser afetados pela perda de			
					comunicação. O resfriador segue o valor do			
					comando Tracer Default Run (funcionamento			
					padrão do Tracer) que pode ser previamente			
					gravado pelo Tracer e armazenado de			
					maneira não-volátil pelo MP (uso local ou			
					desligamento).			
Low Evaporator Liquid	Nenhum	Info	Não	Contator energizado	O sensor do nível do líquido é detectado como	Remoto		
Level -Circuit 1			bloqueado	do motor de partida	estando em ou próximo ao extremo inferior da			
				[todos os modos de	faixa por 80 minutos consecutivos durante o			
				parada]	funcionamento do compressor. Projeto:			
					aproximadamente 20% ou menos da			
					contagem de bits correspondente a -40 mm ou			
					menos de nível de líquido por 80 minutos).			
Low Evaporator Liquid	Nenhum	Info	Não	Contator energizado	O sensor do nível do líquido é detectado como	Remoto		
Level -Circuit 2			bloqueado	do motor de partida	estando em ou próximo ao extremo inferior da			
				[todos os modos de	faixa por 80 minutos consecutivos durante o			
				parada]	funcionamento do compressor. Projeto:			
					aproximadamente 20% ou menos da			
					contagem de bits correspondente a -40 mm ou			
					menos de nível de líquido por 80 minutos).	_		
High Evaporator	Circuito	Normal	Bloqueado	Contator energizado	O sensor do nível do líquido é detectado como	Remoto		
Liquid Level -Circuit 1				do motor de partida	estando em ou próximo ao extremo superior			
				[todos os modos de	da faixa por 80 minutos consecutivos durante			
				parada]	o funcionamento do compressor. (o			
					temporizador do diagnóstico será mantido,			
					mas não será apagado quando o circuito for			
					desligado). Projeto: aproximadamente 80% ou			
					mais da contagem de bits correspondente a			
					+30 mm ou mais de nível de líquido por 80			
				ĺ	minutos).			



Tabela 48. Diagnósticos do processador principal

Nome do	Afeta o	Gravidade	Persis-	Modos ativos	Critérios	Nível
diagnóstico	destino		tência	[Modos inativos]		reset
High Evaporator Liquid Level -Circuit 2 External Chilled/ Hot	Circuito	Normal	Bloqueado	Contator energizado do motor de partida [todos os modos de parada]	O sensor do nível do líquido é detectado como estando em ou próximo ao extremo superior da faixa por 80 minutos consecutivos durante o funcionamento do compressor. (o temporizador do diagnóstico será mantido, mas não será apagado quando o circuito for desligado). Projeto: aproximadamente 80% ou mais da contagem de bits correspondente a +30 mm ou mais de nível de líquido por 80 minutos). a. Função "Não habilitada": sem diagnósticos.	Remoto
Water Setpoint	Nemium	1110	Bioqueauo	Toucs	B. "Habilitada": fora da faixa baixo ou alto, ou LLID com defeito; defina diagnóstico, padronize CWS para o próximo nível de prioridade (por exemplo, setpoint do painel frontal). Este diagnóstico informativo será redefinido automaticamente se a entrada retornar à faixa normal.	nemoto
External Current Limit Setpoint	Nenhum	Info	Bloqueado	Todos	a. "Não habilitada": sem diagnósticos. B. "Habilitada": fora da faixa baixo ou alto, ou LLID com defeito; defina diagnóstico, padronize CLS para o próximo nível de prioridade (por exemplo, setpoint do painel frontal). Este diagnóstico informativo será redefinido automaticamente se a entrada retornar à faixa normal.	Remoto
Evaporator Water Flow (Entering Water Temp)	Nenhum	Info	Não bloqueado	Qualquer circuito energizado [nenhum circuito energizado]	A temperatura da água do evaporador de entrada caiu abaixo da temperatura da água do evaporador de saída em mais de 2 °F por 100°F-s. Para evaporadores de película descendente, este diagnóstico pode não indicar a perda de fluxo de maneira confiável, mas pode avisar sobre a direção inapropriada do fluxo através do evaporador, os sensores de temperatura vinculados de maneira incorreta ou outros problemas do sistema.	Remoto
Evaporator Entering Water Temperature Sensor	Resfriador	Normal	Bloqueado	Todos	Nota Sensor ou LLID com defeito: O sensor da temperatura da água de entrada é usado no controle de pressão da EXV bem como na fabricação de gelo, de forma que ele deve causar um desligamento da unidade mesmo se o reset do gelo ou o do CHW não estiver instalado.	Remoto
Evaporator Leaving Water Temperature Sensor	Resfriador	Normal	Bloqueado	Todos	Sensor ou LLID com defeito	Remoto
Condenser Entering Water Temperature Sensor	Resfriador	Informação e ação especial	·	Todos	Somente RTWD: Sensor ou LLID com defeito. Se o resfriador estiver em funcionamento e a opção de válvula de regulagem da água do condensador estiver instalada, ajuste a válvula para 100% de fluxo. Desative a carga forçada do compressor no limite de capacidade mínima devido à pressão diferencial baixa nas inicializações subsequentes.	Remoto
Condenser Leaving Water Temperature Sensor	Resfriador	Informação ou ação especial	Bloqueado	Todos	Somente RTWD: Sensor ou LLID com defeito. Se o resfriador estiver em funcionamento no modo de operação de aquecimento - comute para o modo de resfriamento; caso contrário, há somente aviso informativo.	Remoto





Tabela 48. Diagnósticos do processador principal

Nome do	Afeta o	Gravidade	Persis-	Modos ativos	Critérios	Nível
diagnóstico	destino		tência	[Modos inativos]		reset
Condenser	Circuito	Imediata	Bloqueado	Todos	Sensor ou LLID com defeito	Remoto
Refrigerant Pressure						
Transducer - Circuit 1						
Condenser	Circuito	lmediata	Bloqueado	Todos	Sensor ou LLID com defeito	Remoto
Refrigerant Pressure						
Transducer - Circuit 2						
Suction Refrigerant	Circuito	Imediata	Bloqueado	Todos	Sensor ou LLID com defeito	Remoto
Pressure Transducer -						
Circuit 1						
Suction Refrigerant	Circuito	lmediata	Bloqueado	Todos	Sensor ou LLID com defeito	Remoto
Pressure Transducer -						
Circuit 2						
Oil Pressure	Circuito	lmediata	Bloqueado	Todos	Sensor ou LLID com defeito	Remoto
Transducer -						
Compressor 1A						
Oil Pressure	Circuito	Imediata	Bloqueado	Todos	Sensor ou LLID com defeito	Remoto
Transducer -			-			
Compressor 2A						
Oil Flow Protection	Circuito	Imediata	Bloqueado	Contator energizado	O transdutor intermediário da pressão	Local
Fault - Circuit 1	Onouno	modiata	Dioquoudo	do motor de partida	do óleo para este compressor está	20001
Tault Onount I				Itodos os modos de	lendo uma pressão acima da pressão	
				parada]	do condensador do respectivo circuito	
				paradaj	em 15 psia ou mais, ou abaixo da sua	
					respectiva pressão de aspiração em 10	
					psia ou mais por 30 segundos	
					continuamente.	
Oil Flow Protection	Circuito	Imediata	Bloqueado	Contator energizado	O transdutor intermediário da pressão	Local
Fault - Circuit 2	Oncare	imediata	Bioqueado	do motor de partida	do óleo para este compressor está	Local
Tudit Official 2				[todos os modos de	lendo uma pressão acima da pressão	
				parada]	do condensador do respectivo circuito	
				paradaj	em 15 psia ou mais, ou abaixo da sua	
					respectiva pressão de aspiração em 10	
					psia ou mais por 30 segundos	
					continuamente.	
Low Evaporator	Circuito	Imadiata	Bloqueado	Pré-partida do	a. A Pressão do refrigerante do	Local
Refrigerant Pressure -	Circuito	iiiieuiata	Dioqueado	compressor e	evaporador (ou uma das pressões de	Local
Circuit 1				compressor	aspiração do compressor) caiu abaixo	
Circuit				energizado	de 10 psia imediatamente antes da	
				Chergizado	partida do compressor (depois do pré-	
					posicionamento da EXV). b. A pressão	
					caiu abaixo de 16 psia durante o	
					funcionamento depois do tempo para	
					ignorar (RTWD: 3 min., RTUD: função	
					de temp. OA) expirou ou caiu abaixo de 10 psia antes do tempo para ignorar ter	
				1	expirado.	



Tabela 48. Diagnósticos do processador principal

Nome do diagnóstico	Afeta o destino	Gravidade	Persis- tência	Modos ativos [Modos inativos]	Critérios	Nível reset
Low Evaporator Refrigerant Pressure - Circuit 2	Circuito	Imediata	Bloqueado	Pré-partida do compressor e compressor energizado	a. A Pressão do refrigerante do evaporador (ou uma das pressões de aspiração do compressor) caiu abaixo de 10 psia imediatamente antes da partida do compressor (depois do préposicionamento da EXV). b. A pressão caiu abaixo de 16 psia durante o funcionamento depois do tempo para ignorar (RTWD: 3 min., RTUD: função de temp. OA) expirou ou caiu abaixo de 10 psia antes do tempo para ignorar ter expirado.	Local
Very Low Evaporator Refrigerant Pressure - Circuit 1	Resfriador	Imediata	Bloqueado	Todos [compressor ou circuito em bloqueio manual]	A pressão do evaporador caiu abaixo de 8 psia independentemente dos compressores estarem ou não em funcionamento nesse circuito. Este diagnóstico foi criado para evitar falhas no compressor devido à vinculação cruzada ao forçar um desligamento de todo o resfriador. Se um compressor ou circuito específico for bloqueado, o(s) transdutor(es) de pressão de aspiração associado(s) a ele, será(ão) excluído(s) de causar este diagnóstico.	Local
Very Low Evaporator Refrigerant Pressure - Circuit 2	Resfriador	Imediata	Bloqueado	Todos [compressor ou circuito em bloqueio manual]	A pressão do evaporador caiu abaixo de 8 psia independentemente dos compressores estarem ou não em funcionamento nesse circuito. Este diagnóstico foi criado para evitar falhas no compressor devido à vinculação cruzada ao forçar um desligamento de todo o resfriador. Se um compressor ou circuito específico for bloqueado, o(s) transdutor(es) de pressão de aspiração associado(s) a ele, será(ão) excluído(s) de causar este diagnóstico.	Local
Low Evaporator Water Temp: Unit Off	Bomba do evaporador	Ação especial	Não bloqueado	Unidade em Modo de parada, Modo automático e Nenhum circuito energizado [qualquer circuito energizado]	A temperatura da água do evaporador de saída caiu abaixo da definição do corte da temperatura da água de saída por 30°F segundos enquanto o resfriador está no Modo de parada ou em Modo automático sem nenhum compressor em funcionamento. Energize o relé da bomba da água do evaporador até que o diagnóstico seja redefinido automaticamente, então retorne ao controle normal da bomba do evaporador. O reset automático ocorre quando a temperatura aumentar 2 °F (1,1 °C) acima da configuração de corte por 30 minutos.	Remoto





Tabela 48. Diagnósticos do processador principal

Nome do	Afeta o	Gravidade	Persis-	Modos ativos	Critérios	Nível
diagnóstico	destino		tência	[Modos inativos]		reset
Low Evaporator Temp - Ckt 2: Unit Off	Bomba do evaporador	Ação especial	Não bloqueado	Unidade em Modo de parada ou Modo automático e Nenhum circuito	Uma das temperaturas de saturação do evaporador caiu abaixo da definição de corte da temperatura da água enquanto o nível do líquido do respectivo evaporador estava maior	Remoto
				energizado [qualquer circuito energizado]	que -21,2 mm por 30°F segundos enquanto o resfriador está em Modo de parada ou Modo automático sem nenhum compressor em funcionamento. Energize o relé da bomba da	
					água do evaporador até que o diagnóstico seja redefinido automaticamente, então retorne ao controle normal da bomba do evaporador. O reset automático ocorre quando a temperatura	
					aumentar 2 °F (1.1 °C) acima da configuração de corte ou o nível do líquido cair abaixo de -42,4 mm por 30 minutos.	
Low Evaporator Water Temp: Unit On	Resfriador	lmediata e ação especial	Não bloqueado	Qualquer circuito energizado [nenhum circuito energizado]	A temperatura da água do evaporador caiu abaixo do setpoint de corte por 30°F segundos enquanto o compressor estava em funcionamento. O reset automático ocorre quando a temperatura aumenta 2°F (1,1°C)	Remoto
Evaporator Water	Do of vio do v	Newsel	Nã o	Fluve de éque de	acima da configuração de corte por 2 minutos. Este diagnóstico não deve desenergizar a saída da bomba da água do evaporador.	Parata
Flow Overdue	Resfriador	Normal	Não bloqueado	Fluxo da água do evaporador estabelecido em progresso de STOP para AUTO.	O fluxo da água do evaporador não foi comprovado em 20 minutos depois do relé da água do evaporador ter sido energizado. O status do comando da bomba não será afetado.	Remoto
Evaporator Water Flow Lost	Resfriador	Imediata	Não bloqueado	[todos os modos de parada]	a) A entrada do interruptor do fluxo da água do evaporador foi aberta por mais de 6-10 segundos consecutivos, b) Este diagnóstico não desenergiza a saída da bomba do evaporador, c) 6-10 segundos de fluxo contínuo devem apagar este diagnóstico, d) Mesmo assim, a bomba esgota o tempo nos modos de parada; este diagnóstico não deve ser chamado nos modos de parada.	Remoto
High Evaporator Refrigerant Pressure	Resfriador	Imediata	Não bloqueado	Todos	A pressão do refrigerante do evaporador de um dos circuitos subiu acima de 190 psig. O relé da bomba de água do evaporador será desenergizado para parar a bomba independentemente do motivo da bomba estar em operação. O diagnóstico será redefinido automaticamente e a bomba retornará ao controle normal quando todas as pressões do evaporador caírem abaixo de 185 psig. A finalidade principal é fazer a bomba de água do evaporador e seu calor associado parar de causar pressões no lado do refrigerante, próximas à configuração da válvula de alívio do evaporador, quando o resfriador não estiver em operação, como poderia ocorrer com Fluxo da água do evaporador atrasado ou diagnóstico de	Remoto



Tabela 48. Diagnósticos do processador principal

Nome do diagnóstico	Afeta o destino	Gravidade	Persis- tência	Modos ativos [Modos inativos]	Critérios	Nível reset
High Evaporator Water Temperature	Resfriador	Informação e ação especial	Não bloqueado	Somente eficaz se estiver ativo o diagnóstico de 1) Fluxo da água do evaporador atrasado, 2) Perda de fluxo da água do evaporador ou 3) Temperatura baixa do refrigerante do evaporador - unidade desativada.	A temperatura da água de saída ultrapassou o limite de temperatura alta da água do evaporador (menu do serviço de TV configurável - padrão 105 °F) por 15 segundos contínuos. O relé da bomba da água do evaporador será desenergizado para parar a bomba, mas somente se ela estiver operando devido a um dos diagnósticos listados à esquerda. O diagnóstico será redefinido automaticamente e a bomba retornará ao controle normal quando a temperatura cair 5 °F abaixo da configuração de ativação. A finalidade principal é fazer a bomba de água do evaporador e seu calor associado parar de causar temperaturas excessivas do lado da água e pressões do lado da água quando o resfriador não estiver operando, mas a bomba do evaporador estiver ligada devido a um dos diagnósticos: Fluxo da água do evaporador atrasado, Perda de fluxo de água do evaporador ou Temperatura baixa do evaporador - unidade desativada. Este diagnóstico não será apagado automaticamente apenas devido à limpeza do diagnóstico de habilitação.	Remoto
Condenser Water Flow Overdue	Resfriador	Normal	Não bloqueado	Fluxo da água do condensador estabelecido	O fluxo da água do condensador não foi comprovado nos 20 minutos seguintes após o relé da bomba do condensador ter sido energizado. A bomba do condensador deve ser desativado. O diagnóstico é redefinido com retorno de fluxo (embora somente possível com controle externo da bomba).	Remoto
Condenser Water Flow Lost	Resfriador	Imediata	Não bloqueado	Modos iniciar e todos operando	A entrada de prova do fluxo de água do condensador permaneceu aberta por mais de 6 segundos consecutivos após o fluxo ter sido comprovado. Este diagnóstico é automaticamente apagado uma vez que o compressor é parado por um tempo limite fixo de 7 s. No modo de resfriamento: A bomba do condensador deve ser desativado, mas o comando da bomba do evaporador não será afetado uma vez que o diagnóstico é apagado automaticamente, se o diferencial para iniciar for atingido, a bomba do condensador pode ser partida novamente. No modo de aquecimento: A bomba do condensador deve permanecer ativada e a bomba do evaporador deve ser desligada - uma vez que o diagnóstico é apagado automaticamente, se o diferencial para iniciar for atingido, o resfriador pode partir normalmente de novo e a bomba do evaporador pode ser partida novamente.	
High Pressure Cutout Compressor 1A	·Circuito	Imediata	Bloqueado	Todos	Um corte de pressão alta foi detectado no compressor 1A; ativação em 270 ± 5 psig. Nota: Outros diagnósticos que podem ocorrer como uma consequência esperada da ativação do HPC serão inibidos de anúncio. Estes incluem Perda de fase, Perda de energia e Entrada de transição concluída aberta.	Local





Tabela 48. Diagnósticos do processador principal

Nome do	Afeta o	Gravidade	Persis-	Modos ativos	Critérios	Nível
diagnóstico	destino		tência	[Modos inativos]		reset
High Pressure Cutout	Circuito	Imediata	Bloqueado	Todos	Um corte de pressão alta foi detectado no	Local
Compressor 2A					compressor 1A; ativação em 270 ± 5 psig.	
					Nota: Outros diagnósticos que podem	
					ocorrer como uma consequência esperada	
					da ativação do HPC serão inibidos de	
					anúncio. Estes incluem Perda de fase, Perda	
					de energia e Entrada de transição concluída	
					aberta.	
Excessive Condenser	Circuito	Imediata	Bloqueado	Todos	O transdutor de pressão do condensador	Remoto
Pressure - Circuit 1					deste circuito detectou uma pressão em	
					excesso do lado da alta pressão conforme	
					limitada pelo tipo específico de compressor	
					ou do distribuidor do evaporador presente	
					neste resfriador em particular.	
Excessive Condenser	Circuito	Imediata	Bloqueado	Todos	O transdutor de pressão do condensador	Remoto
Pressure - Circuit 2					deste circuito detectou uma pressão em	
					excesso do lado da alta pressão conforme	
					limitada pelo tipo específico de compressor	
					ou do distribuidor do evaporador presente	
					neste resfriador em particular.	
Emergency Stop	Resfriador	Imediata	Bloqueado	Todos	a. A entrada PARADA DE EMERGÊNCIA está	Local
					aberta. Um intertravamento externo foi	
					ativado. Tempo para ativar desde a abertura	
					de entrada até a parada da unidade deve	
					ser de 0,1 a 1,0 segundo.	
Outdoor Air	Resfriador	RTUD:	Bloqueado	Todos	Sensor ou LLID com defeito. RTUD: se este	Remoto
Temperature Sensor		Normal,			diagnóstico ocorrer, o bombeamento	
		RTWD (se			operacional será realizado	
		configurado)			independentemente da última temperatura	
		Ação			válida. Para RTWD, se instalado para	
		especial			funções de bloqueio de ambiente baixo ou	
					redefinição de CHW, não deverá haver	
					nenhum bloqueio de LA nem reset de CHW.	
					Aplique taxas de grande quantidade	
					conforme a especificação de Reset de água	
					refrigerada.	
Starter Panel High	Resfriador	Ação	Não	Todos	A ativação do termostato do limite de	Local
Temperature Limit		especial	bloqueado		temperatura alta do painel do motor de	
					partida (170°F) foi detectada. Nota: Outros	
					diagnósticos que podem ocorrer como uma	
					consequência esperada da ativação do	
					limite de temperatura alta do painel serão	
					inibidos de anúncio. Estes incluem Perda de	
					fase, Perda de energia e Entrada de	
					transição concluída	
Starter Module	Nenhum	Info	Bloqueado	Todos	O checksum na cópia RAM da configuração	Local
Memory Error Type 1					do LLID do motor de partida falhou.	
Starter 1A					Configuração obtida de volta da EEPROM.	
Starter Module	Nenhum	Info	Bloqueado	Todos	O checksum na cópia RAM da configuração	Local
Memory Error Type 1					do LLID do motor de partida falhou.	
- Starter 2A					Configuração obtida de volta da EEPROM.	
Starter Module	Compressor	Imediata	Bloqueado	Todos	O checksum na cópia EEPROM da	Local
Memory Error Type 2					configuração do LLID da partida falhou.	
- Starter 1A					Valores padrão de fábrica usados.	
Starter Module	Compressor	Imediata	Bloqueado	Todos	O checksum na cópia EEPROM da	Local
Memory Error Type 2	Compressor	Inicalata	Dioqueauo	10000	configuração do LLID da partida falhou.	
- Starter 2A		1			Valores padrão de fábrica usados.	<u> </u>



Tabela 48. Diagnósticos do processador principal

Nome do	Afeta o	Gravidade	Persis-	Modos ativos	Critérios	Nível
diagnóstico	destino		tência	[Modos inativos]		reset
Pumpdown	Circuito	Info	Bloqueado	Bombeamento de	O bombeamento foi finalizado no	Local
Terminated By				serviço ou	temporizador de bombeamento	
Time				operacional	máximo. (Bombeamento máx. do	
				'	RTWD = 4 min.)	
MP: Invalid	Nenhum	Imediata	Bloqueado	Todos	MP tem uma configuração inválida	Remoto
Configuration					baseada no software atual instalado	
MP Application	Resfriador	Imediata	Bloqueado	Todos os modos	CCritérios de erro de memória a	Remoto
Memory CRC Error					serem determinados	
MP: Non-Volatile	Nenhum	Info	Bloqueado	Todos	MP determinou que havia um erro em	Remoto
Memory Reformat					um setor da memória não volátil e ela	
					foi reformatada. Verifique as	
					configurações.	
Check Clock	Resfriador	Info	Bloqueado	Todos	O relógio de tempo real detectou	Remoto
					perda do seu oscilador em algum	
					momento do passado. Verificar /	
					substituir a bateria? Este diagnóstico	
					pode ser efetivamente apagado	
					somente ao gravar um novo valor no	
					relógio do resfriador usando as	
					funções "ajustar tempo do resfriador"	
					do TechView ou DynaView.	
MP: Could not Store	Nenhum	Info	Bloqueado	Todos	MP determinou que havia um erro no	Remoto
Starts and Hours					armazenamento anterior de	
					desligamento. Partidas e horas podem	
					ter sido perdidas nas últimas 24 horas.	
MP: Non-Volatile	Nenhum	Info	Bloqueado	Todos	MP determinou que havia um erro em	Remoto
Block Test Error			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		um bloco da memória não volátil.	
					Verifique as configurações.	
Starter Failed to	Compressor	Info	Bloqueado	Todos	Motor de partida falhou para armar ou	Local
Arm/Start - Cprsr					partir dentro do tempo designado (15	
1A					segundos).	
Starter Failed to	Compressor	Info	Bloqueado	Todos	Motor de partida falhou para armar ou	Local
Arm/Start - Cprsr					partir dentro do tempo designado (15	
2A					segundos).	
Software Error	Todas as	Imediata	Bloqueado	Todos	Uma monitoração do software de alto	
1001: Call Trane	funções				nível detectou uma condição na qual	
Service					havia um período de 1 minuto	
					contínuo de operação do compressor,	
					sem fluxo de água refrigerada nem	
					um diagnóstico ativo de "falha na	
					interrupção do contator". A presença	
					desta mensagem de erro de software	
					sugere que um problema interno de	
					software foi detectado. Os eventos	
					que conduzem a esta falha, se	
					conhecidos, devem ser registrados e	
					transmitidos à engenharia de controle	
					da Trane.	





Tabela 48. Diagnósticos do processador principal

Nome do	Afeta o	Gravidade	Persis-	Modos ativos	Critérios	Nível
diagnóstico	destino		tência	[Modos inativos]		reset
Software Error 1002: Call Trane Service	Todas as funções	Imediata	Bloqueado	Todos	Informado se o desalinhamento do gráfico de estados em estado parado ou inativo ocorreu enquanto o compressor foi observado como em operação e esta condição persistiu no mínimo por 5 minutos. A presença desta mensagem de erro de software sugere que um problema interno de software foi detectado. Os eventos que conduzem a esta falha, se conhecidos, devem ser registrados e transmitidos à engenharia de controle da Trane.	
Software Error 1003: Call Trane Service	Todas as funções	Imediata	Bloqueado	Todos	Informado se o desalinhamento do gráfico de estados em estado parado ocorreu enquanto o compressor foi observado como em operação e esta condição persistiu no mínimo por 10 minutos. A presença desta mensagem de erro de software sugere que um problema interno de software foi detectado. Os eventos que conduzem a esta falha, se conhecidos, devem ser registrados e transmitidos à engenharia de controle da Trane.	

Diagnósticos de comunicação

Nota 1: os diagnósticos de perda de comunicação a seguir não ocorrerão a menos que a presença de uma entrada ou saída seja exigida pela configuração em particular e os opcionais instalados no resfriador.

Nota 2: os diagnósticos de comunicação (exceto "Excessive Loss of Comm") são denominados conforme o nome funcional da entrada ou saída que não está mais sendo acessada pelo processador principal. Muitos LLIDs, como o Qaud Relay LLID, têm mais de uma saída funcional associadas a eles. Uma perda de comunicação com uma dessas placas de várias funções gerará vários diagnósticos. Consulte nos esquemas elétricos do resfriador sobre a ocorrência de diagnósticos de comunicação múltiplos, procurando as placas LLIDs físicas às quais foram atribuídos (vinculados).



Tabela 49. Diagnósticos de comunicação

Nome do diagnóstico	Afeta o destino	Gravidade	Persis- tência	Modos ativos [Modos inativos]	Critérios	Nível reset
Comm Loss: Male	Compressor	Normal	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Port Unload					comunicação entre o MP e a ID funcional	
Compressor 1A					durante um período de 30 segundos.	
Comm Loss: Male	Compressor	Normal	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Port Load					comunicação entre o MP e a ID funcional	
Compressor 1A					durante um período de 30 segundos.	
Comm Loss: Male	Compressor	Normal	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Port Unload					comunicação entre o MP e a ID funcional	
Compressor 2A					durante um período de 30 segundos.	
Comm Loss: Male	Compressor	Normal	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Port Load					comunicação entre o MP e a ID funcional	
Compressor 2A					durante um período de 30 segundos.	
Comm Loss: Female	Compressor	Normal	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Step Load					comunicação entre o MP e a ID funcional	
Compressor 1A					durante um período de 30 segundos.	
Comm Loss: Female	Compressor	Normal	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Step Load					comunicação entre o MP e a ID funcional	
Compressor 2A					durante um período de 30 segundos.	
Comm Loss: Motor	Compressor	Normal	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Winding Thermostat					comunicação entre o MP e a ID funcional	
Compressor 1A					durante um período de 30 segundos.	
Comm Loss: Motor	Compressor	Normal	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Winding Thermostat					comunicação entre o MP e a ID funcional	
Compressor 2A					durante um período de 30 segundos.	
Comm Loss: External	Resfriador	Normal	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Auto/Stop					comunicação entre o MP e a ID funcional	
					durante um período de 30 segundos.	
Comm Loss:	Resfriador	Normal	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Emergency Stop					comunicação entre o MP e a ID funcional	
					durante um período de 30 segundos.	
Comm Loss: External	Circuit	Ação	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Circuit Lockout,		especial			comunicação entre o MP e a ID funcional	
Circuit #1					durante um período de 30 segundos. O MP	
					manterá, de forma não volátil, o estado de	
					bloqueio (habilitado ou desabilitado) que	
					estava em vigor no momento da perda de	
					comunicação.	
Comm Loss: External	Circuit	Ação	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Circuit Lockout,	Ollouit	especial	Bioqueudo	10003	comunicação entre o MP e a ID funcional	Hemoto
Circuit #2					durante um período de 30 segundos. O MP	
On call #2					manterá, de forma não volátil, o estado de	
		[bloqueio (habilitado ou desabilitado) que	
					estava em vigor no momento da perda de	
		[comunicação.	
	ļ	L	Ļ	1	oomanicação.	





Tabela 49. Diagnósticos de comunicação

Nome do diagnóstico	Afeta o destino	Gravidade	Persis- tência	Modos ativos [Modos inativos]	Critérios	Nível reset
Comm Loss: External	Modo de	Ação	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Ice Building Command	fabric.	especial			comunicação entre o MP e a ID funcional	
	gelo				durante um período de 30 segundos. O	
					resfriador voltará ao modo normal (sem	
					fabricação de gelo), sem importar o último	
					estado.	
Comm Loss: Heat/Cool	Modo	Ação	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Switch	aquec.	especial			comunicação entre o MP e a ID funcional	
					durante um período de 30 segundos. O	
					resfriador voltará ao modo normal (sem	
					fabricação de gelo), sem importar o último	
					estado.	
Comm Loss: Outdoor	Resfriador	RTUD:	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Air Temperature		Normal,	-		comunicação entre o MP e a ID funcional	
·		RTWD (se			durante um período de 30 segundos. Se	
		configurado)			ocorrer esse diagnóstico em um RTUD, o	
		Ação			bombeamento operacional será realizado	
		especial			sem importar a última temperatura válida.	
					Para RTWD, se instalado com funções de	
					bloqueio por baixa temperatura ambiente ou	
					reset de CHW, não haverá bloqueio nem	
					reset de CHW. Aplique taxas de variação	
					conforme as especificações de reset de	
					água do resfriador	
Comm Loss:	Resfriador	Normal	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Evaporator Leaving	riesiriador	Nominal	Dioqueado	10003	comunicação entre o MP e a ID funcional	
Water Temperature					durante um período de 30 segundos.	
Comm Loss:	Reset	Normal	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Evaporator Entering	água do	Nominal	ыочиевио	10005	comunicação entre o MP e a ID funcional	nemoto
	~				1	
Water Temperature	resfriador				durante um período de 30 segundos. Nota: O	
					Sensor de Temp. de Entrada da Água é	
					usado no controle de pressão da EXV e na	
					fabricação de gelo e reset de CHW, poranto,	
					ele deve causar o desligamento da unidade	
					mesmo se a opção de gelo ou reset de CHW	
					não estiver instalada.	
Comm Loss:	Resfriador	3	Bloqueado	Todos	Apenas para RTWD: Ocorreu uma perda	Remoto
Condenser Leaving		especial			contínua de comunicação entre o MP e a ID	
Water Temperature					funcional durante um período de 30	
					segundos. Se o resfriador estiver	
					funcionando no modo operacional de	
					aquecimento – troque para o modo de	
					resfriamento.	
Comm Loss:	Resfriador	Info e ação	Bloqueado	Todos	Apenas para RTWD: Ocorreu uma perda	Remoto
Condenser Entering		especial			contínua de comunicação entre o MP e a ID	
Water Temperature					funcional durante um período de 30	
					segundos. Se o resfriador estiver	
					funcionando e a opção de válvula de água	
					do condensador estiver instalada, force a	
					válvula a um fluxo de 100%. Descontinue o	
					carregamento do compressor forçado pelo	
					limite mín. de capacidade devido ao baixo	
					diferencial de pressão nas ativações	
					subsequentes.	
Comm Loss:	Circuito	Normal	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Discharge			1		comunicação entre o MP e a ID funcional	
Temperature Circuit 1,	1	1		1	durante um período de 30 segundos.	
i remperature circini i					Touranie um benodo de 30 secucios	



Tabela 49. Diagnósticos de comunicação

Nome do diagnóstico	Afeta o destino	Gravidade	Persis- tência	Modos ativos [Modos inativos]	Critérios	Nível reset
Comm Loss: Discharge Temperature, Circuit 2, Cprsr 2A	Circuito	Normal	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de comunicação entre o MP e a ID funcional durante um período de 30 segundos.	Remoto
Comm Loss: External Chilled/Hot Water Setpoint	Setpoint externo de água gelada	Ação especial	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de comunicação entre o MP e a ID funcional durante um período de 30 segundos. O resfriador descontinuará o uso da fonte de setpoint externo de água gelada e voltará à próxima prioridade superior para determinação de setpoints.	Remoto
Comm Loss: External Current Limit Setpoint	Setpoint externo de limite de corrente	Ação especial	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de comunicação entre o MP e a ID funcional durante um período de 30 segundos. O resfriador descontinuará o uso da fonte de setpoint externo de água gelada e voltará à próxima prioridade superior para determinação de setpoints.	Remoto
Comm Loss: High Pressure Cutout Switch, Cprsr 1A	Circuito	Imediata	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de comunicação entre o MP e a ID funcional durante um período de 30 segundos.	Remoto
Comm Loss: High Pressure Cutout Switch, Cprsr 2A	Circuito	Imediata	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de comunicação entre o MP e a ID funcional durante um período de 30 segundos.	Remoto
Comm Loss: Evaporator Water Flow Switch	Resfriador	Imediata	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de comunicação entre o MP e a ID funcional durante um período de 30 segundos.	Remoto
Comm Loss: Condenser Water Flow Switch	Resfriador	Imediata	Bloqueado	Todos	Apenas para RTWD: Ocorreu uma perda contínua de comunicação entre o MP e a ID funcional durante um período de 30 segundos.	Remoto
Comm Loss: Suction Rfgt Pressure, Circuit #1	Circuito	Imediata	Bloqueado	Todos [Bloqueio circ./comp.]	Ocorreu uma perda contínua de comunicação entre o MP e a ID funcional durante um período de 30 segundos. Nota: Este diagnóstico foi substituído pelo diagnóstico 5FB abaixo na versão 15.0	Remoto
Comm Loss: Suction Rfgt Pressure, Circuit #2	Circuito	Imediata	Bloqueado	Todos [Bloqueio circ./comp.]	Ocorreu uma perda contínua de comunicação entre o MP e a ID funcional durante um período de 30 segundos. Nota: Este diagnóstico foi substituído pelo diagnóstico 5FB abaixo na versão 15.0	Remoto
Comm Loss: Cond Rfgt Pressure, Circuit #1	Circuito	Imediata	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de comunicação entre o MP e a ID funcional durante um período de 30 segundos.	Remoto
Comm Loss: Cond Rfgt Pressure, Circuit #2	Circuito	Imediata	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de comunicação entre o MP e a ID funcional durante um período de 30 segundos.	Remoto





Tabela 49. Diagnósticos de comunicação

Nome do	Afeta o	Gravidade	Persis-	Modos ativos	Critérios	Nível
diagnóstico	destino		tência	[Modos inativos]		reset
Comm Loss: Oil	Compressor	Imediata	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Pressure, Cprsr 1A					comunicação entre o MP e a ID funcional	
·					durante um período de 30 segundos.	
Comm Loss: Oil	Compressor	Imediata	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Pressure, Cprsr 2A					comunicação entre o MP e a ID funcional	
·					durante um período de 30 segundos.	
Comm Loss: Oil	Circuito	Normal	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Return Gas Pump Fill					comunicação entre o MP e a ID funcional	
Circuit #1					durante um período de 30 segundos.	
Comm Loss: Oil	Circuito	Normal	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Return Gas Pump Fill					comunicação entre o MP e a ID funcional	
Circuit #2					durante um período de 30 segundos.	
Comm Loss: Oil	Circuito	Normal	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Return Gas Pump					comunicação entre o MP e a ID funcional	
Drain - Circuit #1					durante um período de 30 segundos.	
Comm Loss: Oil	Circuito	Normal	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Return Gas Pump	Onounco	- Torriar	Bioquoudo	10000	comunicação entre o MP e a ID funcional	riomoto
Drain -Circuit #2					durante um período de 30 segundos.	
Comm Loss: Oil Loss	Circuito	Normal	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Level Sensor Input -	Circuito	Norman	Dioqueado	10003	comunicação entre o MP e a ID funcional	Hemoto
Circuit #1					durante um período de 30 segundos.	
Comm Loss: Oil Loss	Circuito	Normal	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Level Sensor Input -	Circuito	Normai	Бючиевио	10005	· ·	nemoto
Circuit #2					comunicação entre o MP e a ID funcional durante um período de 30 segundos.	
Comm Loss:	Resfriador	Normal	Plaguanda	Todos	·	Remoto
	Restriador	Normai	Bloqueado	10008	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Evaporator Water					comunicação entre o MP e a ID funcional	
Pump Relay	Desfulsation	NI	Diamonda	T. J	durante um período de 30 segundos.	D
Comm Loss:	Resfriador	Normal	Bloqueado	Todos	Apenas para o RTWD: Ocorreu uma perda	Remoto
Condenser Water					contínua de comunicação entre o MP e a ID	
Pump Relay					funcional durante um período de 30	
		. ~		- .	segundos.	
Comm Loss: Ice-	Máquina de	Ação	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Making Status	gelo	especial			comunicação entre o MP e a ID funcional	
					durante um período de 30 segundos. O	
					resfriador voltará ao modo normal (sem	
					fabricação de gelo), sem importar o último	
					estado.	
Comm Loss:	Circuito	Normal	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Evaporator Rfgt					comunicação entre o MP e a ID funcional	
Liquid Level, Circuit					durante um período de 30 segundos.	
#1						
Comm Loss:	Circuito	Normal	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Remoto
Evaporator Rfgt					comunicação entre o MP e a ID funcional	
Liquid Level, Circuit					durante um período de 30 segundos.	
#2						
Comm Loss: Starter	Compressor	lmediata	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de	Local
1A					comunicação entre o MP e a ID funcional	
					durante um período de 30 segundos.	1



Tabela 49. Diagnósticos de comunicação

Nome do diagnóstico	Afeta o destino	Gravidade	Persis- tência	Modos ativos [Modos inativos]	Critérios	Nível reset
Comm Loss: Starter 2A	Compressor	Imediata	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de comunicação entre o MP e a ID funcional durante um período de 30 segundos.	Local
Comm Loss: Electronic Expansion Valve, Circuit #1	Circuito	Normal	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de comunicação entre o MP e a ID funcional durante um período de 30 segundos.	Remoto
Comm Loss: Electronic Expansion Valve, Circuit #2	Circuito	Normal	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de comunicação entre o MP e a ID funcional durante um período de 30 segundos.	Remoto
Starter 1A Comm Loss: MP	Compressor	Imediata	Bloqueado	Todos	A partida teve uma perda de comunicação com o MP durante um período de 15 segundos.	Local
Starter 2A Comm Loss: MP	Compressor	Imediata	Bloqueado	Todos	A partida teve uma perda de comunicação com o MP durante um período de 15 segundos.	Local
Comm Loss: Local BAS Interface	Nenhum	Ação especial	Não bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de comunicação entre o MP e a ID funcional durante um período de 30 segundos.	Remoto
Comm Loss: Op Status Programmable Relays	Nenhum	Info	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de comunicação entre o MP e a ID funcional durante um período de 30 segundos.	Remoto
Comm Loss: Starter Panel High Temperature Limit	Nenhum	Info	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de comunicação entre o MP e a ID funcional durante um período de 30 segundos.	Local
Comm Loss: Condenser Rfgt Pressure Output	Resfriador	Info	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de comunicação entre o MP e a ID funcional durante um período de 30 segundos.	Remoto
Comm Loss: Cond Head Press Control Output	Resfriador	lmediata	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de comunicação entre o MP e a ID funcional durante um período de 30 segundos.	Remoto
Comm Loss: Chiller% RLA Output	Resfriador	Info	Bloqueado	Todos	Ocorreu uma perda contínua de comunicação entre o MP e a ID funcional durante um período de 30 segundos.	Remoto





Tabela 50. Processador principal (mensagens de boot e diagnósticos)

Mensagem no visor do DynaView	Descrição
	Resolução de problemas
Boot Software Part Numbers: LS Flash>	O "código de boot" é a porção do código que fica residente em tods os MPs,
6200-0318-04 MS Flash -> 6200-0319-04	sem importar qual o código de aplicativo (se houver) está carregado. Sua
	principal função é realizar testes de energização e fornecer um meio de copiar o
	código do aplicativo por meio da conexão serial do MP. Os números de
	componentes para o código são mostrado no canto inferior esquerdo do
	DynaView durante a porção inicial da sequência de energização e durante
	modos especiais de programação e conversão. Veja abaixo. No EasyView, a
	extensão do número de componente do código de boot é mostrada por cerca de
	3 imediatamente após a energização. // Isso é normal, porém o usuário
	somente deve fornecer essa informação ao entrar em contato com o Serviço
	Técnico sobre problemas de energização.
Err2: RAM Pattern 1 Failure	Erros de RAM foram detectados no Padrão de Teste de RAM1. // Reinicialize a
	unidade; se o erro persistir, substitua o MP.
Err2: RAM Pattern 2 Failure	Erros de RAM foram detectados no Padrão de Teste de RAM2. // Reinicialize a
	unidade; se o erro persistir, substitua o MP.
Err2: RAM Addr Test #1 Failure	Erros de RAM foram detectados no Teste de Endereços da RAM 1. // Reinicialize
	a unidade; se o erro persistir, substitua o MP.
Err2: RAM Addr Test #2 Failure	Erros de RAM foram detectados no Teste de Endereços da RAM 2. // Reinicialize
	a unidade; se o erro persistir, substitua o MP.
No Application Present Please Load	Não há aplicativo do processador principal – Não há erros de teste de RAM. //
Application	Conecte uma Ferramenta de Serviço TechView à porta serial do MP, informe o
	número do modelo do resfriador (informação de configuração) e copie a
	configuração, se solicitado pelo TechView. Depois, prossiga copiando o
	aplicativo RTWD mais recente ou a versão específica recomendada pelo Serviço
	Técnico.
App Present. Running Selftest Selftest	Um aplicativo foi detectado na memória não voltátil do MP e o código de boot
Passed	está executando uma verificação total. 8 segundos mais tarde, o código de boot
	completou e passou pelo teste (CRC). // A exibição temporária dessa tela é
	parte da sequência normal de energização.
App Present. Running Selftest Err3: CRC	Um aplicativo foi detectado na memória não voltátil do MP e o código de boot
Failure	está executando uma verificação total. Alguns segundos depois, o código de
	boot completou porém apresentou falha no teste de (CRC). //Conecte uma
	Ferramenta de Serviço TechView à porta serial do MP, informe o número do
	modelo do resfriador (informação de configuração) e copie a configuração, se
	solicitado pelo Tech View. Depois, prossiga copiando o aplicativo RTWD mais
	recente ou a versão específica recomendada pelo Serviço Técnico. Observe que
	esse erro também pode ocorrer durante o processo de programação, se o MP
	jamais teve um aplicativo válido antes da cópia. Se o erro persistir, substitua o
	MP.
A Valid Configuration is Present	Há uma configuração válida na memória não voláril do MP. A configuração é um
	jogo de variáveis e ajustes que define a conformação física desse resfriador em
	particular. Eles incluem: quantidade/vazão de ar,/e tipo de ventiladores,
	quantidade/e tamanho de compressores, funções especiais, características e
	opções de controle. // A exibição temporária dessa tela é parte da sequência
	normal de energização.



Tabela 50. Processador principal (mensagens de boot e diagnósticos)

Mensagem no visor do	Descrição
DynaView	Resolução de problemas
Err4: UnHandled Interrupt	Uma interrupção não tratada ocorreu durante a execução do código de aplicativo. Esse evento
Restart Timer: [3 sec countdown	normalmente não causa um desligamento de segurança do resfriador inteiro. Quando o temporizador
timer]	regressivo atinge 0, ocorre o reset do processador, os diagnósticos são eliminados e é feita uma
,	tentativa de reiniciar o aplicativo e permitir uma reativação normal do resfriador, conforme aplicável. //
	Essa condição pode ocorrer devido a um transiente eletromagnético severo, como os causados por um
	raio próximo. Tais eventos devem, ser raros ou isolados e se não houver danos no sistema de controle
	CH530, o resfriador sofrerá um desligamento e será reativado. Se isso ocorrer com uma frequência
	maior, a causa pode ser um problema de hardware do MP. Tente substituir o MP. Se a troca do MP não
	surtir efeito, o problema pode ser resultado de EMI radiante ou conduzido extremamente alta. Entre em
	contato com o Serviço Técnico. Se essa tela surgir imediatamente após um download de software, tente
	recarregar a configuração e o aplicativo. Se isso falhar, entre em contato com o Serviço Técnico.
Err5: Operating System Error	Ocorreu um erro do sistema operacional durante a execução do código de aplicativo. Esse evento
Restart Timer: [30 sec	normalmente causará um desligamento de segurança do resfriador inteiro. Quando o temporizador
countdown timer]	regressivo atinge 0, ocorre o reset do processador, os diagnósticos são eliminados e é feita uma
,	tentativa de reiniciar o aplicativo e permitir uma reativação normal do resfriador, conforme aplicável.//
	Veja o Err 4 acima
Err6: Watch Dog Timer Error	Ocorreu um erro do temporizador Watch Dog durante a execução do código do aplicativo. Esse evento
Restart Timer: [30 sec	normalmente causará um desligamento de segurança do resfriador inteiro. Quando o temporizador
countdown timer]	regressivo atinge 0, ocorre o reset do processador, os diagnósticos são eliminados e é feita uma
	tentativa de reiniciar o aplicativo e permitir uma reativação normal do resfriador, conforme aplicável.
Err7: Unknown Error Restart	Um erro desconhecido ocorreu durante a execução do código de aplicativo. Esse evento normalmente
Timer: [30 sec countdown timer]	causará um desligamento de segurança do resfriador inteiro. Quando o temporizador regressivo atinge
	0, ocorre o reset do processador, os diagnósticos são eliminados e é feita uma tentativa de reiniciar o
	aplicativo e permitir uma reativação normal do resfriador, conforme aplicável.
Err8: Held in Boot by User Key	O boot detectou que uma tecla foi pressionada no centro do DynaView ou que as teclas + e – foram
Press	pressionadas no EasyView enquanto o MP estava no código de boot. Ao ver essa mensagem, o usuário
	pode usar o Techview para se conectar ao MP e realizar um download de software ou outra função da
	ferramenta de serviço.
Converter Mode	Um comando foi recebido da Ferramenta de Serviço (Tech View) para interromper o aplicativo em
	execução e executar o "modo de conversão". Nesse modo, o MP atua como um gateway simples e
	permite que o computador de serviço do TechView fale com todos os LLIDS do barramento IPC3.
Programming Mode	Um comando foi recebido pelo MP da Ferramenta de Serviço Tech View e o MP está no processo de
	primeiro apagar e depois gravar o código de programa em sua memória flash interna (não volátil).
	Observe que se o MP jamais teve um aplicativo antes em sua memória, o código de erro "Err3" será
2.5 5 4224 2 11 7	mostrado, ao invés deste, durante o processo de download da programação
Software Error 1001: Call Trane	Veja o item na tabela de diagnósticos do processador principal.
Service	Note a Many on take to the order of the orde
Software Error 1002: Call Trane	Veja o item na tabela de diagnósticos do processador principal.
Service Software Error 1003: Call Trane	Veja o item na tabela de diagnósticos do processador principal.
	rveja o item na tabela de diagnosticos do processador principal.
Service	



Esquemas elétricos

Esta seção apresenta os diagramas típicos de conexão em campo e diagramas elétricos para as unidades RTWD.

Nota: os desenhos desta seção servem apenas para fins de referência. Esses esquemas podem não refletir a fiação real de sua unidade. Para informações específicas sobre a conexão elétrica e esquemas, consulte sempre os esquemas elétricos fornecidos com a unidade.


Dados elétricos da unidade

Para determinar as características elétricas específicas de um resfriador em particular, consulte as plaquetas de identificação montadas nas unidades.

Desenho	Descrição	Pág.IOM
2309-7584	Esquema, página 1 - Partida estrela-triângulo	176
2309-7584	Esquema, página 2 - Partida estrela-triângulo	178
2309-7584	Esquema, página 3 - Partida estrela-triângulo	180
2309-7584	Esquema, página 4 - Partida estrela-triângulo	182
2309-7585	Esquema, página 1 - Partida direta	184
2309-7585	Esquema, página 2 - Partida direta	186
2309-7585	Esquema, página 3 - Partida direta	188
2309-7585	Esquema, página 4 - Partida direta	190
2309-7596	Localização dos componentes da unidade	192
2309-7597	Localização dos componentes do painel de controle	193
2309-1913	Fiação em campo	194
2309-7598	Layout de campo	196




Esquemas elétricos








TRANE






Esquemas elétricos













Esquemas elétricos













erendon GENDA/ JAGULO			NÚM. LINHA	238	33	105	189	184	163	140	157	19.1	205	197	210	161	167	17.3	155 179	185	145	16	\$	24	23	44	88	86	41	44	47	30	116	119	422	÷ =	6	ш	82	21	24	93	96	20	4	20	89	92
RESERBADOR A AGUA EN-EGOTON CONTROLS CHERCHADA PARTIDA ESTRELA-TRIÀNGOLLO		LEGENDA	DESCRIÇÃO	CIPAL DO DYNA VIEW	MODULO DE ALIM ENTAÇÃO ELETRICA	MÓDULO DE PARTIDA, COMPRESSOR M MÓDULO DE PARTIDA, COMPRESSOR 2A	ENTRADA DUPLA DE BAIXA TENSÃO, ENTRADAS DE PARADA AUTOM. EXT. E PARADA DE EMERG.	ENTRADA DUPLA DE BAIXA TENSÃO, BLOQUEIO DE CIRCUITO EXTERNO, CIRC. REFRIG. 1E.2.	E/S ANALÓG, ENTRADAS SETPOINT LIM. CORRENTE EXT. EÁGUA GELADA EXT. OUÁGUA QUENTE	E/S A NALOGICA, CONTROLE DO CONDENSA DOR ESAIDA %CNO COMPRESSOR ENTRA DA PLIBLA DE BAIVA TENGÃO COMINICA CÃO LOS CECILES ON	ENTRADA DUPLA DE BAIXA TENSÃO, CONTROLEMÁO. GELO E CONTROLE MODO AQUEC.	ENTRADA DUPLA DE ALTA TENSÃO, TERMOSTATOS MOTOR COMPRESSOR 2A E 'A	SAÍDA DUPLA DE RELÉ, ESTADO DA FABRICAÇÃO DE GELO	SAIDAS DUPLAS DE RELE, RELES PROGRAMAVEIS DE ESTADO DA UNIDADE	SAIDAS DUPLAS DE RELE, RELES DA BOMBA DE AGUA DO CONDENSADOR E GELADA ENTRADA DUPLA DE ALTA TENSÃO, VAZÃO DE ÁGUA COND. E GELADA E INTERTRA VAMENTO	SAÍDA TRIAC DUPLA, DESCARGA E CARGA MODULAR COMPRESSOR 2A	SAÍDA TRIAC DUPLA, CONTROLE DE CARGA ESCALONA DA COM PRESSOR 2A E 1A	SAIDA TRIAC DUPLA, DESCARGA ECARGA MODULAR COMPRESSOR W	SAÍDA TRIAC DUPLA DE ALTA TENSAO, CONTE POR ALTA PRESSAO COMPRESSON 24 E "A SAÍDA TRIAC DUPLA, DREN, E ABAST, BOMBA DE GÁSRETORNO DE ÓLEO, CIRCUITO 2	SAÍDA TRIAC DUPLA, DREN. EABAST. BOMBA DE GÁSRETORNO DE ÓLEO, CIRCUITO 1	ENTRADA DUPLA DE BAIXA TENSÃO, NÍVEL DE PERDA DE ÓLEO	FUSÍVEL, TRANSF. POT. PRIMÁRIO, COM P. 14, LINHA A, SUB/SOBRETENSÃO - POTENCIÓM ETRO	FUSÍVEL, TRANSF. POT. PRMÁRIO, COM P. 'A, LINHA B, SUB/SOBRETENSÃO - POTENCIÓM ETRO	FUSIVEL, CONTROLE TRANSFORMADOR POT, SECUNDARIO, 16V	FUSIVEL, CONTROLE TRANSFORM A DOR POT. SECUNDÁRIO, 27 V	FUSÍVEL, TRANSFORMADOR POT. PRIMÁRIO, COMPRESSOR 14, LINHA C, POTENCIÔMETRO	FUSIVEL, TRANSFORMADOR POT. PRIMÁRIO, COMPRESSOR 24, LINHA A, POTENCIÓM ETRO	FUSIVEL, IRANSFORMADOR POLLERMARIO, COMPRESSOR 24, LINHA B, POLENCIÓM ELRO	CONTATOR, COMPRESSOR 14 PARTIDA	CONTATOR, COMPRESSOR 14 OPERAÇÃO	CONTATOR, COMPRESSOR 14 CURTO	CONTATOR, COMPRESSOR 14 TRANSIÇÃO	CONTATOR, COMPRESSOR 2A OPERAÇÃO	CONTATOR, COMPRESSOR 2A CURTO	CONTALOR, COMPRESSOR 24 TRANSIÇÃO	DISJUNTOR, DISTRIBUIÇÃ O ELÉTRICA	CHAVE DE DESCONEXÃO, DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	DISJUNTOR, DISTRIBUIÇA O ELETRICA	RESISTOR, TRANSIÇÃO, COMPRESSOR 14, LINHA A	RESISTOR, TRANSIÇÃO, COMPRESSOR ¼, LINHA B	RESISTOR, I RANSIÇÃO, COMPRESSOR A, LINHA C RESISTOR, TRANSIÇÃO, COMPRESSOR 2A, LINHA A	RESISTOR, TRANSIÇÃO, COMPRESSOR 2A, LINHA B	RESISTOR, TRANSIÇÃO, COMPRESSOR 24, LNHA C	TRANSFORMADOR, ALIMENTAÇÃO DECONTROLE	TRANSFORMADOR, CORRENTE, COMPRESSOR 14, LINHA A	TRANSFORMADOR, CORRENTE, COMPRESSOR 14, LINHA B	I RANSFORMADOR, CORRENTE, COMPRESSOR A, LINHA C TRANSFORMADOR, CORRENTE, COMPRESSOR 24, LINHA A	TRANSFORMADOR, CORRENTE, COMPRESSOR 2A, LINHA B
			DESIGN. DISPOSITIVO	1A1	1A2	1A4	145	146	1A.7	148 148	1A 10	1A11	1A 12	1A 13	1A 15	1A 16	1A17	1A 18	1A 20	1A21	1A23	1F13	11-14	1 1 1 1 1 1 1 1	T 10	IF 18	1F19	1F20	14 14	1 K2	¥3	1K4	₩e	1K7	178 101	102	103	7C4	1R1	1 82	1R3	1 R5	1R6	π1	П2	Щ3	TT5	Щ6
	so	ADE,		S	S.							1	Para linha 23	ſ	Г	-√																																






Transdutor de pressão do réfrigerante de sucção, circuito 2 Válvula de expansão eletrônica, circuito 2 Válvula de expansão eletrônica, circuito 3 Transdutor de pressão do refrigerante de critido do evaporador circuito 1 Transdutor de pressão do refrigerante figuido do evaporador, circuito 1 Sensor de temperatura de entreda da água do condenssor 1A. Transdutor de pressão do refrigerante figuido do condenssor 1A. Transdutor de pressão do refrigerante de entreda da água do condenssor 1A. Transdutor de pressão do crefigerante figuido do condenssor 1A. Transdutor de pressão do crefigerante figuido do condenssor 1A. Transdutor de pressão do crefigerante figuido do condenssor 1A. Transdutor de pressão do crefigerante de saíta da água do condensador, circuito 1 En Transdutor de pressão do crefigerante de saíta da água do condensador, circuito 1 Transdutor de pressão do crefigerante de saíta da água do condensador circuito 1 SE AROUTIO DE RERIGIERANTE 2 EN TRANSDO NA UNIDADE SE AROUTIO DE RERIGIERANTE 2 EN TRANSDO NA UNIDADE SE AROUTIO DE RERIGIERANTE 2 EN MONTADO NA UNIDADE SE AROUTIO DE RERIGIERANTE 2 SE AROUTIO DE
































TRANE





	2309-7585	i d	O
A THE COMPANY OF STREET	SOHEWITH	٥	
PLACES	RESFRIADOR A AGUA (30-150 TON	
mean part 27-413-2086	CONTROLES CH530/LEGENDA/	EGNDA DA	
MEAN TO	PARTIDADIRE	Z Y	


	LEGENDA	
DESIGN.		
WA1	DESCRIÇÃO INTEDEA CE DO DE OCESSADO DE DO DE NO DE AL DODANA VIEW	NUM.LINHA
140	INTERFACE DO PROCESSADOR PRINCIPAL DO DITNA VIEW	238
M2	MODULO DE ALIM EN AÇÃO ELEI NICA MÓDILO DE BABTIDA COMBRESSOR 48	33
2 4	MÓDILO DE PARTIDA COMPRESSOR A	5 4
7 t	MODGEODE FAN HON, COMPTRESSON 24 ENTRA DA NITOM EXT ERABADA DE EMBROS ANTOM EXT ERABADA DE EMERO	000
2 2	ENTRADA DUDIA DE BAIXA TENSÃO BIOCIEDO DE CIRCUMO CATERNO CIRCO DEEDIO 453	50
47	ENTRADA DOLLO DE BAIXA LENSA O, BEOMOGIO ENTRADO CENTRADA DA ESTADA DA ESTAD	1 0
¥ \$	F/S AINALUG., ENTRADAS SELFOINT LIM. CORRENTE EXT. E AGOA GELADA EXT. OU AGOA QUENTE	200
1A8	E/S A NALOGICA, CONTROLEDO CONDENSA DOR ESA IDA %CNO COM PRESSOR	170
1A9	ENTRADA DUPLA DE BAIXA TENSÃO, COM UNICAÇÃO LCI-C (ECHELON)	151
1A 10	ENTRADA DUPLA DE BAIXA TENSÃO, CONTROLE MÁQ. GELO E CONTROLE MODO AQUEC.	157
1A 11	ENTRADA DUPLA DE ALTA TENSÃO, TERMOSTATOS MOTOR COM PRESSOR 2A E 14	19.1
1A 12	SAÍDA DUPLA DE RELÉ ESTADO DA FABRICACÃO DE GELO	205
1A 13	SAÍDAS DUPLAS DE RELÉ RELÉS PROGRAMÁVEIS DE ESTADO DA UNIDADE	197
10.10	SALEMENT OF THE PER PRODUCTION OF THE PROPERTY	240
14 15	ENTRADA DIDIA DE ALTA TENSÃO VAZÃO DE ÁGIA CONDERSADA ENTERTRAVAMENTO	49.7
47.46	CAÍDA TEDAC DIDI A DESCARDA E CARGA MADULA AR COMBERSODO DA	2 4
W 16	SAIDA IRIAC DUPLA, DESCARGA E CARGA MODULAR COMPRESSOR ZA	.p.l
/L 17	SAIDA IKIAC DUPLA, CONTROLE DE CARGA ESCALONADA COM PRESSOR ZA ETA	/91
1A 18		173
1A 19	ENTRADA DUPLA DE ALTA TENSAO, CORTE POR ALTA PRESSAO COMPRESSOR 24 E 14	155
1A20	SAÍDA TRIAC DUPLA, DREN. EABAST. BOMBA DE GÁSRETORNO DE ÓLEO, CIRCUITO 2	179
1A21	SAÍDA TRIAC DUPLA, DREN. E ABAST. BOMBA DE GÁS RETORNO DE ÓLEO, CIRCUITO 1	185
1A23	ENTRADA DUP LA DE BAIXA TENSÃO, NÍVEL DE PERDA DE ÓLEO	145
F13	FUSÍVEL TRANSE POT PRIMÁRIO COMP. 14. LINHA A. SUB/SOBRETENSÃO - POTENCIÔM ETRO	10
17.14	FUSIVEL TRANSE DOT PRIMÁRIO COMP 14 LINHA B. SUB/SOBRETENSÃO - POTENCIÔM ETRO	Ź,
午托	FLISIVEL CONTROLE TRANSFORMADOR POT SECLINDÁRIO 1/5 V	24
1 1 2 4	FIGURE CONTROL FIRM NEORMANDOR DOT SECTINDÁRIO 27 V	2.4
44	ELISÍVEL CONTROLE TRANSEORMA DOR DOT SECINDÁRIO 27 V	23
= 	TOUGHTEL TEANSCHEAMADOR DOTT DRIMA BLO COMPRESSOR ALINIA C BOTTENCIÂMETED	5 7
÷ †	FOUNDATION OF THE PROPERTY OF	: 8
EL-L	FUSIVEL, TRANSFORMADOR FOLFRIM ARIO, COMPRESSOR ZA, LINHA A, POTENCIOMETRO	88
1F20	FUSIVEL, TRANSFORMADOR POT PRIMARIO, COMPRESSOR 24, LINHA B, POTENCIOMETRO	87
1F21	FUSIVEL, TRANSFORMADOR POT, PRIMARIO, COMPRESSOR 2A, LINHA C, POTENCIOM ETRO	86
大1	CONTATOR, COM PRESSOR 1A PARTIDA	41
		44
		47
		50
1K5	CONTATOR, COM PRESSOR 2A PARTIDA	113
		116
		119
		122
101	DISJUNTOR, DISTRIBUIÇÃO ELETRICA	6
102	DISJUNTOR, DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	11
103	DISJUNTOR, DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	6
104	DISJUNTOR, DISTRIBUICÃO EL ÉTRICA	11
111	TRANSFORMADOR, ALM ENTAÇÃO DE CONTROLE	20
П2	TRANSFORMADOR, CORRENTE, COMPRESSOR 'A', LINHA A	4
П3	TRANSFORMADOR, CORRENTE, COMPRESSOR /A, LINHA B	20
114	TRANSFORMADOR, CORRENTE, COMPRESSOR 48, LINHA C	23
ПS	TRANSFORMADOR, CORPETE COMPRESSOR 2A LINHA A	58
0		9





989888888 888 8		ES. SE ESTA
Valvula de expansão do infigurante contributos, circulto 2 Valvula de expansão do infigurante contributos, circulto 2 Valvula de expansão do infigurante contributos do configurante contributos do configurante contributos do configurante do exporador, circulto 1 Transdutor de pressão do circulto 1 Transdutor de pressão do circulto 1 Transdutor de pressão do circulto 1 Sensor de temperatura de descare pa compressor 1A Transdutor de pressão do refrigeramte do circulto 1 Sensor de temperatura de descare pa compressor 1A Transdutor de pressão do refrigeramte do circulto 1 Transdutor de pressão do refrigeramte do circulto 2 Transdutor de circulto 2 Transduto	, 5. 8 o	CUIDADO USE APENAS CONDUTORES DE COBRE! OS TERMINAIS DA UNIDADE NÃO FORAM PROJETADOS PARA ACEITAR OUTROS TIPOS DE CONDUTORES. SE ESTA RECOMENDAÇÃO NÃO FOR SEGUIDA, O EQUIPAMENTO PODERÁ SER DANIFICADO.








			SAME OF THE PARTY	2309-7596 77
			promise C. SAMO Special and Street	LAYOUT
			MONAMEN	DECEDIADOD A ÁCIJA CO 150 TON
			MENTAL DATE	RESFRIADOR A ÁGUA 60-150 TON LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES
			DMLAS TO	NA UNIDADE
				-
		LEGENDA		7
	DESIGN.	DESCRIÇÃO		
	3B6	TRANSDUTOR DE PRESSÃO, PRESSÃO DE SUCÇÃO DO REFRIGI	FRANTE CIRCUITO 1	
	3B9	SENSOR DE NÍVEL DE LÍQUIDO, REFRIGERANTE DO EVAPORADO		
	3B10	TRANSDUTOR DE PRESSÃO, PRESSÃO DO ÓLEO, COM PRESSO		1
	3B 11	SENSOR DE TEMPERATURA, DESCARGA DE ÓLEO DO COMPRE	SSOR, COMPRESSOR 1A	
	3B 12	TRANSDUTOR DE PRESSÃO, PRESSÃO DE REFRIGERANTE DO	CONDENSADOR, CIRCUITO 1	
	3B 16	SENSOR ÓPTICO DE NÍVEL DE LÍQUIDO, PERDA DE ÓLEO, CIRCU	ПО1	
	3E1	AQUECEDOR, SEPARADOR DE ÓLEO, COMPRESSOR 1A		
	3E3	AQUECEDOR, COM PRESSOR 1A		
	3L1	SOLENÓIDE, CONTROLE DE CARGA ESCALONADA, COMPRESS		
	3L3	SOLENÓIDE, CONTROLE DE CARGA PROPORCIONAL, COM PRES	SSOR 1A	
	3L4	SOLENÓIDE, CONTROLE DE DESCARGA PROPORCIONAL, COMP	PRESSOR 1A	
	3L7	SOLENÓIDE, ABASTECIMENTO BOMBA DE GÁS RETORNO DE Ó		
	3L8	SOLENÓIDE, DRENAGEM BOMBA DE GÁS RETORNO DE ÓLEO, C	COM PRESSOR 1A	
	3M 1	MOTOR, COM PRESSOR 1A		
	3M 1S7	TERM OSTATO, ENROLAMENTO MOTOR COMPRESSOR 1A		4
	3S2	INTERRUPTOR DE PRESSÃO, CORTE ALTA PRESSÃO, COMP. 14	, FECHA C/ELEVAÇÃO DA PRESSÃO	-
	3Y1	MOTOR, VÁLVULA DE EXPANSÃO, CIRCUITO 1		-
	4B1	TRANSDUTOR DE PRESSÃO, PRESSÃO DE REFRIGERANTE DO		=
	4B2	SENSOR DE TEMPERATURA, DESCARGA DE ÓLEO DO COMPRE		
	4B3 4B4	TRANSDUTOR DE PRESSÃO, PRESSÃO DO ÓLEO, COM PRESSOI		
	4B4 4B5	SENSOR DE NÍVEL DE LÍQUIDO, REFRIGERANTE DO EVAPORADO TRANSDUTOR DE PRESSÃO, PRESSÃO DE SUCÇÃO DO REFRIG		
	4B 17	SENSOR ÓPTICO DE NÍVEL DE LÍQUIDO, PERDA DE ÓLEO, CIRCU		-
	4B1/ 4E2	AQUECEDOR, SEPARADOR DE ÓLEO, COMPRESSOR 2A	1102	-
	4E2 4E4	AQUECEDOR, SEPARADOR DE OLEO, COMPRESSOR 2A AQUECEDOR, COMPRESSOR 2A		-
	4E4 4L2	SOLENÓIDE, CONTROLE DE CARGA ESCALONADA, COMPRESSI	OR 2A	=
	4L5	SOLENOIDE, CONTROLE DE CARGA ESCALONADA, COMPRESSI SOLENÓIDE, CONTROLE DE CARGA PROPORCIONAL, COMPRES		=
	4L6	SOLENÓIDE, CONTROLE DE DESCARGA PROPORCIONAL, COMP		
	4L9	SOLENÓIDE, ABASTECIMENTO BOMBA DE GÁS RETORNO DE Ó		7
	4L10	SOLENÓIDE, DRENAGEM BOMBA DE GÁS RETORNO DE ÓLEO, C		1
	4M 2	MOTOR, COM PRESSOR 2A		1
	4M 2S8	TERM OSTATO, ENROLAMENTO MOTOR COMPRESSOR 2A		
	4S3	INTERRUPTOR DE PRESSÃO, CORTE ALTA PRESSÃO, COMP. 24	A, FECHA C/ELEVAÇÃO DA PRESSÃO	
	4Y2	MOTOR, VÁLVULA DE EXPANSÃO, CIRCUITO 2	*	
	6B7	SENSOR DE TEMPERATURA, TEMPERATURA DE SAÍDA DA ÁGI	JA DO EVAPORADOR	
	6B 8	SENSOR DE TEMPERATURA, TEMPERATURA DE ENTRADA DA		
	6B 13	SENSOR DE TEMPERATURA, TEMPERATURA DE SAÍDA DA ÁGU		
	6B14	SENSOR DE TEMPERATURA, TEMPERATURA DE SAÍDA DA ÁGU	UA DO CONDENSADOR	
	⊞ Circu	ito 1, Compressor 1A		
		ito 2, Compressor 2A		
		•		
		ulte as informações específicas de conexão elét ação da fiação no diagrama elétrico do RWTD.	rica e notas relacionadas à	
		-,		
		٨		
		ADVERTÊNCIA		
	4			
DECCO	-CTE TODA A ALIMAENT	TENSÃO PERIGOSA!	NADODA C DEMOTA C. E	
		AÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE CHAVES SECCIOI OQUEIO E ETIQUETAGEM ANTES DE REALIZAF		
		OS OS CAPACITORES DO MOTOR DESCARREC		
		COM VARIADOR DE VELOCIDADE, CONSULTE		
		CARGA DE CAPACITORES. IGNORAR AS RECO		
		ULTAR EM MORTE OU FERIMENTOS GRAVES.		
		OUIDADO		
		CUIDADO	CORDE	
_	C TEDMINIAIO CA LINII	USE APENAS CONDUTORES DE		OUTOBER OF FOT
0		ADE NÃO FORAM PROJETADOS PARA ACEITA NDAÇÃO NÃO FOR SEGUIDA, O EQUIPAMEN'		
	KECOINE	INDAÇAO NAO FOR SEGUIDA, O EQUIPAMEN	TO FUDERA SEK DANIFICAL	DO.
		2	3	4
	1	The state of the s	t c	









- 1				- magnification as	2309-7597 851 X
				Manual Strategy of the Assessment	LABOUT LOOST
				STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	RTWD
				ROYSIGH DARD	RESFRIADOR A ÁGUA 60-150 TON LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES
A				SMLM SI	DO PAINEL DE CONTROLE
			LEGENDA	·	
	DESIGN: DISPOSITIV	0	DESCRIÇÃO		
	1A.1	INTERFACE DO PROCESSAD	DOR PRINCIPAL DO DYNA VIEW		
\perp	1A.2 1A.3	M ODULO DE ALIMENTAÇÃO M ODULO DE PARTIDA, COM	PRESSOR 1A		
	1A.4 1A.5	M ODULO DE PARTIDA, COM ENTRADA DUPLA DE BAIXA	PRESSOR 2A TENSAO, ENTRADAS DE PARADA AUTOM.	FXT F PARADA DE EMERG	
	1A 6 1A 7	ENTRADA DUPLA DE BAIXA	TENSAO, BLOQUEIO DE CIRCUITO EXTERNO ETPOINT LIM CORRENTE EXT. E AGUA GELA), CIRC. REFRIG. 1E 2.	
	1A.8	E/S ANALOGICA, CONTROLE	DO CONDENSADOR E SAIDA %CNO COMP	RESSOR	
	1A 9 1A 10		TENSAO, COMUNICAÇÃO LCI-C (ECHELON) TENSAO, CONTROLE MAQ. GELO E CONTRO	DLE MODO AQUEC.	
8	1A 11 1A 12		TENSÃO, TERMOSTATOS MOTOR COMPRE ADO DA FABRICAÇÃO DE GELO	SSOR 2A E 1A	
	1A 13 1A 14	SAIDAS DUPLAS DE RELE, RI	ELES PROGRAMA VEIS DE ESTADO DA UNID		
	1A 15	ENTRADA DUPLA DE ALTA 1	TENSAO, VAZAO DE AGUA COND. E GELADA	E INTERTRAVAMENTO	
	1A 16 1A 17	SAIDA TRIAC DUPLA, CONTR	ARGA E CARGA MODULAR COMPRESSOR 2 ROLE DE CARGA ESCALONADA COMPRESS	SOR 2A E 1A	
\exists	1A 18 1A 19		ARGA E CARGA MODULAR COMPRESSOR 1 TENSAO, CORTE POR ALTA PRESSAO COM		
	1A20	SAIDA TRIAC DUPLA, DREN.	. E ABAST. BOMBA DE GAS RETORNO DE OL	EO, CIRCUITO 2	
	1A 21 1A 23	ENTRADA DUPLA DE BAIXA	. E ABAST. BOMBA DE GÁS RETORNO DE ÓL TENSÃO, NÍVEL DE PERDA DE ÓLEO		
	F13 F14	FUSIVEL, TRANSF. POT. PRIN	MÅRIO, COMP. 1A, LINHA A, SUB/SOBRETEN MARIO, COMP. 1A, LINHA B, SUB/SOBRETEN	SAO-POTENCIOMETRO SAO-POTENCIOMETRO	
G	1F15 1F16	FUSIVEL, CONTROLE TRANS	SFORM ADOR POT. SECUNDARIO, 115 V SFORM ADOR POT. SECUNDARIO, 27 V		
	1F17 * 1F18	FUSIVEL, CONTROLE TRANS	SFORM ADOR POT. SECUNDARIO, 27 V R POT. PRIMARIO, COM PRESSOR 1A, LINHA	C POTENCIOMETRO	
	* 1F19	FUSIVEL, TRANSFORM A DOF	R POT. PRIMARIO, COMPRESSOR 2A, LINHA	A, POTENCIOMETRO	
	* 1F20 * 1F21	FUSIVEL, TRANSFORMADOR	R POT. PRIMARIO, COM PRESSOR 2A, LINHA R POT. PRIMARIO, COM PRESSOR 2A, LINHA		<u> </u>
\perp	1K1 ** 1K2	CONTATOR, COMPRESSOR CONTATOR, COMPRESSOR			
	* 1K3 * 1K4	CONTATOR, COMPRESSOR CONTATOR, COMPRESSOR	1A CURTO		
	1K5	CONTATOR, COMPRESSOR	2A PARTIDA		
	** 1K6 ** 1K7	CONTATOR, COMPRESSOR CONTATOR, COMPRESSOR	2A CURTO		
	** 1K8 * 1Q1	CONTATOR, COMPRESSOR CHAVE DE DESCONEXAO, DI			
	* 1Q2 * 1Q3	DISJUNTOR, DISTRIBUIÇÃO E CHAVE DE DESCONEXÃO, DI	ELETRICA		
	* 1Q4	DISJUNTOR, DISTRIBUIÇÃO E	ELÉTRICA		
	** 1R1 ** 1R2	RESISTOR, TRANSIÇÃO, COM RESISTOR, TRANSIÇÃO, COM	MPRESSOR 1A, LINHA B		-
	** R3 ** R4	RESISTOR, TRANSIÇÃO, COM RESISTOR, TRANSIÇÃO, COM			
\exists	** 1R5 ** 1R6	RESISTOR, TRANSIÇÃO, COM RESISTOR, TRANSIÇÃO, COM	MPRESSOR 2A, LINHA B		
	111	TRANSFORM ADOR, ALIMEN	NTAÇÃO DE CONTROLE		
	Π2 Π3	TRANSFORM ADOR, CORRE	ENTE, COMPRESSOR 1A, LINHA A ENTE, COMPRESSOR 1A, LINHA B		
	174 175		NTE, COMPRESSOR 1A, LINHA C NTE, COMPRESSOR 2A, LINHA A		
Ε	1T6	TRANSFORM ADOR, CORRE	NTE, COMPRESSOR 2A, LINHA B NTE, COMPRESSOR 2A, LINHA C		
	* 178 * 179	TRANSFORM ADOR, POTEN	ICIAL, SUB/SOBRETENSAO - POTENCIOMETI ICIAL, POTENCIOMETRO, LINHA B PARA C	RO,LINHA A PARA B	
	* 1T10	TRANSFORM ADOR, POTEN	ICIAL, POTENCIOM ETRO, LINHA A PARA C		
	* IT11 * IT12	TRANSFORM ADOR, POTEN	ICIAL, POTENCIOMETRO, LINHA A PARA B ICIAL, POTENCIOMETRO, LINHA B PARA C		
\dashv	* 1T13 1X1	TRANSFORMADOR, POTENI BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO EL	ICIAL, POTENCIOMETRO, LINHA A PARA C ETRICA		
	* 1X2 1X4	BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO EL RÉGUA DE BORNES, FIAÇÃO	ÉTRICA		
	1X5	REGUA DE BORNES, FIAÇÃO	DE CONTROLE DA FABRICA		
	* 1X6 5B 18	SENSOR DE TEMPERATURA	O DO POTENCIOMETRO FEITA EM FABRICA A, TEMPERATURA DO AR EXTERNO		
e.	• 🗇		Componentes encie	nais; podem não estar presentes	om todas as unidados
	(II				
			Componentes estrel	a-triângulo; podem não estar pres	sentes em todas as unidades.
				a elétrico do RTWD as informaçõ	es específicas de conexão
			elétrica e notas relac	ionadas à instalação da fiação.	
		-			
		Λ.			
G		ADVE	RTÊNCIA	7	
- 1			PERIGOSA!		
- 1			A, INCLUSIVE CHAVES SECCION JETAGEM ANTES DE REALIZAR		
			ORES DO MOTOR DESCARREG		
\exists	ARMAZENADA. EM UNID	ADES COM VARIADOF	R DE VELOCIDADE, CONSULTE	AS INSTRUÇÕES DO	
			ACITORES. IGNORAR AS RECO		
	POL	E NEOULIAK EIVI IVIOK	RTE OU FERIMENTOS GRAVES.		
н				•	
			CUIDADO		
	OS TEDMINIAIS DA		SE APENAS CONDUTORES DE (COBRE! .R OUTROS TIPOS DE CONDUTOF	RES SEESTA
			FOR SEGUIDA, O EQUIPAMENT		ILO. JL LUIA
		,	,		
	1	1	3	3	4
i .			-	-	•













2.00

Esquemas elétricos

de fonte dupla opcional. As conexões em campo para a alimentação de fonte única são feitas em 1x1, 1Ω1 ou 1Ω2. Quando o opcional de alimentação de fonte dupla é selecionado, Esses produtos são fornecidos, por padrão, com alimentação de fonte única. Alimentação as conexões em campo para o circuito 2 são feitas em 1x2, 103 ou 104

Para tensões de 200 V/60 Hz, 200 V/50 Hz, 380 V/60 Hz e 460 V/60 Hz, o fio 26A deve ser conectado a H2. Para tensões 230 V/60 Hz e 575 V/60 Hz, o fio 26A deve ser conectado a H3. A fiação da unidade de 400 V/50 Hz é feita em fábrica com 26A conectado a H3. Para 380 V/50 Hz, ou H4 para 415 V/50 Hz. H4 está disponível somente com painéis de 400 V/50 Hz

eC

Emendas e extensões do comprimento do condutor do sensor de temperatura do ar externo instalado em fábrica devem ser feitas pelo cliente.

Alimentação de 115/60/1 ou 220/50/1 providenciada pelo cliente para energizar relés. O fusível deve ser de no máximo 15 Amps. Aterre todas as fontes de alimentação fornecidas pelo cliente conforme a exigência das regulamentações aplicáveis. O painel de controle da unidade é fornecido com paraflasos vertões para o aterramento.

interconectados não deve exceder 4500 pés (1372 m). A topologia de conexão deve ser em Ligação com a próxima unidade. Recomenda-se fio blindado de comunicação 22 AWG equivalente a Helix LF22P0014216. A soma total de todos os segmentos de cabo G

Conectado ao Tracer ou outro dispositivo remoto da Trane. Recomenda-se fio blindado de comunicação 22 AWG equivalente a Helix H22P0014216. A soma total de todos os segmentos de cabo interconectados não deve exceder 4500 pés (1372 m). A topología de conexão deve ser em cascata (daisy chairi). Consulte os requisitos de resistor de terminação de linha na documentação de instalação do sistema de automação predial (BAS). cascata (daisy chain). Consulte os requisitos de resistor de terminação de linha na documentação de instalação do sistema de automação predial (BAS)

9

Φ

Conectado a %CNO do compressor

B Conectado à função selecionável pelo cliente para controle do condensador.

Conectado ao setpoint de água gelada do cliente 2-10 V ou 4-20 mA.

0

Conectado ao setpoint de limite de corrente do cliente 2-10 V ou 4-20 mA. Consulte as informações específicas de conexão elétrica e notas relacionadas à instalação da fiação no diagrama elétrico. Ë

l Toda a fiação elétrica da unidade deve ser apenas de condutores de cobre de 600 Volts e ter uma específicação de isolamento de temperatura de no minimo T-5°C. Consulte a ampacidade mínima do circuito e o dispositivo máximo de proteção contra sobrecorrente na plaqueta de identificação da unidade. Providencie o aterramento do equipamento conforme as regulamentações elétricas aplicáveis. Consulte as dimensões de terminais na tabela de fatxas de flação.

Toda a fiação em campo deve ser feita de acordo com o National Electric Code (NEC) dos EUA e os requisitos locais.

Toda a fiação do circuito de controle do cliente deve ser apenas de condutores de cobre e ten tuma especificação de isolamento de no mínimo 300 Volts. Salvo observação em contrário, todas as conexões de fiação do cliente devem ser feitas aos bornes da placa de circutos com um fios antire 14 e 18 AWG.

Contatos secos equipados na unidade para controle da bomba de água gelada/do 7.00 contratos secos equipados na unidade para controle da 7.2 Amps resistivos, 2.88 Amps piloto, ou 1/3 HP, 7.2 corente de plena carga a 120 Volts 60 Hz. Contatos com especificação de 5 Amps para uso geral, 240 Volts.

Os contatos fornecidos pelo cliente para todas as conexões de baixa tensão devem ser compatíveis com o circulto seco de 240 Volts co para uma carga resistiva de 12 mA. Recomenda-se contatos banhados a prata ou ouro. 9

Os contatos do interruptor de fluxo e de intertravamento devem ser aceitáveis para uso em um circuito de 120 Volts 1 mA ou de 220 Volts 2 mA.

Presente apenas em interruptores MCS de quadros "ED". 1x7, 1x8, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A e 32A não estão presentes em todos os outros interruptores MCS. (e)

ш

2309—1913 \$55	RESERIADOR A ÁGULAROTTON		
TACATI TACATI TO CONTINUE TO THE PARTY AND T	REPLACES	REMINDA DATE: 06-MAR-2008	SMILLAR TO:

TABELA DE FUSÍVEIS SUBSTITUÍVEIS

Tipo	Tipo de painel				
>	꿒	Designação	Classe	Otde.	Tam. (A)
900	90	1513,14,18,	9	9	625
200	20	1F16, 17	00	esi	9
		1F15	00	-	10
-	-	1913,14,18,	8	9	9
220	09	1F16, 17	8	23	9
		1F15	00	-	10
		95 '91 'ELd1	00	9	9
230	09	1F16, 17	00	N	9
		1F15	SC	-	10
e e	00		00	9	3.5
300	99	1F16, 17	8	04	9
		1F15	oc	-	10
oac	9	1513,14,18,	00	9	3
300	00	1F16, 17	8	04	9
		1F15	00	-	10
900	80		20	9	3
	2	1716,17	00	PNI	9
		1F15	00	-	10
Ť.	09	1513,14,18,	30	9	ø
n t	n n	1F16, 17	00	N	9
		护	00	-	10
440	90	19,20,14,18,	00	9	9
-	3	1F16, 17	00	ο,	9
		01 11	3	-	2
4467	0	19,20,21	8	9	10
204	8	1F16, 17	8	8	9
		1F15	8	F	10
		1F13,14,18, 19,20,21	00	9	0
480	9	1F16, 17	8	04	9
		1F15	oc	-	10
L		1F13,14,18,	8	9	4
675	09	1F16, 17	8	64	9
		1F15	8	-	10

TABELA DE FIOS

BLOCO DE TERMINAIS

Ponto único	Ponto d Circuito 1	uplo Circu
Faixa de fios	Faixa de tios	Faixa de fios



10	4	9	10
-	9	e4	F
00	20	8	CC
1F15	19,20,21	1F16, 17	1F15
	470	8	
	878	2.5	

TABELA DE FIOS

Ponto único Circuito 1 Circuito 2				BLOCO DE) DE TER	TERMINAIS			
Circuito 2 Faixa de l' Circuito 2 Faixa de l' Faixa de l' Faixa de l' Circuito 2 Faixa de l' Faixa de		oini, otao	,			Pont	oldnp o		
Faixa de l'Enixa de l'	-				Circuito 1			Circuito	2
Circuito 2 Faixa de 1 810-(2) #500 Circuito 2 Faixa de	MCA	Faixa	de fios	MCA	Faixa	de fios	MCA	Faixa	de fios
Circuito 2 Faixa de 100-12) #500 Si0-(2) #500 Faixa de 100-12	22-273	ž	200	41.4-157	414	200	40-173	71.0	2/0
Circuito 2 Faixa de 80-(2) #500 Circuito 2 Faixa de	380.436	林	(2) 500	177.257	装	800	175-260	ä	900
Circuito 2 Faixa de 80-(2) #500 Circuito 2 Faixa de									
Circuito 2 Faixa de 80-(2) #500 Circuito 2 Faixa de				INTERRU		DESCONE	XÃO		
Circuito 2 Faixa de 70-(2) #500 Circuito 2 Faixa de		oini, otao				Pont	oldnb o		
Faixa de	-		· —		Circuito 1			Circuito	2
3/0-(2) #500 Circuito 2 Falxa de	MCA	Faixa	de fios	MCA	Faixa	de fios	MCA	Faixa	de fios
90-(2) #500 Circuito 2 Faixa de	25.88	014	1/0	41.4-108	014	1/0	40-106	014	100
3/0-(2) #	102-247	96	0904		96	0904	109-256	9,6	6350
3/0-(2) #		310	(2) #500						
		: ponto ú	nico, HTM	C ou WWH	P, MCA 24	15, Faixa c	le fios 3/0-(2) #500	
4 4 8								1	
2 4 8					DISJUN	TOR			
- # # B		onto únic	9			Pont	oldnp o		
4 4 8					Circuito (Circuito	2
8 88	MCA	Faixa	de fios	MCA	Faixa	de fios	MCA	Faixa	de fios
36 30	73-200	38	0984	41.4.157	#8	0984	40:154	9.8	0969
* Excepsion nonto único 575 V MCA 152 Esixa de fios 3/0-/2) #500	-	Sign	-	1777-280	S	(2) 4500	173-256	30	(2) 4500
	* Exceção	, otnou	775 opini	V MCA 152	Faixa de	fine 3/0-(2) #500		

A ADVERTÊNCIA

O

TENSÃO PERIGOSA!

DESCONECTE TODA A ALIMENTAÇÃO FELÉTRICA, INCLUSIVE CHAVES SECCIONADORAS

REMOTAS, E SIGA OS PROCEDIMENTOS E BLOQUEIO E ETIQUETAGEM ANTES DE REALIZAR

ROUALQUE SERVIÇO. ASSEGURE. SE DE QUE TODOS OS CAPACITORES DO MOTOR

DESCARREGARAM A TENSÃO ARMAZENADA. EM UNIDADES COM VARIADOR DE

VELOCIDADE, CONSULTE AS INSTRUÇÕES DO VARIADOR REFERENTES A DESCARGA DE

CAPACITORES. IGNORAR AS RECOMENDAÇÕES ACIMA PODE RESULTAR EM MORTE OU

FERIMENTOS GRAVES.

CUIDADO


USE APENAS CONDUTORES DE COBRE! OS TERMINAIS DA UNIDADE NÃO FORAM PROJETADOS PARA ACEITAR OUTROS TIPOS DE CONDUTORES. SE ESTA RECOMENDAÇÃO NÃO FOR SEGUIDA, O EQUIPAMENTO PODERÁ SER DANIFICADO.

ш

L

I







			2309-7598 250 入
		THE PARTY CONTRACTOR	CONNECTION DIAGRAM
		NEPLACES.	RESFRIADOR A ÁGUA 60-150 TON
		REPROPERTY.	CONEXÕES DE FIAÇÃO EM CAMPO
		SMEAR TO:	
ı	1 Entrada de tensão de linha (veja a plaqueta de identificação	o da unidade).	
	Seção de alimentação.		
	3 Seção de controles.		
	Entrada de alta tensão da alimentação de controle do clien	te.	
	 Entrada de baixa tensão da alimentação de controle do clie 		
	Entradas de fluxo de água gelada e do condensador (5K10	•	
	 Saídas de relés de bomba de água gelada e do condensador fornecida pelo cliente (5K10 – 5K9) (opcional). Saídas de relés programáveis de estado da unidade. Reque 		
	pelo cliente (5K12 – 5K19) (opcional). Saída de relé de estado de fabricação de gelo. Requer alime		
	cliente (5K11) (opcional). Entradas externas de parada automática e parada de emerç		,,,,
	11) Entradas externas de travamento de circuito – circuito 1 e c		
I	2 Entradas externas de setpoint de limite de corrente e água	gelada ou de água quente (4	-20 mA ou 2-10 V) (opcional).
I	Entrada de controle do condensador e % CNO do compres	ssor (0-10 v) (opcional).	
	Comunicação com Tracer (opcional).		
	Controle da máquina de gelo e controle do modo de aquec	cimento (5K20 e 5K25) (opcio	nal).
	Seccionadora circuito 1 (opcional).		
	Seccionadora circuito 2 (opcional).		
	Circuito 1A de partida estrela-triângulo de transição fechace	da ou partida direta.	
	Circuito 2A de partida estrela-triângulo de transição fechac 20. Consulte no diagrama elétrico do RTWD as informações es da fiação.	·	e notas referentes à instalação



ADVERTÊNCIA

TENSÃO PERIGOSA!

DESCONECTE TODA A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE CHAVES SECCIONADORAS REMOTAS, E
SIGA OS PROCEDIMENTOS E BLOQUEIO E ETIQUETAGEM ANTES DE REALIZAR QUALQUER SERVIÇO.

ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS CAPACITORES DO MOTOR DESCARREGARAM A TENSÃO
ARMAZENADA. EM UNIDADES COM VARIADOR DE VELOCIDADE, CONSULTE AS INSTRUÇÕES DO
VARIADOR REFERENTES À DESCARGA DE CAPACITORES. IGNORAR AS RECOMENDAÇÕES ACIMA
PODE RESULTAR EM MORTE OU FERIMENTOS GRAVES.

CUIDADO

USE APENAS CONDUTORES DE COBRE! OS TERMINAIS DA UNIDADE NÃO FORAM PROJETADOS PARA ACEITAR OUTROS TIPOS DE CONDUTORES. SE ESTA RECOMENDAÇÃO NÃO FOR SEGUIDA, O EQUIPAMENTO PODERÁ SER DANIFICADO.



Trane do Brasil

Av. dos Pinheirais, 565 - Estação 83.705-570 - Araucária, PR - Brasil

www.trane.com.br mkt.brasil@trane.com

Literatura Número:	RLC-SVX09D-PT
Arquivo Número:	
Substitui:	
Local de Estoque:	Brasil

A Trane tem uma política de melhoria contínua de produtos e seus dados técnicos e reserva o direito de modificar projetos e especificações técnicas sem prévio aviso. Somente técnicos qualificados devem realizar instalações e serviços dos equipamentos referido neste catálogo.